

BARCOL-AIR (THAILAND) Co., Ltd.

E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

บริษัท บาร์โกล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30

WORK REPORT

period : 1/1

Customer : Centara Samrisa Type of Work : CM. New 02-10 Date : 13 / 12 / 66
Contract Person : Phone Number : e-mail :
Engine : Model : S/N : Battery :
Engine Alternator : Battery Charger : Hour Meter : Hrs.
Alternator : Model : S/N :
AC. Volt : Phase : Wires Kilo-Volt Amp : kVA AVR :
Controller : Model : S/N :
Water Pump : Model : S/N :
Controller Status [Before] : Controller Status [After] :
Lube Oil Filter : Fuel Filter # 1 Fuel Filter # 2 Fuel Filter # 3
By-Pass Oil Filter : Coolant Filter : Air Filter :
Lube Oil Capacity : Coolant Capacity : Fan Belt : Engine Alternator Belt :

Scope of Work : * CM. เปลี่ยน กระดาษกรองน้ำมัน F.P. 3 ชุด และ 79
1 ชุด 79 ชิ้น และ เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง 13 ลิตร

Comment :

Technician : Date : 13 / 12 / 66 Time : 19:00

Customer : Date : / /

BARCOL-AIR (THAILAND) Co., Ltd.

E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30

WORK REPORT

period : 1/1

Customer : Centam Sarnisa Type of Work : Emer Gen Date : 13 / 12 / 66
Contract Person : _____ Phone Number : _____ e-mail : _____
Engine : _____ Model : _____ S/N : _____ Battery : _____
Engine Alternator : _____ Battery Charger : _____ Hour Meter : _____ Hrs.
Alternator : _____ Model : _____ S/N : _____
AC. Volt : _____ Phase : _____ Wires _____ Kilo-Volt Amp : _____ kVA AVR : _____
Controller : _____ Model : _____ S/N : _____
Water Pump : _____ Model : _____ S/N : _____
Controller Status [Before] : _____ Controller Status [After] : _____
Lube Oil Filter : _____ Fuel Filter # 1 _____ Fuel Filter # 2 _____ Fuel Filter # 3 _____
By-Pass Oil Filter : _____ Coolant Filter : _____ Air Filter : _____
Lube Oil Capacity : _____ Coolant Capacity : _____ Fan Belt : _____ Engine Alternator Belt : _____

Scope of Work : * Em. Emer 1000 Generator 1000 5000 12.5
- ได้ทำการตรวจเช็คพบว่า 11 แรงดันไฟฟ้าไม่พอ 11 แรง
ไฟฟ้าไม่พอ 11 แรงดันไฟฟ้าไม่พอ 11 แรง
- ได้ทำการเช็คเช็ค 11 แรงดันไฟฟ้าไม่พอ 11 แรง
- 1-2 11 แรงดันไฟฟ้าไม่พอ 11 แรง

Comment : _____

Technician : loganair
Date : 13 / 12 / 66 Time : 12:00

Customer : loganair
Date : 13 / 12 / 66

BARCOL-AIR (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โกล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO., LTD.

241/2 4Fl., Soi Pattanakarn 20, Pattanakarn Rd.

Suanluang District, Bangkok 10250

Tel. +66(0)2 3188238-9, +66(0)2 3194227-30

E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

ใบรายงานช่าง
ลูกค้า : บริษัท ธีรวิทย์ จำกัด ประเภทของงาน : P.M + 1.5000 Fire pump ครั้งที่ 1/1
ติดต่อลูกค้า : K. นริศ เบอร์โทร : 095-254-5935
เครื่องยนต์ : Cummins รุ่น : 4BTA3.9-C หมายเลขเครื่องยนต์ : 69530812
ไดชาร์จเครื่องยนต์ : Cummins แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ : SAGO 12V แบตเตอรี่ : 8S N200 X 2
Alternator : รุ่น : หมายเลขอัลเทอร์เนเตอร์ :
AC. Volt : kVA : kW : Amp : AVR :
คอนโทรล : M. ปัทมวิทย์ รุ่น : M. ปัทมวิทย์ หมายเลขคอนโทรล :
Fire Pump : PENTAIR Model : 5-1823 S/N : 18-181804003-10/10
สถานะตู้คอนโทรล ก่อนทำงาน : AUTO สถานะตู้คอนโทรล หลังเสร็จงาน : AUTO
กรองน้ำมันเครื่อง : LF3345 X 1 กรองน้ำมัน : กรองเชื้อเพลิง : FS1280 X 1
กรองเชื้อเพลิง : FF5052 X 1 กรองเชื้อเพลิงแบบดักน้ำ : กรองน้ำหมอน้ำ :
กรองอากาศนอก (ไดนอก X ไดในยาว) : กรองอากาศใน (ไดนอก X ไดในยาว) : K14900d X 1
สายพานพัดลม : สายพานไดชาร์จ : 8PK1443 X 1 ชั่วโมงการทำงาน : 365.0 Hrs.

GENERATOR SET

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำหมอน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
4. ตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
5. ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยรวม Alternator, Breaker switch และ จุดต่อสายไฟต่างๆ			
6. ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรอง และ รอยรั่วซึมต่างๆ ของน้ำมันเชื้อเพลิง			
7. ตรวจสอบสภาพโดยรวม และทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง			
8. ทดสอบสตาร์ทเช็คการทำงาน, ตรวจสอบจุดรั่วซึมต่างๆ และบันทึกค่าพารามิเตอร์			
9. ตรวจสอบความพร้อมหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

FIRE PUMP SET

ต้นกำลัง : เครื่องยนต์ ☒ / Electric Motor ☐

รายละเอียดงาน PM.	ปกติ	ผิดปกติ	หมายเหตุ
1. ทำการ Off เครื่องยนต์จากโหมด Auto			
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์			
3. ตรวจสอบระดับน้ำหมอน้ำ, ชุด Heat exchanger และ ชุด Cooling loop.			
4. ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่น วัดค่า ถพ. / CCA และเช็คชุดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์			
5. ตรวจสอบระบบต่างๆ ภายในตู้ Controller			
6. ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของตัวปั๊มน้ำ, วาล์วควบคุมต่างๆ, เกจวัดค่า และ ท่อทางน้ำ			
7. ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของชุด Jockey Pump			
8. ตรวจสอบ วัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ Electric Fire pump			
9. ทำความสะอาดโดยรวม Fire Pump Set			
9. ทดสอบการทำงาน Manual และ Auto Start พร้อมบันทึกค่าการทำงาน			
10. ตรวจสอบความพร้อมหลังจบงานและคืนค่าให้เป็นโหมด Auto พร้อมใช้งาน			

รายละเอียดงานเพิ่มเติม :

ลูกค้า : ธีรวิทย์

วันที่ : 28 / 11 / 66

ช่างเทคนิค : อ. ธีรวิทย์

วันที่ : 29 / 11 / 66

เวลา : 17.00