



คำสั่ง ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี  
กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน  
เรื่อง การนำเรือเข้าเทียบท่า และการสูบน้ำมัน/ก๊าซ

การนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ

1. การนำเรือเข้าเทียบท่าคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของคลังก่อนทุกครั้ง เจ้าหน้าที่คลังฯ จะพิจารณาไม่ให้นำเรือเข้าเทียบท่าได้ กรณีที่เห็นว่าจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือต้องเตรียมท่าไว้ให้เรืออื่นเข้าเทียบก่อนและการนำเรือเข้าเทียบท่าห้ามเรือลากกลับหมุนเรือที่บริเวณหน้าท่าโดยเด็ดขาด
2. เนื่องจากท่าเทียบเรือของน้ำมันและก๊าซ อยู่ติดกันมากและท่าเทียบเรือของบริษัทอื่นๆ ขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน การนำเรือเข้าเทียบท่าต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ก่อนนำเรือเข้าออกท่าเทียบเรือต้องให้เรือ TUG BOAT ค้างหรือดันประคองเรือเข้าออกท่าเทียบเรืออย่างช้าๆ และจะต้องสื่อสารกับเจ้าหน้าที่คลังตลอดเวลา กรณีเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทฯเรือต้องชดใช้ทั้งหมด
3. ขณะที่เรือเข้าเทียบท่าอยู่แล้ว แต่ทางคลังฯ มีความจำเป็นที่จะต้องให้เรือออกจากท่าไปก่อน หรือให้เลื่อนเรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ผู้ควบคุมเรือจะต้องปฏิบัติตามความปลอดภัยของคลังฯ และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ที่สามารถนำเรือออกจากท่าได้ตลอดเวลาที่เรือเทียบท่าอยู่
4. กรณีท่าใดท่าหนึ่งกำลังสูบน้ำมัน/ก๊าซอยู่ และอีกท่ากำลังจะนำเรือเข้าเทียบ ให้เรือลำที่กำลังสูบน้ำมัน/ก๊าซหยุดสูบน้ำมัน/ก๊าซก่อนให้เรือเข้าเทียบ ได้เทียบท่าแล้วเสร็จ จึงทำการเริ่มต่อไป

การสูบน้ำมัน/ก๊าซ

1. ให้สูบน้ำมันขึ้นถังเก็บน้ำมันของคลังฯ ตามป้ายบอกชนิดน้ำมันที่แสดงไว้หน้าท่าเทียบเรือ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของคลังฯ ก่อนทุกครั้งและหากมีการสูบน้ำมันไม่ถูกต้องตามป้ายบอกชนิดผลิตภัณฑ์แล้วเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทฯจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
2. ในขณะที่มีการสูบน้ำมัน/ก๊าซ นายเรือ หรือลูกเรือจะต้องเฝ้าดูแลการสูบน้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
3. ห้ามไม่ให้สูบน้ำเข้าไปในท่อวับน้ำมัน โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คลังฯ ก่อน
4. ห้ามไม่ให้สูบน้ำทิ้งเรือ หรือนำน้ำมันออกทิ้งนอกเรือ ในลำน้ำ หรือบริเวณหน้าเทียบเรือโดยเด็ดขาด
5. ในขณะที่สูบน้ำมัน/ก๊าซ ห้ามไม่ให้ทำการซ่อมเครื่องจักร หรือซ่อมเรือที่จะก่อให้เกิดประกายไฟ หรือความร้อนโดยเด็ดขาด
6. จะต้องนำเรือออกจากท่าทันทีภายหลังจากการสูบน้ำมัน/ก๊าซ แล้วเสร็จ กรณีไม่สามารถนำเรือออกจากท่าได้เนื่องจากปัญหาและอุปสรรค เช่น เครื่องจักรขัดข้อง, ปัญหาห่วงน้ำ ฯลฯ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คลังฯ ทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ตั้ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายภูษงค์ มณีน้อย)

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี



คำสั่ง ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง กฎความปลอดภัยเฉพาะงานการผ่านเข้า - ออกบริเวณท่าเทียบเรือ  
ท่าเรือคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี 2

เพื่อให้การผ่านเข้า-ออกในบริเวณคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ของถูกเรือและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดระเบียบการผ่านเข้า-ออก บริเวณคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี และท่าเทียบเรือ ดังนี้

1. กำหนดให้ผ่านเข้า-ออกทางประตูตรวจสอบ บอกรักษาความปลอดภัย เพียงประตูเดียว ทั้งนี้เพื่อเจ้าหน้าที่ ปรก. จะควบคุมดูแลได้สะดวก
2. การขออนุญาตให้พนักงานขึ้นจากเรือ จะไม่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงานในเรือ โดยมีกำลังพลที่มีความสามารถในการผจญเหตุ ถูกเงิน และพร้อมนำเรือออกจากท่าได้ตลอดเวลา
3. ลูกเรือที่ผ่านเข้า-ออกจะต้องแสดงบัตรที่บริษัทเรือออกให้ทุกครั้ง กรณีไม่มีบัตรเจ้าหน้าที่ ปรก. จะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากนายเรือหรือต้นเรือ
4. บุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เรือ ห้ามไม่ให้ผ่านเข้า-ออกโดยลำพัง เจ้าหน้าที่เรือจะต้องมารับและส่งผู้มาติดต่อที่ประตูทางเข้า-ออกของจุดตรวจสอบ บอกรักษาความปลอดภัย
5. เจ้าหน้าที่เรือ หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับเรือ กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลังฯ หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีอาการเมาสุราจนขาดสติ เจ้าหน้าที่ ปรก. จะพิจารณาไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นๆ ผ่านเข้าในบริเวณคลังปิโตรเลียมจนกว่าบริษัทเรือจะให้คำรับรอง และว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้บุคคลผู้นั้นกระทำการผิดอีก
6. จะไม่มีการเข้า-ออก ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ยกเว้น
  - 6.1 กรณีเจ็บป่วย ต้องรีบทำการรักษา
  - 6.2 กรณีมีพนักงานขอลออกจากท่าเนื่องจากกำหนดพักสัปดาห์ หรือลงเรือเมื่อครบกำหนดพักสัปดาห์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ตั้ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายภูษงค์ มณีน้อย)

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี



คำสั่ง ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

เรื่อง กฎความปลอดภัยเฉพาะงานการผ่านเข้า - ออกบริเวณท่าเทียบเรือ

เพื่อให้การผ่านเข้า-ออกในบริเวณคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ของลูกเรือและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัย คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดระเบียบการผ่านเข้า-ออก บริเวณคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี และท่าเทียบเรือ ดังนี้

1. กำหนดให้ผ่านเข้า-ออกทางประตูจุดตรวจสอบ 3 เพียงประตูเดียว ทั้งนี้เพื่อเจ้าหน้าที่ รปภ. จะควบคุมดูแลได้สะดวก
2. การขออนุญาตให้พนักงานขึ้นจากเรือ จะไม่มีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงานในเรือ โดยมีกำลังพลที่มีความสามารถในการผจญเหตุ ฉุกเฉิน และพร้อมนำเรือออกจากท่าได้ตลอดเวลา
3. ลูกเรือที่ผ่านเข้า-ออกจะต้องแสดงบัตรที่บริษัทเรือออกให้ทุกครั้ง กรณี ไม่มีบัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. จะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากนายเรือหรือต้นเรือ
4. บุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เรือ ห้ามไม่ให้ผ่านเข้า-ออกโดยลำพัง เจ้าหน้าที่เรือจะต้องมารับและส่งผู้มาติดต่อที่ประตูทางเข้า-ออกของจุดตรวจสอบ 3
5. เจ้าหน้าที่เรือ หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับเรือ กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของคลัง หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีอาการเมาสุราจนขาดสติ เจ้าหน้าที่ รปภ. จะพิจารณาไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นๆ ผ่านเข้าในบริเวณคลังปิโตรเลียมจนกว่าบริษัทเรือจะให้คำรับรอง และว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้บุคคลผู้นั้นกระทำความผิดอีก
6. จะไม่มีการเข้า-ออก ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ยกเว้น
  - 6.1 กรณีเจ็บป่วย ต้องรีบทำการรักษา
  - 6.2 กรณีมีพนักงานขอลงจากท่าเนื่องจากถึงกำหนดพักสัปดาห์ หรือลงเรือเมื่อครบกำหนดพักสัปดาห์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ตั้ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายภูษงค์ มณีน้อย)

ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

