
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

Check Sheet การดูแลตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

MASTER PLAN 2023																			
6		SWIMMING POOL																	
6.1	Motor filter	Tower A		M,H,Y		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	M	M	Y
6.2	Control Box	Tower A		M,H,Y		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	M	M	Y
6.3	Lighting	Tower A		M,H,Y		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	M	M	Y
6.4	pipe Joint	Tower A		M,H,Y		M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	M	M	Y
7		HVAC																	
7.1	FAN COIL UNIT (FCU)	Tower A B C		Q				Q			Q			Q					Q
7.2	SMALL FAN	Tower A B C		Q				Q			Q			Q					Q
7.3	PRESSURISED FAN	Tower A B		Q,H,Y				Q			H			Q					Y
8		FOUNTAIN SYSTEM																	
8.1	PUMP น้ำพุ	Tower A B		M		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
9		PROTECTION SYSTEM																	
9.1	เครื่องตัดไฟ	Tower A B		M		M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	M	M	M
10		LIFT																	
10.1	LIFT	Tower A B		M		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

ลงชื่อ.....HT. / ลงชื่อ.....ENGINEER / ลงชื่อ.....ผอ.อาคาร

MASTER PLAN 2023

PPM

ITEM	ระบบ	สถานที่	ชั้น	Period	Maintenance by	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1 POWER DISTRIBUTION																	
1.1	HV. RING MAIN UNIT (RMU)	MDB Room -TA-TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.2	POWER TRANSFORMER 12-24 kV	MDB Room -TA-TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.3	GENERATOR	MDB Room -TA-TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.4	MAIN DISTRIBUTION BOARD	MDB Room -TA-TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.5	SUB DISTRIBUTION BOARD	MDB Room -TA-TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.6	CAPACITOR BANK PANEL	Gen-Room TA	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.7	BUSDUCT	Gen-Room TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.8	LOAD CENTER	MDB Room -TA-TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.9	GROUNDING SYSTEM	MDB Room -TA-TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
1.10	LIGHTNING PROTECTION	MDB Room -TA-TB	M	M,Q,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
2 LIGHTING SYSTEM																	
2.1	EXIT SIGN	TA-TB		M,Q,H,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y
2.2	EMERGENCY LIGHT LIST	TA,TB-EE Room		M,Q,H,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y
3 COMMUNICATION SYSTEM																	
3.1	FIRE ALARM SYSTEM	TA		M,Q,H	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	H
3.2	CCTV SYSTEM (DIGITAL)	TA		Q,H	PPM/Sub contractor			Q			H			Q			H
3.3	SOUND SYSTEM (PUBLIC ADDRESS SYSTEM)	TA	M	Q	PPM/Sub contractor			Q			Q			Q			Q
4 SANITATION																	
4.1	TRANSFER PUMP	TA-B4		M,Q,H,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y
4.2	BOOSTER PUMP	TA-TB		M,H,Y	PPM/Sub contractor	M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	Y
4.3	PRESSURE REDUCING VALVE	TA TB		M,Y	PPM/Sub contractor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Y
4.4	WASTE WATER TREATMENT	Tower B		M	PPM/Sub contractor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4.5	DRAINAGE/SEWAGE PUMP	Tower A B		M,Q,H,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
4.6	SANITARY SHAFT	Tower A B		Q	PPM/Sub contractor			Q			Q			Q			
5 FIRE PROTECTION																	
5.1	ELECTRICAL FIRE PUMP/ DIESEL FIRE PUMP	TA-TB B4		M,Q,H,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
5.2	JOCKEY PUMP	TA-TB B4		M,Q,H,Y	PPM/Sub contractor	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
5.3	FIRE HOSE CABINET	TA FL B4-39,TB B4-26	M	H,Y	PPM/Sub contractor						H						Y
5.4	FIRE EXTINGUISHER	TA FL B4-39,TB B4-26	M	M	PPM/Sub contractor	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

BUILDING : Royce private residences Juristic person		Ref No: PPM-ENG-SN-005		
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR SANITARY SHAFT อาคาร BF.8-4		Rev. Date: 14/10/14		
EQUIPMENT NUMBER:		TYPE OF MAINTENANCE		
LOCATION: PRV SYSTEM F.8-4		W M 2M Q H Y		
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Status (N/A B/F)	Remarks
Process of sanitary shaft checking / ขั้นตอนการตรวจสอบท่อส่งน้ำในระบบสุขาภิบาล				
Check for general aspect / ตรวจหาความผิดปกติทั่วไป				
Check any leakage of piping system / ตรวจหาการรั่วไหลของระบบท่อส่งน้ำ				
Check any leakage of valve in shaft / ตรวจหาการรั่วไหลของวาล์วในถังรับน้ำ				
1	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		PRV IN: 60 psi / OUT: 70 psi
2	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
3	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
4	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
5	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
6	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
7	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
Comment:				
Note:				
Special equipment:				
PM by: [Signature]				
Signature: [Signature]				
Date: 14/10/14				
Approved by: [Signature]				
Signature: [Signature]				
Date: 14/10/14				

BUILDING : Royce private residences Juristic person		Ref No: PPM-ENG-SN-005		
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR SANITARY SHAFT อาคาร BF.1-B4		Rev. Date: 14/10/14		
EQUIPMENT NUMBER:		TYPE OF MAINTENANCE		
LOCATION: PRV SYSTEM F.1-B4		W M 2M Q H Y		
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Status (N/A B/F)	Remarks
Process of sanitary shaft checking / ขั้นตอนการตรวจสอบท่อส่งน้ำในระบบสุขาภิบาล				
Check for general aspect / ตรวจหาความผิดปกติทั่วไป				
Check any leakage of piping system / ตรวจหาการรั่วไหลของระบบท่อส่งน้ำ				
Check any leakage of valve in shaft / ตรวจหาการรั่วไหลของวาล์วในถังรับน้ำ				
1	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		PRV IN: 60 psi / OUT: 70 psi
2	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
3	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
4	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
5	Shaft ระบบสุขาภิบาล / ระบบดับเพลิง / ระบบน้ำทิ้ง	M		
Comment:				
Note:				
Special equipment:				
PM by: [Signature]				
Signature: [Signature]				
Date: 14/10/14				
Approved by: [Signature]				
Signature: [Signature]				
Date: 14/10/14				

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

BUILDING : Royce private residences Juristic person										Ref No: PPM-ENG-SN-005	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR SANITARY SHAFT อาคาร AF.22-16										Rev. Date: ๑ - 10 - ๖๖	
EQUIPMENT NUMBER: LOCATION: PRV SYSTEM F.22-16										TYPE OF MAINTENANCE W M 2M Q H Y	
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure Ment	Status (N/A B/F)	Remarks						
Process of sanitary shaft checking / ขั้นตอนการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลระบบท่อระบายน้ำ											
Check for general aspect / ตรวจสอบทั่วไป											
Check any leakage of piping system / ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบท่อน้ำ											
Check any leakage of valve in shaft / ตรวจสอบการรั่วไหลของวาล์วในถังตกน้ำ											
1	Shaft room clean / รื้อทำความสะอาด	Floor 22 Zone	M	N	PRV IN: ๕.5 psi / OUT: 3.8 psi						
2	Shaft room clean / รื้อทำความสะอาด	Floor 21 Zone	M	A/B							
3	Shaft room clean / รื้อทำความสะอาด	Floor 20 Zone	M	N							
4	Shaft room clean / รื้อทำความสะอาด	Floor 19 Zone	M	N							
5	Shaft room clean / รื้อทำความสะอาด	Floor 18 Zone	M	N							
6	Shaft room clean / รื้อทำความสะอาด	Floor 17 Zone	M	N							
7	Shaft room clean / รื้อทำความสะอาด	Floor 16 Zone	M	N							
วันที่ ๒/11/๖๖ สถานที่อาคาร AF.22-16 											
Comment:											
Note :											
1.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail											
PM by :				Verified by		Approved by :					
Signature :				Signature by :		Signature :					
Date :		๑ - 10 - ๖๖		Date :		Date :					

[illegible]

BUILDING : Royce Private
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM T.A

EQUIPMENT NUMBER: FCP.A
LOCATION: Control Room T.A F.M

Ref No : PPM-ENG-BE-015
Date : 30/9/66

TYPE OF MAINTENANCE W M 2M Q H Y

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	MEASUREMENT	Status (N/A B/F)	Remarks
1	Check general condition / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	M	-	N	
2	Check status of fire alarm control panel (alarm, trouble, fail and disable) / ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	M	-	N	
	-Alarm	M	Points	N	
	-Trouble	M	54 Points	N	
	-Disable	M	Points	N	
	-Fail	M	Points	N	
4	Random test detector and manual devices (as attached sheet) / ฝึกทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับต่าง และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (ตามใบแนบ)	Q	-		
5	Check back-up battery / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง	H	-		
6	Check status of graphic annunciator / ตรวจสอบสถานะของกราฟิก	H	-		
/	Check and test function of fire alarm system by automatic general alarm / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบเตือนภัยโดยอัตโนมัติ General alarm	H	-		
8	Record Time Delay (minute) after Alarm is initiated. / บันทึกเวลาหน่วง (นาที) หลังจากได้รับแจ้งสัญญาณ	H	-		
	Initiate to Floor alarm		5 mins	N	
	Floor to Sandwich Alarm		3 mins	N	
	Sandwich to General		2 mins	N	
	ตรวจสอบตู้จ่ายไฟสำรอง Power Supply ห้องศูนย์ (แบตเตอรี่และอุปกรณ์อื่น ๆ)	M	13.4V 43.4V	N	เปลี่ยน Battery 23/12/65
	F.M Fire Alarm Control Panel FCP. Battery 12V40Ah. 2 ถัง	M	13.0V 13.0V	N	เปลี่ยน Battery 23/12/65
	F.M Fire Alarm Control Panel FCP. Battery 12V12Ah. 2 ถัง	M	13.6V 13.6V	N	เปลี่ยน Battery 23/12/65
	F.28 ตู้จ่ายไฟสำรอง Power Supply Battery 12V7Ah. จำนวน 2 ถัง	M	13.6V 13.6V	N	เปลี่ยน Battery 23/12/65
	F.14 ตู้จ่ายไฟสำรอง Power Supply Battery 12V7Ah. จำนวน 2 ถัง	M	13.6V 13.6V	N	เปลี่ยน Battery 23/12/65

Comment :

Note : 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : [Signature] Verified by : [Signature] Approved by : [Signature]

Signature : [Signature] Signature by : [Signature]

Date : 30/9/66 Date : 30/9/66 Date :

BUILDING : Royce private residences Juristic person
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR SANITARY SHAFT อาคาร AF.M-B4

EQUIPMENT NUMBER: PRV SYSTEM F.1-B4
LOCATION: PRV SYSTEM F.1-B4

Ref No: PPM-ENG-SN-005
Rev. Date: 12/10/66

TYPE OF MAINTENANCE W M 2M Q H Y

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure Ment	Status (N/A B/F)	Remarks
1	Shaft room sanitary / ห้องควบคุมตรวจสอบท่อส่งน้ำไปยังห้องน้ำ	M	Zone		
2	Shaft room sanitary / ห้องควบคุมตรวจสอบท่อส่งน้ำไปยังห้องน้ำ	M	Floor 1 Zone		
3	Shaft room sanitary / ห้องควบคุมตรวจสอบท่อส่งน้ำไปยังห้องน้ำ	M	Floor B1 Zone		
4	Shaft room sanitary / ห้องควบคุมตรวจสอบท่อส่งน้ำไปยังห้องน้ำ	M	Floor B2 Zone		
5	Shaft room sanitary / ห้องควบคุมตรวจสอบท่อส่งน้ำไปยังห้องน้ำ	M	Floor B3 Zone		
6	Shaft room sanitary / ห้องควบคุมตรวจสอบท่อส่งน้ำไปยังห้องน้ำ	M	Floor B4 Zone		

PRV IN: 60 psi / OUT: 45 psi

Comment :

Note : N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

Special equipment :

PM by : [Signature] Verified by : [Signature] Approved by : [Signature]

Signature : [Signature] Signature by : [Signature]

Date : 12/10/66 Date :

BUILDING : Royce private residences Juristic person PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR ELECTRICAL FIRE PUMP T.B EQUIPMENT NUMBER: EFP - 1 FIRE PUMP LOW ZONE LOCATION: PUMP ROOM UNDERGROUND B4 Rated : 154 BHP, 750 gpm, 250 psi , 1800 RPM										Ref No : PPM-ENG-SN-011 Rev. Date : 29/9/66	
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure ment	Status (N/A B/F)	Remarks	W	2M	Q	H	Y	
1	Check status of pilot lamp & selector switches at the starter panel / ตรวจสอบสถานะของไฟและสวิตช์ที่สตาร์ท	M	-	N							
2	Check main circuit breaker status / ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	M	-	N							
3	Check selector switch for correct position / ตรวจสอบสวิตช์เลือกตำแหน่งที่ถูกต้อง	M	-	N							
4	Check any water leakage for all valves & pipes / ตรวจสอบน้ำไหลรั่วซึมจากวาล์วและท่อ	M	-	N							
5	Check & clean the drain pan of the Fire Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดถาดน้ำใต้ถัง	Q	-								
6	Grease the joints and cranks of fire pump set / สดจารointและข้อเหวี่ยงของเครื่องสูบน้ำ	Q	-								
7	Check & tighten all the pipes joints / ตรวจสอบและขันน็อตท่อ	H	-								
8	Check & clean strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาด	H	-								
9	Check & tighten all electrical connections / ตรวจสอบและขันน็อต	H	-								
10	Check & clean the fire pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดปั๊ม	Y	-								
11	Record pump water flow rate from meter (if any) / บันทึกอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์ (ถ้ามี)	Y	gpm								
12	Check the starting set function (if any) / ตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชัน (ถ้ามี)	Y	-								
Turn selector switch to "MANUAL" and ON electrical fire pump / "MANUAL" 13 Check & record the system pressure / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันในระบบ 14 Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส RS, ST, RT (V) 15 Check and measure the current / ตรวจสอบและวัดกระแสไฟฟ้าของเฟส R, S, T Turn the selector switch to "AUTO", open the drain valve and record the pressure / หมุนสวิตช์เลือกตำแหน่ง "AUTO", เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันในระบบ											
Comment : 7:20 3.24 550 L. Battery 1. 13.9 V. 0.94 A. 8:40 2. 13.8 V. 0.85 A.											
Note : 1) Make sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning sign At Control Panel. 3) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail											
PM by : [Signature] Verified by : [Signature] Signature : [Signature] Signature by : [Signature] Date : 29/9/66 Date : 29/9/66											

BUILDING : Royce Private PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM T.B F.M EQUIPMENT NUMBER: FCP.B LOCATION: Control Room T.B F.M										Ref No : PPM-ENG-EE-015 Date : 30/9/66	
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	MEASUREMENT	Status (N/A B/F)	Remarks	W	2M	Q	H	Y	
1	Check general condition / ตรวจสอบสภาพทั่วไป	M	-	N							
2	Check status of fire alarm control panel (alarm, trouble, fail and disable) / ตรวจสอบสถานะของแผงควบคุมสัญญาณเตือนภัย	M	-	N							
3	-Alarm	M	Points	N							
4	-Trouble	M	84 Points	N							
5	-Disable	M	Points	N							
6	-Fail	M	Points	N							
7	Random test detector and manual devices (as attached sheet) / ตรวจจับอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเตือน (ตามแนบ)	Q	-								
8	Check back-up battery / ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่	H	-								
9	Check status of graphic annunciator / ตรวจสอบภาพแสดงสัญญาณ	H	-								
10	Check and test function of fire alarm system by automatic general alarm / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระบบสัญญาณเตือนภัยโดยอัตโนมัติ	H	-								
11	Record Time Delay (minute) after Alarm is initiated / บันทึกเวลาหน่วง (นาที)	H	-								
12	Initiate to Floor alarm	H	5 mins	N							
13	Floor to Sandwich Alarm	H	3 mins	N							
14	Sandwich to General	H	2 mins	N							
ตรวจเช็คอุปกรณ์ Power Supply พียงข้างรูป แบตเตอรี่และอุปกรณ์อื่นๆ F.M Fire Alarm Control Panel FCP. Battery 12V40Ah. 2 ถัง F.16 Fire Alarm Control Panel FCP. Battery 12V12Ah. จำนวน 2 ถัง F.4 Fire Alarm Control Panel FCP. Battery 12V12Ah. จำนวน 2 ถัง											
Comment :											
Note : 3) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail											
PM by : [Signature] Verified by : [Signature] Signature : [Signature] Signature by : [Signature] Date : 30/9/66 Date : 30/9/66											



ROYCE

PPM

Ref No: PPM-ENG-SN-012

Rev. Date: 29/9/66

W M 2M Q H Y

TYPE OF MAINTENANCE

Rated : 3.7 KW, 15 GPM, 1.29 A, 281 psi

LOCATION: PUMP ROOM UNDERGROUND B4

TASK DESCRIPTION

PM Code

Measure

Status

Remarks

1 Check status of pilot lamp & selector switches at the starter panel / ตรวจสอบสถานะของไฟสัญญาณและสวิตช์เลือกโหมดการทำงาน

2 Check main circuit breaker status / ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์หลัก

3 Check selector switch for correct position / ตรวจสอบสวิตช์เลือกโหมดการทำงานให้ถูกต้อง

4 Check cable connections by visually for tight / ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟด้วยสายตาให้แน่น

5 Check pump bearing condition and lubricate bearing by greasing / ตรวจสอบสภาพแบริ่งของปั๊มและหล่อลื่นแบริ่งด้วยจาระบี

6 Check electrical & control equipment / ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและควบคุม

7 Check and clean strainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรอง

8 Check and tighten all nuts & bolts / ตรวจสอบและขันน็อตและสลักเกลียวให้แน่น

9 Check and tighten all electrical connections / ตรวจสอบและขันน็อตและสลักเกลียวให้แน่น

10 Check motor bearing lubricate and greasing as required / ตรวจสอบแบริ่งมอเตอร์และหล่อลื่นแบริ่งตามต้องการ

11 Check coupling joint and adjust alignment of jockey pump / ตรวจสอบข้อต่อและปรับแนวตั้งของปั๊มสำรอง

12 Check insulation resistance of motor and cable / ตรวจสอบความต้านทานฉนวนของมอเตอร์และสายไฟ

13 Turn selector switch to "MANUAL" and ON jockey pump / หมุนสวิตช์เลือกโหมดการทำงานไปที่ "MANUAL" และเปิดปั๊มสำรอง

14 Check and record the system pressure / ตรวจสอบและบันทึกความดันในระบบ

15 Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส RS, ST, RT (V)

16 Check and measure the current / ตรวจสอบและวัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ R, S, T (A)

17 Check any abnormal vibration and noise of the pump running / ตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงผิดปกติของปั๊มขณะทำงาน

18 Check any water leakage on gland packing / mechanical seal / ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำที่ซีลกันน้ำ / ซีลกันน้ำ

19 Check pressure relief valve operation / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายความดัน

Test function the cut-in & cut-out pressure switches of Jockey Pump / ทดสอบการทำงานของสวิตช์แรงดันของปั๊มสำรอง

20 Open the drain valves, record the jockey pump cut-in pressure / เปิดวาล์วระบายน้ำ, บันทึกความดันที่ปั๊มสำรองเริ่มทำงาน

21 Close the drain valves, record the jockey pump cut-out pressure / ปิดวาล์วระบายน้ำ, บันทึกความดันที่ปั๊มสำรองหยุดทำงาน

Comment:

1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสัมผัสกับส่วนประกอบไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน

2.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]

Signature by: [Signature]

Date: 29/9/66

Approved by: [Signature]

Signature: [Signature]

Date: 29/9/66

Verified by: [Signature]



ROYCE



PPM

BUILDING : _ Royce Private Residences Juristic person												
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR DRAINAGE PUMP												
EQUIPMENT NUMBER: DPA. 5 - 6 (DP5-DP6)												
LOCATION: BASTMENT B4 อาคาร A												
Submersible Pump ขนาด 3.7 kw. (1 DUTY , 1 STAND BY)												
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure	Status (N/A B/F)	Remarks	TYPE OF MAINTENANCE	W	M	2M	Q	H	Y
1	Check status of pilot lamp & selector switches at the starter panel / ตรวจสอบสถานะไฟสถานะและสวิตช์เลือกเครื่องสูบน้ำ	M	-	2								
2	Check main circuit breaker / ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	M		2								
3*	Check & function test the level switch / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของสวิทช์ระดับน้ำ	M, Q		2								
4*	Check & test the High Water Level Warning Beacon Light function / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M, Q		2								
Turn the pump selector switch to Manual & start the pump / หมุนตัวเลือกสวิตช์ปั๊มจากโหมดอัตโนมัติมาที่โหมดแมนนวลและเปิดเครื่องสูบน้ำ												
5	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นผิดปกติของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	M	-	2								
6	Check any water leakage at discharged / ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วไหลลงและบริเวณการระบายน้ำ	M	-	2								
7	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส RS, ST, RT (V)	M	RS ST RT	2								
8	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส R, S, T (A)	M	R S T	2								
PUMP No.1 (ช่าง) / PUMP No.2 (ช่าง) วัฏจักรแบบมือ Manual Run												
Preventive Maintenance: Turn OFF the Pump Isolator and breaker to OFF / ปิดเครื่องสูบน้ำและตัวตัดวงจร												
9	Check & tighten the cable & control wire terminals. / ตรวจสอบสายและขั้วต่อสาย	H										
10	Check & replace the lubrication oil (if any) / ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น (ถ้าจำเป็น)	Y										
11	Check any corrosion, repaint the rusty part (if any) / ตรวจสอบการกัดกร่อน ทาสีส่วนที่สนิม (ถ้ามี)	Y										
12	Check the pump impeller condition / ตรวจสอบสภาพใบพัด	Y										
13	Check & tighten bolts & nuts of gullerail, support bracket & pump etc. / ตรวจสอบและขันน็อตสายพานพานิช, ฐาน และเครื่องสูบน้ำ	Y										
*Per Preventive Maintenance: Turn ON the breaker & turn the selector switch to Manual & start the pump / หมุนเครื่องสูบน้ำ : เปิดเครื่องสูบน้ำและตัวตัดวงจรที่โหมดแมนนวลและเปิดเครื่องสูบน้ำ												
14	Check and measure the current / ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของเฟส R, S, T (A)	M	R S T	2								
15	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นผิดปกติของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	Y										
16	Check the pump coupling for any water leakage when pump is running / ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำที่ข้อต่อของปั๊มเมื่อปั๊มทำงาน	Y										
17	Clean area surrounding the pump / ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ	Y										
Turn the Selector to AUTO and ON the Pump Isolator & breaker / เปิดสวิตช์เลือกโหมดอัตโนมัติ และเปิดเครื่องสูบน้ำและตัวตัดวงจร												
18	Check belt's tension / ตรวจสอบแรงตึงสายพาน (ถ้ามี)	M										
19	Grease the motor bearing & pump bearing / ฉีดจารบีให้ถูกที่ของมอเตอร์และเฟืองเครื่องสูบน้ำ	Q										
20	Check & alignment the coupling (for after inspection) / ตรวจสอบการใส่สายพานของเครื่องสูบน้ำและตัวตัดวงจร	H										
21	Change & tighten belt / เปลี่ยนสายพานและขันน็อต (ถ้ามี)	Y										
Comment :												
Note :												
1) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail												
2) PM Period of task no.3 and no.4 are "M" for drainage pump and "Q" for sewage pump/ความถี่ในการบำรุงรักษาของปั๊มระบายน้ำและปั๊มบำบัดน้ำเสีย												
*W : Sewage pump (บำบัดน้ำเสีย) Q : Drainage pump (ระบายน้ำ)												
PM by :	Verified by :	Approved by :										
Signature :	Signature :	Signature :										
Date :	Date :	Date :										

BUILDING : Royce Private Residences Juristic person										Ref No: PPM-ENG-SN-007	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR DRAINAGE PUMP										Rev. Date: 24/9/66	
EQUIPMENT NUMBER: DPB. 9 – 10 (DP9-DP10)										TYPE OF MAINTENANCE	
LOCATION: BASTMENT B4 อาคาร B										Submersible Pump ขนาด 3.7 kw. (1 DUTY , 1 STAND BY)	
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure	Status (N/A B/F)	Remarks	W	M	2M	Q	H	Y
1	Check status of pilot lamp & selector switches at the starter panel / ตรวจสอบสถานะของไฟและสวิตช์ที่แผงควบคุม	M	-								
2	Check main circuit breaker / ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	M									
3*	Check & function test the level switch / ตรวจสอบและทดสอบระบบแสงเตือน	M, Q									
4*	Check & test the High Water Level Warning Beacon Light function / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M, Q									
Turn the pump selector switch to Manual & start the pump / หมุนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มเป็นโหมดแมนวลและเปิดเครื่องปั๊ม											
5	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นผิดปกติของปั๊มขณะทำงานหรือไม่	M	-								
6	Check any water leakage at discharged / ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วไหลลงสู่ท่อระบายหรือไม่	M	-								
7	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส RS, ST, RT (V)	M	RS ST RT								
8	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส R, S, T (A)	M	R S T								
PUMP No.1 (ห้าม) / PUMP No.2 (รวม) วัฏจักรปกติ											
Manual Run											
Preventive Maintenance: Turn OFF the Pump Isolator and breaker to OFF / ปิดสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มเป็นโหมดแมนวลและเปิดเครื่องปั๊ม											
9	Check & tighten the cable & control wire terminals. / ตรวจสอบและขันน็อตที่ขั้วสายไฟและสายควบคุม	H									
10	Check & replace the lubrication oil (if any) / ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น (ถ้าจำเป็น)	Y									
11	Check any corrosion, repoint the rusty part (if any) / ตรวจสอบการกัดกร่อน และทาสีส่วนที่สนิม (ถ้าจำเป็น)	Y									
12	Check the pump impeller condition / ตรวจสอบสภาพของใบพัด	Y									
13	Check & tighten bolts & nuts of guiderail, support bracket & pump etc. / ตรวจสอบและขันน็อตของรางนำ, รางนำ และเครื่องสูบลม	Y									
After Preventive Maintenance: Turn ON the breaker & turn the selector switch to Manual & start the pump / หลังการบำรุงรักษา: เปิดเบรกเกอร์และเปลี่ยนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มเป็นโหมดแมนวลและเปิดเครื่องปั๊ม											
14	Check and measure the current / ตรวจสอบและวัดกระแสไฟฟ้าระหว่างเฟส R, S, T (A)	M	R S T								
15	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นผิดปกติของปั๊มขณะทำงานหรือไม่	Y									
16	Check the pump coupling for any water leakage when pump is running / ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำที่ข้อต่อของปั๊มขณะทำงาน	Y									
17	Clean area surrounding the pump / ทำความสะอาดบริเวณรอบปั๊ม	Y									
Turn the Selector to AUTO and ON the Pump Isolator & breaker / หมุนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มเป็นโหมดอัตโนมัติ และเปิดเบรกเกอร์และเปิดเครื่องปั๊ม											
18	Check belt's tension / ตรวจสอบความตึงของสายพาน (ถ้ามี)	M									
19	Grease the motor bearing & pump bearing / สังกะสีให้ถูกจุดของมอเตอร์และเครื่องสูบลม	Q									
20	Check & alignment the coupling (for after inspection) / ตรวจสอบการเชื่อมต่อของข้อต่อ (หลังจากการตรวจสอบ)	H									
21	Change & tighten belt / เปลี่ยนสายพานและขันน็อต (ถ้ามี)	Y									

Comment: P1 จำนวนน้อยลงที่ถังเก็บน้ำ

Note:

1) N = Normal; AB = Abnormal; F = Fail

2) PM Period of task no.3 and no.4 are "M" for drainage pump and "Q" for sewage pump/การดำเนินการตามตารางงาน 3 และ 4 สำหรับ Drainage pump ใช้การดำเนินการ "M" สำหรับ Sewage pump ใช้การดำเนินการ "Q" การดำเนินการตามตารางงาน Sewage pump ควรใช้การดำเนินการ

PM by: [Signature] Verified by: [Signature] Approved by: [Signature]

Date: 24/9/66 Date: [Signature] Date: [Signature]

BUILDING : Royce Private Residences Juristic person										Ref No: PPM-ENG-SN-007	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR DRAINAGE PUMP										Rev. Date: 24/9/66	
EQUIPMENT NUMBER: DPB. 7 – 8 (DP7-DP8)										TYPE OF MAINTENANCE	
LOCATION: BASTMENT B4 อาคาร B										Submersible Pump ขนาด 3.7 kw. (1 DUTY , 1 STAND BY)	
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure	Status (N/A B/F)	Remarks	W	M	2M	Q	H	Y
1	Check status of pilot lamp & selector switches at the starter panel / ตรวจสอบสถานะของไฟและสวิตช์ที่แผงควบคุม	M	-								
2	Check main circuit breaker / ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	M									
3*	Check & function test the level switch / ตรวจสอบและทดสอบระบบแสงเตือน	M, Q									
4*	Check & test the High Water Level Warning Beacon Light function / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M, Q									
Turn the pump selector switch to Manual & start the pump / หมุนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มเป็นโหมดแมนวลและเปิดเครื่องปั๊ม											
5	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นผิดปกติของปั๊มขณะทำงานหรือไม่	M	-								
6	Check any water leakage at discharged / ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วไหลลงสู่ท่อระบายหรือไม่	M	-								
7	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส RS, ST, RT (V)	M	RS ST RT								
8	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส R, S, T (A)	M	R S T								
PUMP No.1 (ห้าม) / PUMP No.2 (รวม) วัฏจักรปกติ											
Manual Run											
Preventive Maintenance: Turn OFF the Pump Isolator and breaker to OFF / ปิดสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มเป็นโหมดแมนวลและเปิดเครื่องปั๊ม											
9	Check & tighten the cable & control wire terminals. / ตรวจสอบและขันน็อตที่ขั้วสายไฟและสายควบคุม	H									
10	Check & replace the lubrication oil (if any) / ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น (ถ้าจำเป็น)	Y									
11	Check any corrosion, repoint the rusty part (if any) / ตรวจสอบการกัดกร่อน และทาสีส่วนที่สนิม (ถ้าจำเป็น)	Y									
12	Check the pump impeller condition / ตรวจสอบสภาพของใบพัด	Y									
13	Check & tighten bolts & nuts of guiderail, support bracket & pump etc. / ตรวจสอบและขันน็อตของรางนำ, รางนำ และเครื่องสูบลม	Y									
After Preventive Maintenance: Turn ON the breaker & turn the selector switch to Manual & start the pump / หลังการบำรุงรักษา: เปิดเบรกเกอร์และเปลี่ยนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มเป็นโหมดแมนวลและเปิดเครื่องปั๊ม											
14	Check and measure the current / ตรวจสอบและวัดกระแสไฟฟ้าระหว่างเฟส R, S, T (A)	M	R S T								
15	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นผิดปกติของปั๊มขณะทำงานหรือไม่	Y									
16	Check the pump coupling for any water leakage when pump is running / ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำที่ข้อต่อของปั๊มขณะทำงาน	Y									
17	Clean area surrounding the pump / ทำความสะอาดบริเวณรอบปั๊ม	Y									
Turn the Selector to AUTO and ON the Pump Isolator & breaker / หมุนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มเป็นโหมดอัตโนมัติ และเปิดเบรกเกอร์และเปิดเครื่องปั๊ม											
18	Check belt's tension / ตรวจสอบความตึงของสายพาน (ถ้ามี)	M									
19	Grease the motor bearing & pump bearing / สังกะสีให้ถูกจุดของมอเตอร์และเครื่องสูบลม	Q									
20	Check & alignment the coupling (for after inspection) / ตรวจสอบการเชื่อมต่อของข้อต่อ (หลังจากการตรวจสอบ)	H									
21	Change & tighten belt / เปลี่ยนสายพานและขันน็อต (ถ้ามี)	Y									

Comment:

Note:

1) N = Normal; AB = Abnormal; F = Fail

2) PM Period of task no.3 and no.4 are "M" for drainage pump and "Q" for sewage pump/การดำเนินการตามตารางงาน 3 และ 4 สำหรับ Drainage pump ใช้การดำเนินการ "M" สำหรับ Sewage pump ใช้การดำเนินการ "Q" การดำเนินการตามตารางงาน Sewage pump ควรใช้การดำเนินการ

PM by: [Signature] Verified by: [Signature] Approved by: [Signature]

Date: 24/9/66 Date: [Signature] Date: [Signature]

BUILDING : <u>Royce Private Residences Juristic person</u>										Ref No: PPM-ENG-SN-007	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR <u>SEWAGE PUMP</u>										Rev. Date: <u>26/9/66</u>	
EQUIPMENT NUMBER: <u>SFA. 1-2 (SP-SP2)</u>		TYPE OF MAINTENANCE		W		M		2M		Q H Y	
LOCATION: <u>BASTMENT B4 อาคาร A</u>										Submersible Pump ขนาด 3.7 kw. (1 DUTY , 1 STAND BY)	
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure Mont	Status (N/A B/F)	Remarks						
1	Check status of pilot lamp & selector switches at the starter panel / ตรวจสอบสถานะของไฟและสวิตช์ที่แผงสตาร์ทปั๊ม	M	-	N							
2	Check main circuit breaker / ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์	M		N							
3*	Check & function test the level switch / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระดับน้ำ	M, Q		N							
4*	Check & test the High Water Level Warning Beacon Light function / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M, Q		N							
Turn the pump selector switch to Manual & start the pump / หมุนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มไปที่โหมดแมนวลและเปิดเครื่องสูบน้ำ											
5	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นผิดปกติของปั๊มขณะทำงานหรือไม่	M	-	N							
6	Check any water leakage at discharged / ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำที่ปล่อยทิ้ง	M	-	N							
7	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันระหว่างเฟส RS, ST, RT (V)	M	RS ST RT	N	399	399	399				
8	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันระหว่างเฟส R, S, T (A)	M	R S T	N	6.9	6.9	6.9				
PUMP NO.1 (ช่าง) / PUMP NO.2 (ช่าง) ตรวจสอบเมื่อ Manual Run											
Preventive Maintenance: Turn OFF the Pump isolator and breaker to OFF / ปิดสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มและเบรกเกอร์											
9	Check & tighten the cable & control wire terminals / ตรวจสอบและขันน็อตหัวเส้นสายไฟที่หัวสาย และนำขั้วสายมาเสียบ	H									
10	Check & replace the lubrication oil (if any) / ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น (ถ้ามี)	Y									
11	Check any corrosion, repaint the rusty part (if any) / ตรวจสอบการกัดกร่อนและทาสีส่วนที่สนิม (ถ้ามี)	Y									
12	Check the pump impeller condition / ตรวจสอบสภาพใบพัด	Y									
13	Check & tighten bolts & nuts of guiderail, support bracket & pump etc. / ตรวจสอบและขันน็อตของรางนำสาย, ฐานยึด และหัวของสาย	Y									
After Preventive Maintenance: Turn ON the breaker & turn the selector switch to Manual & start the pump / หลังจากการบำรุงรักษา: เปิดเบรกเกอร์และหมุนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มไปที่โหมดแมนวลและเปิดเครื่องสูบน้ำ											
14	Check and measure the current / ตรวจสอบและวัดกระแสไฟฟ้าของ R, S, T (A)	M	R S T	N	6.6	6.6	6.7				
15	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นผิดปกติของปั๊มขณะทำงานหรือไม่	Y									
16	Check the pump coupling for any water leakage when pump is running / ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำที่คัปปลิงของปั๊มขณะทำงานหรือไม่	Y									
17	Clean area surrounding the pump / ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ	Y									
Turn the Selector to AUTO and ON the Pump Isolator & breaker/ หมุนสวิตช์เลือกการทำงานของปั๊มไปที่โหมดอัตโนมัติ และเปิดเครื่องสูบน้ำและเบรกเกอร์											
18	Check belt's tension / ตรวจสอบความตึงของสายพาน (ถ้ามี)	M									
19	Grease the motor bearing & pump bearing / ใส่จารบีที่ลูกปืนของมอเตอร์และปั๊ม	Q									
20	Check & alignment the coupling (for after inspection) / ตรวจสอบการติดตั้งของคัปปลิงให้ตรงหลังจากการตรวจสอบ	H									
21	Change & tighten belt / เปลี่ยนสายพานและขันความตึง (ถ้ามี)	Y									
Comment :											
Note :											
1) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail											
2) PM Period of task no.3 and no.4 are "M" for drainage pump and "Q" for sewage pump / ความถี่ในการบำรุงรักษาของงานที่ 3 และ 4 สำหรับ Drainage pump ใช้คำว่า "M" สำหรับ Sewage pump ใช้คำว่า "Q" สำหรับการบำรุงรักษา											
PM by :	[Signature]										
Signature :	[Signature]										
Date :	26/9/66										
Verified by :	[Signature]										
Signature by :	[Signature]										
Date :	26/9/66										
Approved by :	[Signature]										
Signature :	[Signature]										
Date :	26/9/66										

BUILDING : Royce Private Residences Juristic person									
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR DRAINAGE PUMP									
EQUIPMENT NUMBER: DFA. 11 - 12 (DPII-DP12)		TYPE OF MAINTENANCE							
LOCATION: BASTMENT B4 อาคาร A		Submersible Pump ขนาด 3.7 kw. (1 DUTY, 1 STAND BY)							
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure	Status	Remarks				
			Ment	(N/A B/F)					
1	Check status of pilot lamp & selector switches at the starter panel / ตรวจสอบสถานะไฟสถานะและตัวสวิตช์ที่แผงควบคุม	M	-						
2	Check main circuit breaker / ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	M							
3*	Check & function test the level switch / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของระดับน้ำ	M, Q							
4*	Check & test the High Water Level Warning Beacon Light function / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M, Q							
Turn the pump selector switch to Manual & start the pump / เปลี่ยนตัวสวิตช์เลือกโหมดการทำงานและเปิดเครื่องปั๊ม									
5	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงผิดปกติและการสั่นของปั๊มขณะทำงาน	M	-						
6	Check any water leakage at discharged / ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำที่จุดปล่อยน้ำ	M	-						
7	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันระหว่าง BS, ST, RT (V)	M	RS ST RT						
8	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันระหว่าง R, S, T (A)	M	R S T						
PUMP No.1 (ด้าน) / PUMP No.2 (ตรง) ฝั่งตรงข้าม เป็น Manual Run									
Preventive Maintenance: Turn OFF the Pump Isolator and breaker to OFF / ปิดเครื่องปั๊มและเบรกเกอร์ให้หมด									
9	Check & tighten the cable & control wire terminals / ตรวจสอบและขันน็อตสายไฟและสายควบคุม	H							
10	Check & replace the lubrication oil (if any) / ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น (ถ้ามี)	Y							
11	Check any corrosion, repolish the rusty part (if any) / ตรวจสอบการกัดกร่อนและขัดเงาส่วนที่สนิม (ถ้ามี)	Y							
12	Check the pump impeller condition / ตรวจสอบสภาพใบพัด	Y							
13	Check & tighten bolts & nuts of guiderail, support bracket & pump etc. / ตรวจสอบและขันน็อตสายรัดของรางนำน้ำ, ฐานและตัวเครื่อง	Y							
Preventive Maintenance: Turn ON the breaker & turn the selector switch to Manual & start the pump / ปิดเครื่องปั๊มและเบรกเกอร์ให้หมดแล้วเปิดเครื่องปั๊มและเปลี่ยนโหมดการทำงาน									
14	Check and measure the current / ตรวจสอบและวัดกระแสไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (A)	M	R S T						
15	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบว่ามีเสียงผิดปกติและการสั่นของปั๊มขณะทำงาน	Y							
16	Check the pump coupling for any water leakage when pump is running / ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำที่จุดเชื่อมต่อของปั๊มขณะทำงาน	Y							
17	Clean area surrounding the pump / ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ	Y							
Turn the Selector to AUTO and ON the Pump Isolator & breaker / เปลี่ยนตัวสวิตช์เลือกโหมดการทำงานและเปิดเครื่องปั๊ม									
18	Check belt's tension / ตรวจสอบแรงตึงสายพาน (ถ้ามี)	M							
19	Grease the motor bearing & pump bearing / สเปรย์จารบีที่ลูกปืนของมอเตอร์และปั๊ม	Q							
20	Check & alignment the coupling (for after inspection) / ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคัปปลิง (หลังจากการตรวจสอบ)	H							
21	Change & tighten belt / เปลี่ยนสายพานและขันน็อต (ถ้ามี)	Y							

Comment : * ฟ้าผ่าลงบ่อ 6 ครั้ง

Note :

1) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

2) PM Period of task no.3 and no.4 are "M" for drainage pump and "Q" for sewage pump/งานที่ตามองหาของ PM no.3 และ 4 สำหรับ Drainage pump และ Sewage pump

PM by : [Signature]	Verified by : [Signature]	Approved by : [Signature]
Signature : [Signature]	Signature by : [Signature]	Signature : [Signature]
Date : ๑๑/๑๑/๖๖	Date : ๑๑/๑๑/๖๖	Date : ๑๑/๑๑/๖๖



BUILDING : Royce private residences Juristic person
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR GENERATOR
Tower. B

Ref No : PPM-ENG-EE-004
 Date : 20/9/66

EQUIPMENT NUMBER: GEN-1B
 LOCATION: อาคาร B ฐานจอตอชั้น B1b
 Rated: 400 kVA / 320 kw / 577 A Type: 400 / 230

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure	Status	Remarks
1	Check main circuit breaker status / ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์	M	-	N	ทำงานปกติ
2	Check selector switch for correct position / ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์เลือก	M	-	N	ตำแหน่งถูกต้อง
3	Check battery electrolyte level / ตรวจสอบระดับอิเล็กโทรไลต์	M	-	N	ระดับปกติ
4	Check voltage & current of battery / ตรวจสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่	M	V A	N	แรงดันและกระแสปกติ
5	Battery no.1 / แบตเตอรี่ ชุดที่ 1	M	13.6 1.05	N	
6	Battery no.1 / แบตเตอรี่ ชุดที่ 2	M	13.5 1.03	N	
7	Battery no.1 / แบตเตอรี่ ชุดที่ 3	M	-	N	
8	Battery no.1 / แบตเตอรี่ ชุดที่ 4	M	-	N	
9	Check fuel tank level and fuel line system / ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบจ่ายน้ำมัน	M	Full Liter	N	
10	Check oil level of engine crankcase / ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	M	-	N	
11	Check coolant level from cooling system / ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในระบบหล่อเย็น	M	-	N	
12	Check heater for cooling water (oil and thermostat) / ตรวจสอบการทำงานของฮีตเตอร์สำหรับน้ำหล่อเย็น (น้ำมันและเทอร์โมสแตท)	M	-	N	
13	Check engine start system and test run by manual / ตรวจสอบระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และทดสอบการทำงานด้วยมือ	M	-	N	
14	Check engine control and security system (oil temp, oil pressure, speed, voltage and frequency) / ตรวจสอบระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย (อุณหภูมิ น้ำมัน ความเร็ว แรงดัน และ ความถี่)	M	-	N	
15	Oil temp. 150°C - Oil pressure 6.5 bar	M	-	N	
16	Check generator vibration and sound for any abnormal noise / ตรวจสอบการสั่นสะเทือนและเสียงผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M	-	N	
17	Check for any signs of corrosion on engine / ตรวจสอบการกัดกร่อนของเครื่องยนต์	M	-	N	
18	Check oil and water leakage at pipe or hose connections, check valve position / ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันและน้ำที่ข้อต่อท่อ ตรวจสอบตำแหน่งวาล์ว	M	-	N	
19	Check operation of ATS and switchgear / ตรวจสอบการทำงานของ ATS และ สวิตช์เกียร์	M	-	N	
20	Check air intake system / ตรวจสอบระบบดูดอากาศเข้าเครื่องยนต์	M	-	N	
21	Check belts and hoses conditions / ตรวจสอบสภาพสายพานและสายยาง	M	-	N	
22	Check and change engine oil lubricating, oil filter, fuel filter and air filter / ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันกรอง เชื้อเพลิงกรอง และ อากาศกรอง	M	-	N	
23	Check and clean engine radiator / ตรวจสอบและทำความสะอาดหม้อน้ำ	M	-	N	
24	Check all tightness of electrical connections and grounding connection system / ตรวจสอบความแน่นของสายไฟฟ้าและระบบการต่อสายดิน	M	-	N	

Comment : 1) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail
 Note : 1) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : [Signature] Verified by : [Signature]
 Approved by : [Signature]
 Signature : [Signature] Date : 20/9/66

BUILDING : Royce Private Residences Juristic person
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR SEWAGE PUMP

Ref No : PPM-ENG-SN-007
 Rev. Date : 26/9/66

EQUIPMENT NUMBER: SPB-3-4 (SP3-SP4)
 LOCATION: BASTMENT B4 อาคาร B
 Submersible Pump ขนาด 3.7 kw. (1 DUTY, 1 STAND BY)

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure	Status	Remarks
1	Check status of pilot lamp & selector switches at the starter panel / ตรวจสอบสถานะไฟสัญญาณและสวิตช์เลือกที่แผงสตาร์ท	M	-	N	
2	Check main circuit breaker / ตรวจสอบเบรกเกอร์หลัก	M	-	N	
3	Check & function test the level switch / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของสวิตช์ระดับ	M, Q	-	N	
4	Check & test the High Water Level Warning Beacon Light function / ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	M, Q	-	N	
5	Turn the pump selector switch to Manual & start the pump / หมุนสวิตช์เลือกเครื่องสูบน้ำไปที่โหมดมือและเปิดเครื่องสูบน้ำ	M	-	N	
6	Check any abnormal noise & vibration of the pump running / ตรวจสอบเสียงผิดปกติและการสั่นสะเทือนของปั๊มขณะทำงาน	M	-	N	
7	Check any water leakage at discharged / ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำที่ปล่อยทิ้ง	M	-	N	
8	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันระหว่างเฟส RS, ST, RT (V)	M	399 399 409	N	
9	Check and measure the voltage between Phase / ตรวจสอบและวัดแรงดันระหว่างเฟส R, S, T (A)	M	6.0 6.1 6.1	N	
10	PUMP No.1 (รัน) / PUMP No.2 (ชด) วัฏจักรเป็น Manual Run	1	8.7 8.8 8.8	N	
11	Preventive Maintenance: Turn OFF the Pump Isolator and breaker to OFF / ใช้งานบำรุงรักษา: ปิดเครื่องสูบน้ำและเบรกเกอร์	H	-	N	
12	Check & tighten the cable & control wire terminals / ตรวจสอบและขันน็อตสายเคเบิลและสายควบคุม	M	-	N	
13	Check & replace the lubrication oil (if any) / ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น (ถ้ามี)	M	-	N	
14	Check any corrosion, repaint the rusty part (if any) / ตรวจสอบการกัดกร่อน ทาสีส่วนที่สนิม (ถ้ามี)	M	-	N	
15	Check the pump impeller condition / ตรวจสอบสภาพใบพัด	M	-	N	
16	Check & tighten bolts & nuts of gullerail, support bracket & pump etc. / ตรวจสอบและขันน็อตและน๊อตของสลักเกลียว คาน้ำยัน และปั๊ม ฯลฯ	M	-	N	
17	Check and clean the pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดปั๊ม	M	-	N	
18	Turn the Selector to AUTO and ON the Pump Isolator & breaker / หมุนสวิตช์เลือกไปที่โหมดอัตโนมัติและเปิดเครื่องสูบน้ำ	M	-	N	
19	Check belt's tension / ตรวจสอบความตึงของสายพาน (ถ้ามี)	M	-	N	
20	Grease the motor bearing & pump bearing / ล้างจารบีที่ลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม (ถ้ามี)	M	-	N	
21	Check & alignment the coupling (for after inspection) / ตรวจสอบการติดตั้งและปรับแนวของคัปปลิง (หลังจากการตรวจสอบ)	M	-	N	
22	Change & tighten belt / เปลี่ยนสายพานและขันน็อต (ถ้ามี)	M	-	N	

Comment :
 Note : 1) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail
 2) PM Period of task no.3 and no.4 are "M" for drainage pump and "Q" for sewage pump/ตรวจการบำรุงรักษาของปั๊มระบายน้ำและปั๊มบำบัดน้ำเสีย

PM by : [Signature] Verified by : [Signature]
 Approved by : [Signature]
 Signature : [Signature] Date : 26/9/66



ROYCE



PPM

BUILDING : Royce private residences Juristic person		Tower. A		Ref No : PPM-ENG-EE-004	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR GENERATOR				Date : 20/9/66	
EQUIPMENT NUMBER: GEN - 1A		TYPE OF MAINTENANCE		N M 2M Q H Y	
LOCATION: อาคาร A ชั้น M		Rated: 500 kVA / 400 kw / 722 A Type: 400 /230			
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measure Ment	Status (N/A B/F)	Remarks
1	Check main circuit breaker status / ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	M	-	N	
2	Check selector switch for correct position / ตรวจสอบว่า เซลล์สวิตช์เลือกมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	M	-	N	ไม่ถูกต้อง แต่เป็น "AUTO"
3	Check battery electrolyte level / ตรวจสอบระดับน้ำกรดของแบตเตอรี่	M	-		ขึ้นกับวันเปลี่ยนแบตเตอรี่
4	Check voltage & current of battery / ตรวจสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่	M	V A		
	Battery no.1 / แบตเตอรี่ ชุดที่ 1	M	15.6 / 1.03	22	
	Battery no.2 / แบตเตอรี่ ชุดที่ 2	M	13.6 / 1.01	22	
	Battery no.1 / แบตเตอรี่ ชุดที่ 3	M			
	Battery no.1 / แบตเตอรี่ ชุดที่ 4	M			
5	Check fuel tank level and fuel line system / ตรวจสอบระดับน้ำมันในระบบและระบบท่อ	M	3/4 Liter	100%	ปกติ
6	Check oil level of engine crankcase / ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	M		N	
7	Check coolant level from cooling system / ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	M			
8	Check heater for cooling water/oil and thermostat / ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับน้ำหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง และเทอร์โมสตัท	M			
9	Check engine start system and test run by manual / ตรวจสอบการเริ่มทำงานด้วยมือและทดสอบการทำงานด้วยมือ	M			
10	Check engine control and security system (oil temp, oil pressure, speed, voltage and frequency) / ตรวจสอบระบบควบคุมและระบบรักษาความปลอดภัยด้านอุณหภูมิ แรงดันน้ำมันเครื่อง ความเร็วรอบ และแรงดันไฟฟ้า	M			
	- Oil temp. 47°C	M			
	- Oil pressure 2.20 bar	M			
	- RPM 1500	M			
	- Voltage 274.1	M			
	- Hz 50	M			
11	Check generator vibration and sound for any abnormal noise / ตรวจสอบการสั่นและเสียงผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	M			
12	Check for any signs of corrosion on engine / ตรวจสอบการกัดกร่อนของเครื่องยนต์	Q	-		
13	Check oil and water leakage at pipe or hose connections, check valve position / ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันหรือน้ำที่ข้อต่อและตรวจสอบตำแหน่งวาล์ว	Q	-		
14	Check operation of ATS and switchgear / ตรวจสอบการทำงานของ ATS และสวิตช์เกียร์	Q	-		
15	Check air intake system / ตรวจสอบระบบดูดอากาศเข้าห้อง	Y	-		
16	Check belts and hoses conditions / ตรวจสอบสภาพสายพานและท่อ	Y	-		
17	Check and change engine oil lubricating, oil filter, fuel filter and air filter / ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองอากาศ และไส้กรอง	Y	-		บันทึกการเปลี่ยนถ่าย
	- น้ำมันเครื่อง	Y	-		
	- ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	Y	-		
	- ไส้กรองอากาศ	Y	-		
18	Check and cleaning engine radiator / ตรวจสอบและทำความสะอาดแผงระบายความร้อน	Y	-		
19	Check all tightness of electrical connections and grounding connection system / ตรวจสอบความแน่นของสายไฟฟ้าและระบบการต่อสายดิน	Y	-		
Comment : ตรวจเช็ค OK 24/9/66					
Note : 1. Normal - 2. Abnormal - 3. E-Engine					
PM by : [Signature]		Verified by : [Signature]		Approved by : [Signature]	
Signature :		Signature by :		Signature :	
Date : 20/9/66		Date : 20/9/66		Date :	

ใบรับรองการซ่อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า


นิติบุคคลอาคารชุด รอยซ์ ไพรวาท เรซิเดนซ์

ตั้งอยู่เลขที่..... ๖๑ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐.....

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕


มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๙.....คน
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พย. ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ระเบียบ ข้อบังคับการพักอาศัย

ROYCE PRIVATE RESIDENCES



นิติบุคคลอาคารชุด รอยซ์ ไพรวเท เรซิเดนซ์ หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
บริหารจัดการโดย



JONES LANG
LASALLE

หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุด รอยซ์ ไพรวเท เรซิเดนซ์
© Jones Lang LaSalle Management Limited - May 2012

BM.

สารบัญ

บทนำ.....	2
วิธีดัดแปลงเข้าสู่อาคารชุด รอยซ์ ไพรวเท เรซิเดนซ์	4
สิทธิการครอบครองอาคารชุด, ประกันภัยอาคาร, การจัดการอาคาร, การบำรุงรักษา.....	4
สิทธิการครอบครองอาคารชุด.....	4
ประกันภัยอาคาร.....	5
การจัดการอาคาร.....	6
การบำรุงรักษา.....	6
ข้อบังคับนิติบุคคล, คณะกรรมการและการเงิน.....	7
การจัดเก็บเอกสาร.....	7
การประชุมและงานประจำปี.....	7
คณะกรรมการนิติบุคคล.....	8
ผู้จัดการนิติบุคคล.....	8
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง.....	9
เงินกองทุน.....	9
การชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ.....	9
นโยบายและระเบียบในการพักอาศัยร่วมกัน.....	10
การเข้าไปภายในห้องชุด.....	10
ระเบียบอาคาร.....	10
การย้ายเข้าอาคารชุด.....	13
การอนุญาตเข้าตกแต่งภายใน.....	13
การขนย้าย.....	13
การเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคล.....	13
ลักษณะโดยทั่วไปของอาคารชุด.....	14
ระบบต่างๆในอาคาร.....	16
ระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ.....	16
ระบบสื่อสาร.....	16
ระบบไฟฟ้า.....	16
ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย.....	18
ระบบรักษาความปลอดภัย.....	19
ระบบไม่เก็บทางขึ้นในลิฟต์บริเวณทางเข้าอาคาร และลิฟต์ผ่าน.....	20
ระบบประปา.....	21
ระบบภายในห้องชุด.....	22
ระบบปรับอากาศ.....	22
ระบบไฟฟ้า.....	22
ระบบน้ำ.....	22



JONES LANG
LASALLE

ระเบียบการใช้จ่ายจตุร...	23
ระเบียบการใช้จ่ายที่บริการลับเจ้าส์	25
ระเบียบการเด็กเล่น	25
ระเบียบห้องพนักงานขับรถ	26
ระเบียบการเล่นหมากฮุก	27
ระเบียบห้องออกกำลังกาย	27
ระเบียบห้องพัก	29
ระเบียบห้องจดหมาย	29
ระเบียบห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	30
ระเบียบระเบียบห้องประชุม	31
ระเบียบการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์	32
ระเบียบสระว่ายน้ำ	334
ระเบียบเกี่ยวกับอัคคีภัย	35
ระบบชุดอัคคีภัย	35
ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ	35
ภาคผนวก 1: รายการสำหรับติดต่อ	36

บทนำ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อาคารชุดริอัส โพรเวท เจริญดี

นิติบุคคลอาคารชุดริอัส โพรเวท เจริญดี ได้ก่อตั้งเมื่อเดือน 2555 โดยตราลงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เพื่อให้สำหรับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในอาคารชุด ริอัส โพรเวท เจริญดี นี้เท่านั้น

หนังสือคู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการพักอาศัยในอาคารชุด ริอัส โพรเวท เจริญดี ผู้มีสิทธิอาศัยในอาคารชุด ริอัส โพรเวท เจริญดี เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของร่วม การจัดการอาคารชุด การดูแลรักษาอาคารชุด และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุด ริอัส โพรเวท เจริญดี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของอาคารชุดได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

เราขอให้อ่านคู่มือฉบับนี้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารชุดและการบริหารงาน พร้อมทั้งช่วยกันปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ ริอัส โพรเวท เจริญดี หากมีข้อสงสัยส่วนใดในส่วนนี้ กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาติดต่อฝ่ายจัดการสำหรับความช่วยเหลือ ขอขอบคุณที่ท่านเลือกอาคารชุด ริอัส โพรเวท เจริญดี เป็นที่พักอาศัยของท่าน

สิทธิการครอบครองอาคารชุด

"คอนโดมิเนียม" มาจากภาษาละติน คอน หมายถึง "ด้วย" และ โดมเนียม หมายถึง "ควบคุม" ดังนั้น คอนโดมิเนียม จึงหมายถึง การควบคุมส่วนอาคารกับแต่ละบุคคล อาคารชุดโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นห้องชุดพักอาศัย หรือคอนโดมิเนียม อาคารชุดริอัส โพรเวท เจริญดี ได้ถูกดำเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิ์ในอาคารชุด พ.ศ. 2522 รวมถึงพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้เป็นแนวทางในการจัดการสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด

■ ห้องชุด

ท่านเป็นเจ้าของห้องชุดซึ่งเป็นเจ้าของห้อง มีโฉนดที่ดินแยกเป็นของตนเอง แต่ท่านยังมีส่วนแบ่งในกรรมสิทธิ์ร่วมของอาคารชุดด้วย ส่วนแบ่งของทรัพย์สินส่วนกลางได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดริอัส โพรเวท เจริญดี ซึ่งได้จดทะเบียนที่กรมที่ดินตามกฎหมาย ซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดของท่าน โดยทั่วไปแล้ว ท่านเป็นเจ้าของห้องชุดเพียงคนเดียวในอาคารชุด แต่อาจมีเจ้าของห้องชุดร่วมกันได้ ซึ่งเจ้าของห้องชุดร่วมกันจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของอาคารชุด และระเบียบที่วางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคารจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของเจ้าของห้องชุดร่วมกัน



การจัดการอาคาร

นิติบุคคลลงไว้ซึ่งการจัดการอาคารอย่างมืออาชีพโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับนิติบุคคล พนักงานตามหน่วยงาน และผู้รับเหมาระเบียบปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง เจ้าของร่วมต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมภายในห้องชุดของตนเอง เช่นท่อประปาและเครื่องปรับอากาศ โดยเจ้าของห้องชุดอาจหาผู้รับเหมารับมาซ่อมแซม หากท่านไม่แน่ใจใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม กรุณาติดต่อฝ่ายจัดการ

ตัวแทนฝ่ายจัดการและผู้จัดการอาคาร

ตัวแทนฝ่ายจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดริออยส์ ไทวาท เรซิเดนซ์ คือ โจนส์ แลง ลาซาล (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานประจำวันภายใต้การควบคุมและคณะกรรมการนิติบุคคล ผู้จัดการอาคารชุดจะดูแลผู้เช่าและผู้เช่าโดยดูแลพื้นที่ส่วนกลางและบริหารจัดการ โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของ คลีปส์เฮาส์ ปีกทำการรับพัสดุ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น. ฝ่ายจัดการจะดำเนินการบำรุงรักษาอาคารภายนอก, ใต้ทางเดิน, ส่วนบริการพื้นที่ส่วนกลางและระบบต่าง ๆ. ความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง และอื่นๆ พนักงานที่ดำเนินงานส่วนบำรุงรักษาและความปลอดภัยของอาคารจะดูแลผู้เช่าโดยนิติบุคคลและรายงานโดยตรงกับตัวแทนฝ่ายจัดการและผู้จัดการอาคาร



การบำรุงรักษา

คำถามที่พบบ่อยที่สุดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอาคาร โดยทั่วไปแล้ว นิติบุคคลจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ส่วนกลางและอาคารภายนอก และเจ้าของร่วมจะดูแลภายในห้องชุดเอง (ดูคำอธิบายหน้าที่รับผิดชอบในภาคผนวก 2)

พื้นที่ส่วนกลาง

ความรับผิดชอบของนิติบุคคลต่อพื้นที่ส่วนกลางประกอบด้วยการบำรุงรักษา, ภาพพจน์ของอาคาร, คุณภาพการซ่อมแซม สุขภาพของชุมชนและความปลอดภัย หากเจ้าของร่วม หรือครอบครัวของเจ้าของร่วม, ผู้เช่า, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้มาเยี่ยม หรือแขกของเจ้าของร่วม กระทำการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิติบุคคลจำเป็นต้องให้มีการซ่อมบำรุงโดยเจ้าของร่วมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

การบำรุงรักษาอาคารโดยทั่วไป

ตามปกติแล้วนิติบุคคลมีหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางและอาคารภายนอก คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะวางแผนทางบำรุงรักษาที่เหมาะสม รวมถึงการคัดเลือกผู้รับเหมาที่จำเป็นและดำเนินการควบคุมคุณภาพ หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับภาพการบำรุงรักษาอาคารกรุณาแจ้งไปยังฝ่ายจัดการ

ข้อควรจำสำหรับผู้เช่าและเจ้าของห้องเช่า

ผู้เช่าที่ทำการเช่าห้องจากเจ้าของร่วมควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาห้องเช่าได้ซึ่งในการเช่าห้อง โดยสัญญาเช่ามาตรฐานจะให้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษา เช่น การซ่อมเกียร์ใน มุมมองของนิติบุคคลแล้วถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของร่วมโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้เช่า



ทรัพย์สินส่วนกลาง

ทรัพย์สินส่วนกลางประกอบด้วยส่วนต่างๆของอาคารชุด ยกเว้นส่วนที่ระบุให้เป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ของท่าน ทรัพย์สินส่วนกลางนี้รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง, ลานจอดรถ, สระว่ายน้ำ, คลีปส์เฮาส์, สำนักงานจัดการ และอื่นๆ ส่วนและทางเดิน, ห้องลิฟต์ของอาคารชุดและคำสั่งของคณะกรรมการนี้ใช้สำหรับการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งรวมถึงเจ้าของร่วมเท่านั้นที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน ทรัพย์สินส่วนกลาง รวมถึงโถงและทางเดินในอาคารและห้องใช้สอยส่วนกลางต่างๆ

อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ (สิทธิในการลงคะแนนเสียง) ในทรัพย์สินส่วนกลางของท่านไม่สามารถแยกได้ อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกลางนี้ นอกจากจะให้อิทธิพลในการมีส่วนร่วมในการดูแลอาคารชุดริออยส์ ไทวาท เรซิเดนซ์ แล้ว ยังเป็นข้อกำหนดสำคัญในการชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของท่านด้วย ซึ่งการคำนวณอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ตามต้นพื้นที่ห้องชุดที่ท่านครอบครองนี้ได้รับการจดทะเบียนไว้ให้สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครพาณิชย์ และได้รับไปใช้เชื่อมโยงกับนิติบุคคลอาคารชุดริออยส์ ไทวาท เรซิเดนซ์



ประกันภัยอาคาร

ในข้อบังคับนี้ต้องการให้นิติบุคคลจัดหากรมธรรม์ประกันภัยเพื่อป้องกันทรัพย์สินส่วนกลางและเจ้าของห้องชุดอย่างจำกัดขอบเขต

กรมธรรม์หลัก

กรมธรรม์หลักนี้ครอบคลุมถึงภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากอาคารรวมถึง ภัยจากไฟไหม้, ลมพายุ, ฟ้าผ่า, ภัยจากน้ำ, การทำลายทรัพย์สิน และการโจรกรรม ความคุ้มครองนี้เรียกว่า กรมธรรม์คุ้มครองความเสี่ยงภัยทั้งหมด และมีมูลค่าที่มอบให้ราคาการต่ออายุอาคารชุดของเดิมรวมถึงค่าแห่งและค่าในสภาพสมบูรณ์ (ยกเว้นรายการที่อยู่นอกในการรับประกันห้องตามปกติซึ่งไม่นับรวมค่าทรัพย์สินส่วนกลาง กรมธรรม์หลักนี้ครอบคลุมถึงห้องชุดของท่านที่อยู่ในสภาพขณะการส่งมอบห้องชุด แม้ไม่รวมถึงสิ่งประกอบอื่น (ของประดับตกแต่งและทรัพย์สินบุคคล) และการปรับปรุงพื้นที่ในห้องชุดของท่าน เช่น ครัว, เครื่องใช้, ตู้เก็บของ, พื้นเคาน์เตอร์ หรือวัสดุตกแต่งห้องน้ำ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นแกรนิตของเคาน์เตอร์ครัวจะมีมูลค่าในการประกันภัยภัยอาคารของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งแต่เดิม การหักค่าทรัพย์สินส่วนกลางของการเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมการนิติบุคคล ซึ่งจะชำระโดยนิติบุคคลหรือเจ้าของร่วมนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมของกรมธรรม์หลักนี้ฝ่ายจัดการ

การปรับปรุงและทรัพย์สินส่วนบุคคล

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของร่วมที่จะต้องจัดหาความคุ้มครองในการปรับปรุงและทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของร่วมเอง เจ้าของร่วมที่ปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบท่านจะมีความเสี่ยงภัยในข้อต่อของท่าน ผู้เช่าจะถูกให้ใช้ความคุ้มครองทรัพย์สินของตนเอง เนื่องจากการทำงานร่วมกันกับห้องชุดเช่นนี้จะไม่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินของเจ้าของร่วมที่เจ้าของร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะแจ้งให้ท่านหากมีการยกเลิกกรมธรรม์

ความรับผิด

นิติบุคคลและเจ้าของห้องชุดนี้ได้ทำประกันภัยที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเจ้าของห้องชุดหรือจากการใช้พื้นที่ส่วนกลาง (ความรับผิดบุคคลที่สาม) ความคุ้มครองนี้ไม่รวมถึงความผิดพลาดของเจ้าของห้องชุดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในห้องชุดหรือความรับผิดที่เกิดจากการกระทำที่ละเลยตั้งใจ หรือผลของการเจ้าของห้องชุดในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ฝ่ายบริหารจัดการจะจัดเตรียมข้อสรุปของกรมธรรม์ไว้ให้เมื่อท่านต้องการ นิติบุคคลสนับสนุนให้ท่านได้มีการพูดคุยกับตัวแทนประกันภัยในเรื่องความคุ้มครองเพื่อรับความคุ้มครองที่สำคัญต่างๆ



นิติบุคคลให้เป็นเจ้าของอาคารที่แท้จริง แต่ทำหน้าที่แทนท่านในการบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ส่วนในภายนอก หรือชุดทำรวมทั้งจัดการบริหารต่าง ๆ จัดเป็นสำหรับท่าน ในฐานะที่เป็นเจ้าของอาคารชุด ท่านมีสิทธิและคะแนนในนิติบุคคลในส่วนที่มีอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของท่าน ณ ตอนที่โอนห้องชุด โดยห้องชุดที่มีขนาดใหญ่จะมีกรรมสิทธิ์มากกว่าห้องชุดที่มีขนาดเล็ก และมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในนิติบุคคลมากกว่า สิทธิในการลงคะแนนเสียงนี้ได้ถูกใช้ครั้งแรกในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล



การจัดเก็บเอกสาร

นิติบุคคลได้จัดตั้งและปฏิบัติงานภายใต้เอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2 ฉบับคือ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารทั้งสองได้ถูกเก็บไว้สำหรับงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาธารณสุข และเอกสารดังกล่าวได้ถูกรวบรวมไว้ในโถงใต้ดินของท่งด้วย กฎเกณฑ์เอกสารเหล่านี้ไว้ในสถานที่ปลอดภัยที่สามารถรักษาความปลอดภัย การทำเอกสารเอกสารทดแทนจากฝ่ายจัดการ

ข้อบังคับนิติบุคคล

ข้อบังคับนิติบุคคลเป็นเอกสารสำคัญของอาคารชุดที่ถือปฏิบัติกัน ร้อยบังคับนี้สำหรับเรื่องเป็นภาพประกอบระหว่างเจ้าของร่วมและนิติบุคคล โดยนิติบุคคลจัดทำข้อบังคับนี้ขึ้นสำหรับการบริหารของคณะกรรมการนิติบุคคล การจัดการ การจ้างตัวแทนฝ่ายจัดการ, การจัดเก็บค่าใช้จ่าส่วนกลางเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานและสำรองเงินทุน, เป็นการร่วมมือกันระหว่างนิติบุคคลและเจ้าของร่วมในการดำรงไว้ซึ่งความสงบในทรัพย์สินและจำกัดการใช้สิทธิของนิติบุคคล และเจ้าของร่วม การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลจะกระทำได้ในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ทั้งนี้จะต้องใช้มติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด



การประชุมสามัญประจำปี

การประชุมสามัญประจำปีเจ้าของร่วมจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง โดยวัตถุประสงค์เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีและงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในปีถัดไป และเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายงานการดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปีถัดไป นอกเหนือจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีวาระครบ 2 ปี ในการดูแลและบริหาร หากมีคำถามในเรื่องใดก็สามารถหยิบยกรับเข้ามาอภิปรายได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ



JONES LANG
LASALLE

7

หนังสือผู้อำนาจอำนวยการ
อาคารชุดรีโอรีโอ 1
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



คณะกรรมการนิติบุคคล

คณะกรรมการนิติบุคคลหมายถึงผู้บริหารของนิติบุคคลโดยเฉพาะ คณะกรรมการนิติบุคคลประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 - 9 คนที่เป็นเจ้าของร่วม หรือผู้อำนวยการท่านใดท่านหนึ่งในการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ของนิติบุคคลโดยจะต้องมีข้อบังคับนิติบุคคลที่ระบุไว้ในตอนประชุมใหญ่สามัญ ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับจะต้องลงมติในที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งในการประชุมสามัญประจำปี มีวาระในการดำรง 2 ปี หากท่านนั่งลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจให้เจ้าของร่วมคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการแทนจนกระทั่งถึงการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป หรือจัดให้มีการแต่งตั้งพิเศษขึ้น (การประชุมวิสามัญประจำปี) คณะกรรมการจะเลือกกรรมการหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานกรรมการนิติบุคคลและ อีกหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการนิติบุคคล และจะต้องจัดประชุมกรรมการ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในหกเดือน เพื่อดำเนินการควบคุมการทำงานของผู้จัดการนิติบุคคลและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้พักอาศัยแสดงความเห็น หรือเขียนใบยกย่องคุณงามความดีของคุณเป็นเจ้าของร่วม การประชุมคณะกรรมการจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งในข้อประชุมที่ดลัสเข้าสู่ของอาคารชุด รีโอรีโอ 1 โรงแรม เรสซิเดนซ์ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาในการประชุม อาจมีการประชุมวาระพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และ รายงานการประชุมจะแจ้งไว้ที่บอร์ดประกาศของนิติบุคคล

คณะกรรมการทำหน้าที่โดยอาสาสมัคร ไม่มีค่าตอบแทนหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการถือเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการไม่ต้องรับผิดชอบจากการดำเนินงานหรือการตัดสินใจด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยดีต่ออาคาร โดยพื้นฐานแล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงปริมาณประจำปี ตรวจสอบสถานะทางการเงิน, จัดหาตัวแทนฝ่ายจัดการ, อนุมัติการจ้างงานบริการและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบและดูแลและบำรุงรักษา



ผู้จัดการนิติบุคคล

ผู้จัดการนิติบุคคลถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการนิติบุคคล ในเรื่องการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอาคารเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม ผู้จัดการนิติบุคคลปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของนิติบุคคล คอยดูแลความเรียบร้อย ความสงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบของอาคาร

ในการมีที่จำเป็นและเร่งด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความสมัครใจเริ่มของตนเองซึ่งหรือกระทำการใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารตั้งแต่วันที่ประชุมประจำปีและการที่รับขึ้นของตนเอง นอกจากนี้ ผู้จัดการนิติบุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหน้าที่ที่ควรรับผิดชอบตามที่ระบุในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับแก้ไขเพิ่มเติม



JONES LANG
LASALLE

8

หนังสือผู้อำนาจอำนวยการ
อาคารชุดรีโอรีโอ 1
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



คำใช้จ่ายส่วนกลาง

คำชี้แจงว่าเมื่อต้องชำระค่าใช้จ้างของนิติบุคคลการขนส่งร่วมกันเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนการเฉลี่ยที่ส่วนกลางของเจ้าของร่วมแต่ละราย ในหนังสือแสดงการเฉลี่ยที่ส่งต่อตรงกันจะระบุขนาดของห้องซึ่งเบากิ่งใดสัดส่วนโดยอัตราส่วนการเฉลี่ยที่ได้ระบุไว้ในข้อนี้ด้วย ถ้าใช้ส่วนกลางนั้นอยู่เกี่ยวกับจำนวนพื้นที่ต่อตารางเมตรที่ดินและค่ารับอาคารถู ร้อยตรี ไพเราะ หะริเดโน จะคิดค่าใช้จ้างส่วนกลาง 50 บาทต่อตารางเมตรที่ดิน

นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางเป็นรายเดือน (โดยคิดเฉลี่ยเก็บเป็นรายครึ่งหรือรายปี) นายอัมการยังเรียกเก็บเงินเพิ่มตามขั้นตอนของกระบวนการ ตามอัตราที่จ่ายส่วนแต่ละคนกรณีนี้ให้ทรัพย์สินกลาง โดยเจ้าของทรัพย์สินจะได้รับการแจ้งโดยลายลักษณ์อักษรให้ต้องชำระหนี้ทั้งหมดในการชำระเงินเพิ่ม

การเรียกเก็บเงิน

เจ้าของร่วมทุกท่านจะต้องชั่งเงินก่อนการกำหนดชำระเงินที่จะไปไหนไปนั้น ท่านสามารถชำระเงินโดยที่เงินจากบัญชีธนาคารของท่าน หรือเงินสดทางไปรษณีย์มีอยู่ก็ได้การไปทางบัญชีของบัญชีคลอเคลาซูดมีจากวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยที่การทางบัญชีเริ่มต้นที่

คำธรรมชาตินิยมการชำระหนี้ล่าช้า

ในกรณีที่พนักงานส่วนกลางกว่าที่กักหนัดไว้ในบ้านยังไม่เพียงพอที่จะดูแลรักษาบ้านได้หรือเงินมากเกินกำหนด ท่านจะต้องมาแจ้งเดือนให้ชำระค่าใช้จ่ายภายใน 10 วัน นอกเหนือจากนี้ เจ้าของรวมทั้งให้ชำระเงินตามกำหนดต้องเสียเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระ ในกรณีที่เจ้าของรวมทั้งชำระเงินตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี และอาจถูกะกับการให้บริการส่วนกลางและสามารถเรียกร้องการเข้าภาคด้วย โดยเจ้าของรวมทั้งให้ชำระเงินจำนวนเงินจากวันดังกล่าวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จะไม่เสียข้อเสียในการประชุมใหญ่และไม่สามารถถูกเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดต่อด้วย



เงินกองทุน

คำสอนร่วมสมัยที่ภาคีฯจะต้องร่วมกันชำระเป็นกองทุน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเงินสนับสนุนในการจัดซื้อทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คำสอนร่วมที่ 600 เกี่ยวกับการปรับปรุงและดูแลรักษาทรัพย์สินของกลาง คำสอนร่วมที่ 601 เรื่องของเงินกองทุนชำระเป็นกองทุนในอัตราเดียวกันคือ 600 บาทต่ออาคารและตึก เงินกองทุนนี้จะนำไปใช้เงินในกรณี "ได้บุคคลมาอาศัย" หรือ "ได้ไพร่ หรือคนชรา" เป็นต้น

การชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ

การชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ ไม่อยู่ในขอบเขตการให้บริการของฝ่ายจัดการ แห่งชุมชนผู้พักอาศัย ต้องเป็นภาระค่าใช้จ่ายของ ยศต่ออย่างเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ ในกรณีนี้เจ้าของร่วมกองกรมาใช้ยวชาญจ่ายค่าดังกล่าว ฝ่ายจัดการจะแนะนำให้ผู้เจ้าของร่วมผู้พักอาศัยชำระค่าใช้จ่ายของ ในกรณีที่เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคเงินเพื่อชำระจะได้ใช้จากส่วนกลางกับค่าบริการ 50 บาท/ใบแจ้งหนี้คืนค่าและบริการ โดยใบแจ้งหนี้การบริการนี้จะได้นำไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค



JONES LANG
LASALLE

9

หนังสือคู่มือสำหรับผู้อาศัย
อาคารชุดนี้ที่ประเทศไทย
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



นโยบายและระเบียบในการพักอาศัยร่วมกัน

[illegible]

การเข้าไปภายในห้องชุด

กรณีเร่งด่วน

ผ่านจัดการของสังคมมาเป็นพื้นที่ของตัวเข้าไปภายในห้องของทำงานตามที่จะไปไว้ในอันนี้กับมันติดเคลือบ หากท่านได้ให้เบอร์ติดต่อกับฝ่ายอาคารจะประสานงานไปตั้งทางก่อนเข้าไปภายในห้อง ในกรณีเร่งด่วน หากฝ่ายอาคารไม่สามารถเข้าภายในห้องได้ จะเรียกพนักงานเพื่อทำการเปิดห้อง

กรณีไม่เร่งด่วน

ผู้จัดทำบัญชีบุคคลจะโทรแจ้งไปยังท่าน หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความจำเป็นในการเข้าไปในห้องของท่าน ทั้งนี้ จะต้องทำการกวดหมายไปยังท่าน หรือผู้เช่าของท่านก่อน



ระเบียบอาคาร

เพื่อความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดเพื่อเป็นขั้นบันได คือระบบการนิเทศให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. **ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย** จะต้องใช้ออมิโมเนีย / ห้องชุด เพื่อจุดประสงค์ในการพักอาศัยเท่านั้น และต้องไม่ใช้เพื่อหรือเพื่อสิ่งอื่นซึ่งไม่สุจริตใดๆ หรือจุดประสงค์เพื่อเล่นการพนัน ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมใดๆ ทั้งสิ้น
2. **ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย** จำต้องมีความกระตือรือร้นเต็มที่ และไม่ควรกระทำสิ่งใด ที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย การรบกวน ก่อนความริบอายุ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ความสงบ หรือความสะดวกของผู้อยู่อาศัยท่านอื่นๆ
3. **ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย** ควรพยายามอย่าทำสิ่งซึ่งเกิดข้อพิพาทไปจากห้องชุดของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 07.00 น.
4. **ไม่เขตนงแล้อี** หรือสิ่งอื่นใดภายนอกห้องชุด เนื่องจากระเบียงกันตก หรือยื่นล้ำนงอาคาร
5. **ไม่แสดงป้ายหรือโฆษณาอื่น** ซึ่งขัดตตามน่านาง หรือยื่นออกมาจากส่วนอื่น ๆ ของบริเวณอื่น ๆ ของอาคาร
6. **ไม่อนุญาตให้ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย** ทำการดัดแปลง หรือเพิ่มเติมในส่วนของตัวเองสร้าง ไม่ว่าทงสถานียเอก แล้วยะเบฐ กระกะกาทางด้านนงเอก หรือการยกหน้าต่าง รวมถึงกระทำสิ่งใด ๆ ที่อาจดัดแปลงหรือมี ผลกระทบตอฐฐานลักษณะภายนอกของอาคารชุดเป็นต้นดาด
7. **ไม่แนะนำไม่ให้ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย** ใช้มีลักษณะในที่พักอาศัยโดยเด็ดดาด ทั้งนี้ยกเว้นสถาน ที่ส้าหรับมารีตง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของตงตัวแทนการจกร



JONES LANG
LASALLE

10

© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



ลักษณะโดยทั่วไปของอาคารชุด

อาคารชุด

อาคารชุด ร้อยตรีโพธิ์ เขตปทุมธานี ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย 2 อาคาร และสถานที่จอดรถใต้อาคาร ๓ ชั้น พร้อมลิฟต์ 2 ชั้น ประกอบด้วยอาคาร A 39 ชั้น และอาคาร B 25 ชั้น

ลิฟท์

อาคาร A ประกอบด้วยลิฟท์โดยสาร 4 ตัว อาคาร B ประกอบด้วยลิฟท์โดยสาร 2 ตัว สำหรับผู้พักอาศัย และในแต่ละอาคารจะมีลิฟท์บริการ 1 ตัว สำหรับใช้บริการในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ของอาคาร เช่นวัสดุต่าง ๆ ในการตกแต่งห้อง ขยะเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของของผู้พักอาศัย และสำหรับพนักงานในอาคารด้วย (พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานซ่อมบำรุง) กรุณาแจ้งตัวพนักงานผู้จัดการส่งน้ำการนี้ที่หน้าเจ้าของร่วมผู้พักอาศัยต้องขนย้าย เพื่อต่อหน้าผู้จัดการจะได้เตรียมและนำส่งวัสดุการขนย้ายที่เหมาะสมกับท่านได้ (รวมถึงการขนย้ายหรือรับไปส่งห้องชุด) ในการใช้ลิฟท์บริการในรั้วอาคาร กรุณาติดต่อฝ่ายจัดการส่งน้ำ

ลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนสามารถไปยังชั้น B1 ถึง ชั้น B4 ได้

ลิโอบบี้ชั้นล่างและโถงลิฟท์

แต่ละอาคารจะมีลิโอบบี้ชั้นล่างซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและโปร่งสบาย และเพดานสูง มีทางเข้า/ออก 2 แห่งซึ่งสามารถเดินออกไปที่สวนและสระว่ายน้ำ อีกฝั่งจะเป็นบริเวณที่จอดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร

โถงลิฟท์บนชั้นพักอาศัย

ในแต่ละชั้นจะมีโถงลิฟท์ซึ่งเจ้าของร่วมสามารถใช้ลิฟท์ไปยังห้องชุด นอกจากนั้นยังมีลิฟท์ขนของและบริเวณที่ทิ้งขยะซึ่งท่านสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังบันไดหนีไฟด้วย

ทางเดินและระบบไฟฟ้าส่วนกลาง

ตลอดทั้งตัวอาคารและอาคารจอดรถ จะมีทางเดินส่วนกลางนำท่านไปยังห้องชุดพักอาศัยและส่วนบริการ ทั้งนี้อุปกรณ์ไฟฟ้า (แสงสว่าง, เครื่องปรับอากาศ, และอื่นๆ) ถือเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลและดูแลรักษาโดยฝ่ายจัดการ

บันไดหลักส่วนกลาง

แต่ละอาคารจะมีบันไดส่วนกลางสำหรับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย โดยท่านสามารถใช้โถงลิฟท์ในแต่ละชั้นเพื่อการมาไปยังบันไดหนีไฟ หรือบันไดส่วนกลางได้ด้วย

การวางลิฟท์ของต่าง เช่น ขยะ บันไดรับ จักรยาน กล้อง หรือสิ่งของอื่นๆ ให้บริเวณบันไดส่วนกลาง บันไดฉุกเฉิน และพื้นที่บันได ซึ่งก่อให้เกิดการกีดขวางการใช้ทางโดยปกติของบันได หากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยท่านใดกระทำการที่ขวางกีดขวาง ลิฟท์ของต่าง จะดำเนินการที่จะทำหนังสือเตือนมายังท่านเพื่อให้ท่านย้ายสิ่งเหล่านั้นออก หากไม่มีการปฏิบัติตามด้วยเหตุสุดวิสัยแล้ว เจ้าของร่วมผู้จัดการจะดำเนินการที่จะทำการขนย้ายสิ่งดังกล่าวออกโดยไม่มีการแจ้งเตือนอีก และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายจะถูกเรียกเก็บกับเจ้าของทรัพย์สินของห้องนั้นๆ ต่อไป ประสิทธิภาพของบันไดหลักจะต้องปิดไว้ตลอดเวลา

บันไดหนีไฟ

แต่ละอาคารจะมีบันไดหนีไฟที่มีระบบตัดลมอัตโนมัติให้เส้นทางหนีไฟซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยและเจ้าของร่วมในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ บันไดหนีไฟจะมีแสงสว่างตลอดเวลา



JONES LANG
LASALLE

14

หนังสือผู้ถือสำเนาผู้พักอาศัย
อาคารชุด ร้อยตรีโพธิ์ เขตปทุมธานี
© Jones Lang LaSalle Management Limited - May 2012

การย้ายเข้าอาคารชุด

ก่อนที่ท่านจะย้ายเข้าอาคารชุด กรุณาแจ้งให้ตัวแทนฝ่ายจัดการทราบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ฝ่ายจัดการจะช่วยท่านในการวางแผนการเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้าห้องชุด เช่น เวลาที่เหมาะสมในการขนย้ายสิ่งของ (หลีกเลี่ยงการขนย้ายในช่วงเวลาเร่งด่วน) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะใช้ลิฟท์ขนของว่างแก่การขนย้ายอย่างสะดวก ดังนั้นฝ่ายจัดการขอแนะนำให้ท่านควบคุมการขนย้าย รวมทั้งควบคุมปริมาณที่รับขนย้าย ในการเก็บกวาดหรือทำความสะอาดที่อาจมีขึ้นหลังการขนย้ายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเสมอ ดังนั้นฝ่ายจัดการจะอำนวยความสะดวกและประสานงานกับท่านอย่างเต็มที่ และขอใหท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับตัวอาคารหรือลิฟท์ของ



การขนของเข้าชุดแก่ภายใน

ในการขนของเข้าชุดแก่ภายในห้องชุดของท่าน ท่านสามารถจ้างรถบรรทุกเพื่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้ไปเลื่อนไปจากโครงสร้างเดิมของอาคาร เช่น การติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ใดๆ บริเวณภายนอกห้องเพื่อการเปลี่ยนพื้นที่ห้อง ท่านควรพิจารณาถึงปริมาณของสิ่งของที่จะขนย้ายเข้าห้องชุดของท่าน ปริมาณภายนอกห้องที่จะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่ออาคารโดยรวม ท่านควรใช้สอย ในการดำเนินการขนย้ายสิ่งของเข้าชุดแก่ภายในห้องพัก ท่านเจ้าของร่วมจะต้องยื่นเสนอแบบเพื่อขออนุมัติดำเนินการขนย้ายสิ่งของเข้าชุดแก่ภายในห้องพัก (หากตรวจพบความเสียหายของพื้นที่ส่วนกลาง) นอกเหนือจากนี้ ในส่วนเงินค่าบริการส่วนกลาง (สำหรับค่าบริการใช้ลิฟท์, แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย) จะเรียกเก็บโดยอัตโนมัติของชุดทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตกแต่ง

ประเภทห้องชุด	A1-A2	B1-B2	C1-C2	D1-D2	E1	PH
พื้นที่ประมาณ(ตรม.)	112	143	252	176-178	356	438
เงินประกัน	30,000	40,000	60,000	70,000	90,000	170,000
ค่าบริการส่วนกลาง/เดือน	1,500	2,000	3,000	3,500	4,500	8,500

ผู้รับเหมาร่วมจ้างหรือเจ้าของร่วมจะต้องออกเอกสารชุดทุกวันหลังการเลิกงานในเวลาก่อนเที่ยง และต้องออกและย้ายทรัพย์สินเมื่อเสร็จ หากฝ่าฝืนหรือทำให้เกิดความเสียหายไม่เรียบร้อย ตัวแทนฝ่ายจัดการจะดำเนินการจะดำเนินการขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินของท่านเอง



การขนย้าย

ในการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ออกจากอาคาร ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งให้ตัวแทนฝ่ายจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความสะดวกเกี่ยวกับตัวท่านและความสะดวกของฝ่ายจัดการที่ทำงานอื่นๆ หลังจากที่คุณฝ่ายจัดการทราบถึงงานขนย้ายของท่าน บริษัทรับขนย้ายจะดำเนินการดำเนินการขนย้ายได้ โดยในการขนย้ายสิ่งของให้ใช้เฉพาะลิฟท์ของเท่านั้น



การเก็บรักษาทรัพย์สินบุคคล

ท่านอาจหรือเก็บทรัพย์สินบุคคลไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยเด็ดขาด ในกรณีที่เป็นท่านเจ้าของร่วมสามารถนำทรัพย์สินมาฝากเก็บไว้ในห้องเก็บของด้วยตัวจัดการได้ชั่วคราว ทั้งนี้ตัวแทนฝ่ายจัดการของนิติบุคคลจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของใดๆ ตามความเหมาะสม



JONES LANG
LASALLE

13

หนังสือผู้ถือสำเนาผู้พักอาศัย
อาคารชุด ร้อยตรีโพธิ์ เขตปทุมธานี
© Jones Lang LaSalle Management Limited - May 2012

จุดพิเศษ

ขยะได้รับการบรรจุใส่ภายในถุงพลาสติกที่มีดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งไว้ในถังขยะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าลิฟท์ชั้นของแต่ละชั้น ส่วนแผนผังการจัดการไม่อนุญาตให้ทิ้งขยะไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง หรือนอกถังขยะ ซึ่งพนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครจะทำการเก็บขยะออกจากอาคารทุกวัน

ทางเดินภายนอกอาคาร


ระหว่างอาคารทั้งหมดและอาคารจอดรถลิฟต์เข้าลิฟต์ จะมีทางเดินไปสู่ที่หมายนอกส่วนด้านของอาคารชั้นล่าง ผู้พักอาศัยและเจ้าของบ้าน สามารถให้ทางเดินไปยังส่วนบริการลิฟต์เข้าลิฟต์ ลานจอดรถ และลิฟท์ของและอาคาร

ห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไป

ทางอาคารได้จัดให้มีห้องน้ำรับบริการบุคคลทั่วไป ดังนี้ บริเวณ ชั้น 1 ของตึกลิฟต์เข้าลิฟต์ และลานจอดรถของแต่ละชั้น ชั้นละ 2 ห้อง (ชาย หญิง 1) ในชั้นบริการส่วนกลางจะมีห้องน้ำห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 2 ห้อง (รวมเลิคมอเตอร์)

รูปแบบของน้ำและสระน้ำ

ตลอดทั่วทั้งอาคารจะมีรูปแบบของน้ำ (น้ำตก) และสระน้ำประดับตกแต่งบริเวณอาคารส่วนกลาง อยู่ใกล้กับลิฟท์ มีน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหลัง



ระบบต่าง ๆ ในอาคาร

ระบบปรับอากาศและพัฒนาระบบอากาศ

ระบบปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง

ทุกพื้นที่ในอาคารและพื้นที่บริการในลิฟต์เข้าลิฟต์จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งตั้งกลางเปิดปิดโดยฝ่ายจัดการ

ระบบพัฒนาระบบอากาศในอาคารจอดรถ

มีพัฒนาระบบอากาศกลางแจ้งติดตั้งตลอดทั่วทั้งอาคารจอดรถเพื่อให้อากาศเสียออกจากอาคารในแต่ละวันสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำได้

ระบบพัฒนาระบบอากาศในอาคารจอดรถ

มีระบบพัฒนาระบบอากาศเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ในอาคารโดยติดตั้งบริเวณใต้ดินของอาคารจอดรถ

ระบบสื่อสาร

ระบบงานดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์

ทางอาคารได้ติดตั้งจานดาวเทียมไว้ที่ดาดฟ้าของอาคาร A และจัดหาช่องโทรทัศน์พื้นฐาน 14 ช่อง และ 1 ช่องสำหรับสัญญาณเสียงสเตอริโอ โดยได้มีการติดตั้งรับสัญญาณโทรทัศน์ในห้องพัก ห้องนั่งเล่น ห้องนอน และบริเวณอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของห้องชุด หากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องการชมโทรทัศน์นอกเหนือจากช่องที่จัดเตรียมไว้ ท่านจะต้องเป็นผู้เลือกแพคเกจเพื่อรับชมโทรทัศน์จาก บมจ. ทวี วิชั่นส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์ โดยฝ่ายจัดการจะคอยช่วยเหลือประสานงานในการเชื่อมต่อสัญญาณแก่ท่าน

ระบบผู้รักษาและสัญญาณโทรศัพท์

โทรศัพท์ภายในห้องชุดประกอบด้วยระบบโทรศัพท์สายตรง 1 เลขหมาย ในกรณีที่ต้องการขอหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกเห็นหน้าเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถติดต่อบริษัทผู้ให้บริการได้โดยตรง (TOT) และกรุณาดำเนินการผ่านฝ่ายจัดการเมื่อต้องการต่อเชื่อมสัญญาณเพื่อเปิดใช้บริการ

ระบบกระจายเสียงที่อาคารลิฟต์เข้าลิฟต์

ระบบกระจายเสียง จะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารหรือในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย และในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ระบบไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง อาคารได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง และระบบความปลอดภัย เช่น ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออก เป็นต้นทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในห้องชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารจอดรถ

ห้องควบคุมไฟฟ้า

ห้องควบคุมไฟฟ้าและการตรวจสอบตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร เอ และ อาคาร บี ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยจะเชื่อมต่อกับห้องควบคุมนี้ซึ่งจะมีช่างอาคารคอยดูแลระบบอยู่ตลอดเวลา ในห้องนี้ยังมีเป็นศูนย์รวมของระบบกล้องวงจรปิดทั่วทั้งโครงการ

ระบบไฟฟ้าและตู้ MDB

ระบบไฟฟ้าของอาคารตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารเอ ประกอบด้วย ตู้หม้อแปลง ตู้MDB และสายไฟฟ้าที่ต่อไปยังพื้นที่ส่วนกลางและห้องชุดทั้งหมด

ระบบควบคุมไฟแสงสว่างส่วนกลางระยะไกล 2 ทิศทาง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารและโดยรอบจะควบคุมด้วยระบบควบคุมระยะไกล 2 ทิศทาง ซึ่งทำให้ฝ่ายจัดการสามารถกำหนดการเปิด - ปิดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อการประหยัดไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาภูมิทัศน์และภาพพจน์ของอาคาร

ระบบป้องกันฟ้าผ่า

เสาต่อฟ้าจะถูกติดตั้งไว้แต่ละอาคารเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของอาคารและตัวอาคารจะมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันไฟฟ้าดับอันเนื่องมาจากฟ้าผ่าด้วย



JONES LANG
LASALLE

17

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เกี่ยวข้อง
อาคารซูริยส์ ไทวาท เบริดจเมเนีย
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยวิธีนี้มีอยู่ติดตั้งอยู่ใกล้ลิฟท์ของแต่ละชั้นของอาคาร ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ให้ผู้อยู่บริเวณดังกล่าวมีข้อสังเกตแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทันที

ผู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย ได้รับการติดตั้งให้ห้องควบคุม ซึ่งผู้ควบคุมนี้จะคอยตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบควัน ความร้อนในเครื่องดูด ซึ่งจะมีช่างอาคารคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย กระดิ่งเตือนภัยของแผนกนี้จะดังขึ้นในกรณีที่มีการตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือเมื่อมีการตรวจพบควันควันร่วมได้

ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ในแต่ละห้องชุดและในพื้นที่ส่วนกลางรวมมีงานติดตั้งจะมีการติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยจะทำงานอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องตรวจพบควันควันหรือความร้อนทำงาน

ผู้ดับเพลิงและระบบเพื่อนบ้าน

ผู้ดับเพลิงได้รับการติดตั้งไว้ที่หน้าโถงลิฟท์ของแต่ละชั้น โดยในแต่ละห้องจะประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิง วาล์วน้ำ หรือข้อต่อสวมเร็ว และถังดับเพลิง ซึ่งอุปกรณ์นี้จะใช้ โดยตัวแทนฝ่ายจัดการที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น

ถังดับเพลิง ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริเวณห้องไฟฟ้า

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง สามารถใช้ในพื้นที่ส่วนกลางทั่วไป ถังดับเพลิงชนิดนี้จะก่อให้เกิดฝุ่นผงทั่วไปภายหลังการใช้งาน ถังดังกล่าวตั้งอยู่ในผู้ดับเพลิงหน้าโถงลิฟท์ชั้นรอง ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เหมาะสำหรับการดับเพลิงที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์

ท่อรับน้ำดับเพลิง

ท่อรับน้ำดับเพลิงได้รับการติดตั้งไว้ใกล้กับอาคารพักอาศัยแต่ละอาคาร และอาคารจอดรถกับเข้าสู่ไปอาคารพาณิชย์และการจอดรถในบริเวณจุดดังกล่าว

ระบบไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉินได้รับการติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟท์ หน้าห้องชุดแต่ละห้อง และภายในบันไดหนีไฟ

ระบบอัตโนมัติ

หลังมอดอาคารได้รับการติดตั้งไว้ตรงช่องบันไดหนีไฟแต่ละชั้น โดยหลังมอดอาคารจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่วนประตูปะตูไฟฟ้าได้รับการติดตั้งไว้ที่ห้องบันไดหนีไฟทุกชั้น และมีระบบตัวปิดลิฟต์อัตโนมัติ ประตูปะตูจะอยู่กับลิฟท์บนของในแต่ละชั้น ไม่รับผิดชอบประตูปะตูนี้ให้ปิดันทุกครั้ง เพื่อป้องกันคนเข้าไปในช่องบันไดหนีไฟ

การตรวจสอบควันเสียและระบบควบคุมมลพิษภายนอกอาคาร

อุปกรณ์ตรวจสอบควันเสียถูกติดตั้งไว้ที่ชั้นใต้ดินของลานจอดรถและพัดลมระบายอากาศจะทำงานอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความจำเป็นเมื่อใดก็ตามที่เกินปริมาณที่กำหนด



JONES LANG
LASALLE

18

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เกี่ยวข้อง
อาคารซูริยส์ ไทวาท เบริดจเมเนีย
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบควบคุมการเข้า-ออก และระบบชุดความปลอดภัย

ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของอาคารชุดอโศก ไร่หวด เจริญนคร เป็นระบบเข้า-ออก โดยใช้ Proximity Card ซึ่งทางโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้แก่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยซึ่งอยู่ในชุดส่งมอบทรัพย์สินให้แก่เจ้าของร่วม บัตรนี้จะสามารถนำใช้ได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับฝ่ายจัดการแล้ว โดยแต่ละห้องชุดแต่ละระดับจะได้รับบัตรจำนวนต่างกัน และสามารถถือเพิ่มเติมได้ในราคาใบละ 500 บาท โดยจำนวนจำกัดการซื้อ ดังรายละเอียดด้านล่าง

- ห้องขนาด 1-2 ห้องนอน ได้รับบัตร 2 ใบ (ซื้อเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 2 ใบ)
- ห้องขนาด 3 ห้องนอน ได้รับบัตร 3 ใบ (ซื้อเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 2 ใบ)
- ห้องชุดเพนท์เฮาส์ ได้รับบัตร 4 ใบ (ซื้อเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 3 ใบ)

บัตรนี้สามารถใช้เรียกลิฟท์ในอาคารมายังชั้นที่ท่านพักอาศัยและใช้ภายในลิฟท์ เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย สามารถโดยสารลิฟท์ไปยังชั้นที่ท่านพักอาศัยได้เท่านั้น และใช้โดยสารลิฟท์ไปยังลานจอดรถ

ในการนี้ บัตรสูญหาย บัตรดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันทีเมื่อท่านแจ้งไปยังฝ่ายจัดการ เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจึงจะสามารถขอบัตรใบใหม่ได้ในอัตราเดียวกัน (ซึ่งไม่มีรวมกับการจำกัดการซื้อบัตรข้างต้น)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพื่อความปลอดภัยของอาคารและผู้พักอาศัย ทางโครงการได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 31 ตัวไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และโดยรอบอาคาร กล้องวงจรปิดจะติดตั้งในจุดอันตราย รวมถึงทางเข้าออก, ลิฟท์, ล็อบบี้, และชั้นบริการส่วนกลาง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถดูภาพได้จาก 2 จุด คือ ในห้องควบคุม และห้องสำนักงานฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตามกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นเพียงการดูภาพเหตุการณ์ต่างๆ ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย จะต้องคอยดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองตลอดเวลา

การเข้า-ออกบริเวณทางเดิน/ทางวิ่งรอบอาคาร

ทางวิ่งรอบอาคารจะเชื่อมต่อกับทางเข้า/ออกที่ซอย 31 ทางวิ่งนี้เป็นทางวิ่งสองทาง ผู้พักอาศัยควรระวังเข้า-ออกอยู่
ในบริเวณทางวิ่งและลานจอดรถ



JONES LANG
LASALLE

19

หนังสือผู้ถือหุ้นผู้พักอาศัย
อาคารชุดอโศก ไร่หวด เจริญนคร
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012

ระบบไม้กันทางยึดในบริเวณทางเข้าอาคาร และบัตรผ่าน

ระบบไม้กันทางยึดในไม้ที่ติดตั้งบริเวณทางเข้าของอาคาร ทางอาคารได้จัดเตรียมบัตรผ่านให้แก่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย เท่านั้น และใช้สำหรับรถยนต์เท่านั้น เมื่อวางบัตรผ่านไว้ในรถแล้วรีบวิ่งไปยังทางออกของอาคาร ระบบไม้กันทางยึดในไม้จะตรวจสแกนด้านหน้าของบัตรผ่านและเปิดออกโดยอัตโนมัติ เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะได้รับบัตรผ่าน เมื่อถึงหน้าประตูจะเปลี่ยนป้ายการจัดการแล้ว ผู้มาเยือนจะไม่ได้รับบัตรผ่านนี้ แต่จะต้องจองรถบริเวณที่จอดรถสำหรับท่านั้น และต้องแลกบัตรประชาชนและแจ้งห้องชุดที่ท่านมาติดต่อ โดยแลกบัตรประชาชน ผู้พักอาศัยในอาคารชุด อโศก ไร่หวด เจริญนคร จะได้รับบัตรผ่าน ดังนี้

- ห้องขนาด 1-2 ห้องนอน ได้รับ 1 ใบ
- ห้องขนาด 3 ห้องนอน ได้รับ 2 ใบ
- ห้องชุดเพนท์เฮาส์ ได้รับ 3 ใบ

ในการนี้ บัตรสูญหาย บัตรดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันทีเมื่อท่านแจ้งไปยังฝ่ายจัดการ เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยสามารถขอบัตรใบใหม่ได้ในอัตรา **1,000 บาท/ใบ** (ซึ่งไม่มีรวมกับการจำกัดการซื้อบัตรข้างต้น)

บ่อน้ำ

บริเวณทางเข้าของอาคารจะมีบ่อน้ำยามกึ่งอยู่พร้อมกับไม้กันทางยึดในไม้ โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ตลอดเวลา

กฎเกณฑ์

เพื่อความปลอดภัย ตัวแทนฝ่ายจัดการจะไม่รับฝากกุญแจห้องชุด ดังนั้น หากท่านจะไปที่เพื่อนหรือไปปฏิบัติงานโดยไม่มีท่านห้องชุด โปรดกรุณาแจ้งผู้จัดการอาคารรวมทั้งลิฟท์ พร้อมมอบเลขติดต่อของบุคคลที่ท่านได้มอบหมายไว้โดยกฎเกณฑ์ของ ท่านได้ และมีอำนาจในการดูแลห้องของท่านในระหว่างที่ท่านไม่อยู่ ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณีที่ท่านทำกุญแจห้องสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้งผู้จัดการอาคารทันที ผู้จัดการอาคารจะทำการช่วยเหลือท่าน เพื่อทำการเปลี่ยนระบบกุญแจใหม่ หรือในการทำกุญแจใหม่

การล้อมรอบอาคาร

เพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ทางอาคารได้สร้างกำแพงล้อมรอบอาคารไว้ทั้งหมด



JONES LANG
LASALLE

20

หนังสือผู้ถือหุ้นผู้พักอาศัย
อาคารชุดอโศก ไร่หวด เจริญนคร
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



ระบบประปา

ระบบประปา

ระบบประปาในอาคารชุด ร้อยส์ ไพรวาท เจริญนคร ประกอบด้วย ระบบท่อส่งน้ำประปาทั้งจากประปาให้แก่ห้องชุดพักอาศัย นอกจากนี้ยังมีการต่อท่อระบายน้ำไปยังพื้นที่ส่วนกลางเพื่อระบายน้ำทิ้งในส่วนระหว่างอาคาร

ระบบระบายน้ำ

ระบบระบายน้ำในอาคารชุด ร้อยส์ ไพรวาท เจริญนคร ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำครัว (ฟอยซิน), สักโครก, ระเบียง และห้องน้ำ ซึ่งน้ำจะไหลจากบนลงล่าง เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดจำกัดและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณน้ำมาก เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยและผู้จัดการจะต้องไม่ทิ้งผ้าอ้อมผ้า, ถุงพลาสติก และสิ่งของอื่นใดลงไปในชักโครกหรือท่อระบายน้ำ

ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมานำที่ทางเจ้าของร่วมวางจ้างเพื่อตกแต่งห้องซึ่งมีแผ่นคอนกรีต หรือเสาเข็มฝังลงในท่อระบายน้ำ เนื่องจากจะทำให้เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำส่วนกลาง, พื้นในส่วนกลาง และในห้องชุด

โรงบำบัดน้ำ

อาคารชุด ร้อยส์ ไพรวาท เจริญนคร ได้ติดตั้งโรงบำบัดน้ำซึ่งถูกออกแบบให้เก็บน้ำเสียส่งถึงกับน้ำใต้ดิน น้ำฝนจะถูกกรองและนำกลับมาใช้สำหรับสวนและรดต้นไม้

ถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำคาน้ำ

อาคารชุด ร้อยส์ ไพรวาท เจริญนคร ได้ติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินและระบบคาน้ำ



JONES LANG
LASALLE

21

หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุด ร้อยส์ ไพรวาท เจริญนคร
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012

ระบบภายในห้องชุด



ระบบปรับอากาศ

ในแต่ละห้องชุดจะมีเครื่องปรับอากาศติดตั้งไว้ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของห้องชุด และไม่ใช่สิ่งของระบบอาคารชุดหรือห้องครัว ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องชุดของท่าน จัดการอาคารฯ สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยในการจัดหาบริษัทผู้รับซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศให้ทำการซ่อมแซม ทดความสะอาด และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

ระบบไฟฟ้า

การให้ผ่านครหลวง (กฟน.) จะเปลี่ยนและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แต่ละห้องชุดภายในอาคาร ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือการชำระค่าไฟฟ้า ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้ติดต่อไปยังการไฟฟ้าส่วนกลางโดยตรง ฝ่ายจัดการอาคารฯ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามคำร้องของท่าน

ระบบน้ำ

ระบบการจ่ายน้ำ

ระบบการจ่ายน้ำที่อาคารชุด ร้อยส์ ไพรวาท เจริญนคร ประกอบด้วยท่อส่งน้ำเย็นซึ่งจ่ายน้ำให้ทุกห้องชุดในแต่ละอาคาร ระบบการจ่ายน้ำมีอยู่ด้วยมีท่อส่งน้ำร้อนซึ่งติดตั้งในส่วนกลางของระบบและแต่ละชั้น

ระบบการระบายน้ำ

ระบบการระบายน้ำที่อาคารชุด ร้อยส์ ไพรวาท เจริญนคร ประกอบด้วยท่อจากบริเวณห้องครัว สักโครก ระเบียง และห้องน้ำไปยังท่อระบายน้ำหลักในห้องชุดในแต่ละอาคาร ซึ่งการระบายน้ำจะเดินทางจากด้านบนลงสู่ใต้ดินของอาคาร ขนาดของท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่จำกัด และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจำนวนมาก ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย และบริวาร และผู้ซึ่งทิ้งสิ่งไม่ควรถูกทิ้งเข้าห้องน้ำ ถุงพลาสติก หรือวัสดุอื่นใดลงไปในชักโครกหรือในท่อระบายน้ำ



JONES LANG
LASALLE

22

หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุด ร้อยส์ ไพรวาท เจริญนคร
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



ระเบียบการใช้ที่จอดรถ

ฝ่ายจัดการอาคารฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนกฎและข้อนี้และในการใช้ที่จอดรถตามความเหมาะสม รวมถึงสิ่งสิทธิใช้ที่จอดรถบางส่วนที่ดำเนินการตามข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ฝ่ายจัดการอาคารฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ที่จอดรถ ทั้งต่อความบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ที่จอดรถ

กฎระเบียบทั่วไป

1. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องจอดรถในที่ที่จัดไว้เท่านั้น และต้องไม่ใช้ที่จอดรถของเจ้าของร่วมท่านอื่นหรือที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อบริเวณด้านหน้าอาคาร
2. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลที่จอดรถของตนเองให้สามารถใช้งานได้ตามที่รับผิดชอบดูแลติดตามไปด้วยผู้เช่า
3. ช่องจอดรถแต่ละช่องใช้สำหรับจอดรถหนึ่งคันเท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกกว่า 18 ปี ใช้บริเวณที่จอดรถเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และต้องมีผู้ใช้ที่รับผิดชอบดูแลติดตามไปด้วยผู้เช่า
5. ห้ามขับแต่ในบริเวณที่จอดรถ
6. ห้ามบรรทุกพาหนะหรือยานพาหนะที่ใช้เพื่อการค้าเข้ามาจอดในบริเวณที่จอดรถ ยกเว้นยานพาหนะเพื่อการส่งของหรือที่มาเยือนอาคารอื่นเกี่ยวกับธุระที่เกี่ยวกับกฎหมายที่ฝ่ายจัดการอาคารฯ กำหนดไว้
7. ที่จอดรถใช้สำหรับยานพาหนะเคลื่อนที่เท่านั้น จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นไม่ได้
8. ไม่อนุญาตให้เก็บวัตถุใดไว้ในบริเวณที่จอดรถ และทำการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของเหลวสำหรับยานพาหนะ เช่น น้ำมันเบนซิน หรืออื่นๆ ในบริเวณที่จอดรถ
9. ไม่อนุญาตให้ค้างหรือทำความสะอาดยานพาหนะในบริเวณที่จอดรถ สามารถล้างหรือทำความสะอาดยานพาหนะได้ในบริเวณที่ล้างรถที่จัดไว้เท่านั้น
10. ไม่ติดเครื่องดับเพลิงไว้หากยานพาหนะจอดอยู่เกินกว่า 2 นาที
11. ตั้งจอดยานพาหนะในลักษณะที่ตัวรถจากท่อไอเสียไม่ทำให้มีร่องรอยที่จอดรถไปรอบๆ
12. การย้ายหรือการจอดรถภายในอาคารอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายจัดการอาคารฯ ผู้รับที่ทำการด้านปฏิบัติการค่าสิ่งของฝ่ายจัดการอาคารฯ
13. จำกัดความเร็วในการขับในบริเวณที่จอดรถและทางขึ้นลง ไม่เกิน 10 กม./ชั่วโมง
14. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องไม่วางอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เช่น ถัง ผ้าเช็ดรถ ฯลฯ ในบริเวณที่จอดรถหรือบริเวณช่องจอดรถของตน
15. ฝ่ายจัดการอาคารฯ อาจเคลื่อนย้ายและดำเนินการกับยานพาหนะใดๆ ที่ก่อความวุ่นวาย แก่ความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่จอดรถที่กำหนด และหรือจัดไว้ให้ โดยปราศจากการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อท่านเจ้าของร่วม หากมีค่าใช้จ่ายท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการกระทำนั้นๆ
16. บุคคลทั้งหมดที่ใช้ที่จอดรถเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงของตน ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ประกอบยานพาหนะใดๆ หรือต่ออุปกรณ์หรือความบาดเจ็บที่บุคคลอื่นได้รับ ไม่ว่าท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย หรือแขกของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยหรือสิ่งอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้ที่จอดรถหรือที่เกี่ยวกับการใช้ที่จอดรถใดๆ



JONES LANG
LASALLE

23

หนังสือนี้สำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุดที่ 119 อาคาร เจริญ
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012

17. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องแจ้งฝ่ายจัดการอาคารล่วงหน้าหากจะทำการนัดหมายให้ผู้รับเหมาเข้ามาเข้าที่อาคารนี้จะนำฝ่ายจัดการอาคารฯ ของสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาเข้ามาในสิ่งของหรือในอาคาร

18. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องแจ้งฝ่ายจัดการอาคารฯ ให้ทราบถึงข้อ รื้อ และจะเปลี่ยนของหรือที่ที่จะนำไปจุดในที่จอดรถที่กำหนดไว้ให้ และต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการอาคารฯ ทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยานพาหนะ

สถิติการรับที่จอดรถ

19. ที่จอดรถในอาคารจอดรถของอาคารชุด ร้อยตรี ไพโรจน์ เจริญสิทธิ์ ประกอบด้วยที่จอดรถภายในอาคารจำนวน 300 ของจอด ที่แบ่งอยู่ในลานจอดรถ 4 ชั้น (ปี 1-ปี 4ของ อาคารเอน และอาคาร) และที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อที่หน้าตึกชั้น 7 ของจอด
20. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะได้รับบัตรจอดรถและสถิติการรับที่จอดรถซึ่งระบุเป็นวันและสิ่งของจอดรถที่กำหนดให้ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลที่จอดรถของตนเองให้สามารถใช้งานได้ตามที่ใช้งานของตน
21. อาณัติการรับที่จอดรถของอาคารชุด ร้อยตรี ไพโรจน์ เจริญสิทธิ์ที่จอดรถทั้งหมดสถิติที่ในการควบคุมของห้องชุดตามระเบียบข้อบังคับอาคารชุด
22. ในกรณีสถิติการรับที่จอดรถสูญหายหรือชำรุด ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยสามารถแจ้งสถิติการรับที่จอดรถได้ทันทีที่ท่านแจ้งฝ่ายจัดการอาคารฯ ในอัตรา 200 บาทต่อสถิติการรับที่จอดรถ

ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ

23. ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อมีไว้สำหรับผู้มาติดต่อของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ซึ่งที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ในกรณีที่มีผู้มาติดต่อจำนวนมาก ฝ่ายจัดการอาคารฯ สามารถแนะนำให้ผู้มาติดต่อจอดรถในลานจอดรถได้
24. ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่ออยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายจัดการอาคารฯ ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย หรือผู้มาติดต่อไม่สามารถจอดรถในที่นี้ได้นอกจากนี้ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากสำนักงานฝ่ายจัดการอาคารฯ



JONES LANG
LASALLE

24

หนังสือนี้สำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุดที่ 119 อาคาร เจริญ
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012

ระเบียบการจ้างพื้นที่บริการคลับเฮาส์

ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเวลาเปิด-ปิด และแจ้งปิดพื้นที่ให้บริการหากต้องดำเนินการซ่อมบำรุงซึ่งป้องกันหรืองานอื่นๆ ฝ่ายจัดการอาคารฯ ไม่ให้พื้นที่เช่าหรือปล่อยไปเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้พื้นที่บริการ รวมถึงความปลอดภัยหรือความเสียหายที่มีต่อผู้ใช้พื้นที่บริการ



ระเบียบลานเด็กเล่น

1. เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 18:00 น.
2. สัตว์เลี้ยง: ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาในลานเด็กเล่น
3. การลงทะเบียนล่วงหน้า: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าในการใช้บริการเป็นไปตามหลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4. รักษาความสงบ: ใช้พื้นที่บริการด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ผู้พักอาศัยต้องดูแลไม่ให้ลูกหลานและผู้รับเลี้ยงดูของลูกหลานสร้างความวุ่นวายแก่ความสงบสุขของบุคคลอื่น
5. ผู้ได้รับสิทธิใช้ห้อง: เจ้าของร่วม ผู้เช่า และแขกของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลานเด็กเล่นเท่านั้น ไม่สามารถให้ลานเด็กเล่นได้ เว้นแต่ติดต่อตามมากับผู้พักอาศัย ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนแขกที่มีผู้ใช้พื้นที่บริการจำนวนมาก
6. ดูแลสิ่งของมีค่า: ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าเข้ามาในลานเด็กเล่น
7. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงลำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ใช้อุปกรณ์ภายในลานเด็กเล่นโดยไม่ได้รับการควบคุม ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องอยู่กับเด็กหากเด็กต้องการใช้ลานเด็กเล่น ทั้งนี้ท่านต้องแน่ใจว่าผู้รับใช้หรือบุคคลที่อยู่กับเด็กสามารถช่วยเหลือเด็กได้หากกรณีฉุกเฉินจำเป็น
8. ห้ามบริโภค: ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลานเด็กเล่นโดยเด็ดขาด
9. ห้ามสิ่งของที่แตกได้: ห้ามนำภาชนะบรรจุหรือสิ่งของที่แตกได้และอันตรายเข้ามาในลานเด็กเล่น
10. ปฏิบัติตามกฎ: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ลานเด็กเล่นของฝ่ายจัดการอาคารฯ
11. รักษาความสะอาด: ผู้ใช้ลานเด็กเล่นทุกท่านต้องรักษาความสะอาดในลานเด็กเล่นอยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ออกจากพื้นที่
12. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย: ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายในพื้นที่บริการที่เกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พักอาศัย
13. ผู้ได้รับบริการ: อุปกรณ์และพื้นที่บริการทั้งหมดนี้ไว้สำหรับลูกหลานและครอบครัวของงานเจ้าของร่วมผู้พักอาศัยเท่านั้น แยกส่วนตัวของท่านเจ้าของร่วมผู้พักอาศัยจะสามารถให้ลานเด็กเล่นได้เมื่อติดต่อมาท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเท่านั้น
14. ความเสี่ยงภัย: เนื่องจากไม่มีการควบคุมดูแลในลานเด็กเล่น ดังนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายในการใช้ลานเด็กเล่นจึงเป็นของท่านและลูกหลานของท่านเอง



ระเบียบห้องพนักงานขับรถ

1. ห้องพนักงานขับรถเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 20:00 น. เวลา 8.00-18.00 น. เท่านั้น
2. ห้องพนักงานขับรถมีไว้สำหรับพนักงานขับรถของงานเจ้าของร่วมผู้พักอาศัยผู้มาติดต่อ เท่านั้น
3. ไม่เก็บของมีค่าไว้ในห้อง ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
4. ห้ามเล่นการพนันภายในห้อง
5. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในห้อง
6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้อง
7. ผู้ใช้ห้องต้องรักษาความสะอาดภายในห้อง
8. ห้ามการทะเลาะวิวาทหรือส่งเสียงดัง
9. ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าออกนอกห้องจากที่จัดไว้ให้
10. ห้ามเตรียมหรือรับประทานอาหาร
11. ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามบุคคลที่ไม่เหมาะสมใช้ห้อง

12. โปรดอย่าลืมพกบัตรจอดรถมาด้วย ✓

ระเบียบการเล่นหมากรุก

1. เวลาทำการ: เปิดทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.
2. สัตว์เลี้ยง: ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงชนิดเข้ามาในสนามหมากรุก
3. การลงทะเบียนล่วงหน้า: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนในสนามหมากรุกล่วงหน้า การใช้บริการเป็นไปตามหลักกรรมก่อนมีสิทธิ์ก่อน
4. การใช้บริการ: ใช้พื้นที่บริการด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้พักอาศัยต้องดูแลให้ลูกหลานและผู้รับใช้ของท่านก่อกวนผู้อื่นและความสงบเรียบร้อยของผู้อื่น
5. ผู้ได้รับสิทธิใช้ห้อง: เจ้าของร่วม ผู้เช่า และแขกของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามหมากรุกแขกอื่น ๆ ไม่สามารถให้ผู้อื่นยืมห้องพักได้ เว้นแต่ติดต่อตามมากับผู้พักอาศัย ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนแขกหากมีผู้ใช้พื้นที่บริการจำนวนมาก
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย: ผู้ใช้สนามหมากรุกทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการเล่นหมากรุกของฝ่ายจัดการอาคารฯ
7. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงลำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ใช้อุปกรณ์ภายในสนามหมากรุกโดยไม่ได้รับการควบคุม ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องอยู่กับเด็กหากเด็กต้องการใช้ศูนย์ออกกำลังกาย ทั้งนี้ท่านต้องแจ้งให้ผู้รับใช้หรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงสามารถช่วยเหลือเด็กได้ในกรณีฉุกเฉินจำนวนมาก
8. ห้ามบริโภค: ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในศูนย์ออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
9. ห้ามสิ่งของมีค่า: ห้ามนำทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไปและขึ้นครุฑเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย
10. ดูแลสิ่งของมีค่า: ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย
11. รักษาความสะอาด: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องรักษาความสะอาดในสนามหมากรุกอยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเศษขยะอื่นๆ ออกเมื่อออกจากพื้นที่
12. เข้าใจอุปกรณ์: ก่อนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ท่านต้องแน่ใจว่าท่านได้ศึกษาและเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างสมบูรณ์ ต้องนำที่ยกน้ำหนักกลับมาไว้ที่ชั้นวางหลังเล็กให้
13. ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย: ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในพื้นที่บริการที่เกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พักอาศัย
14. ความเสียหาย: เนื่องจากไม่มีการควบคุมในสนามหมากรุก ดังนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ในสนามหมากรุกของท่านเอง



JONES LANG
LASALLE

27

หนังสือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุดอสังหาริมทรัพย์
© Jones Lang LaSalle Management Limited - May 2012



ระเบียบห้องออกกำลังกาย

15. เวลาทำการ: วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดีเปิดบริการตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึง 22:00 น. วันศุกร์-วันเสาร์เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึง 23:00 น.
16. การลงทะเบียนล่วงหน้า: ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 25 องค์การเสียสละพื้นที่นี้ ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีคนใช้ห้องหรือเมื่อออกจากห้อง
17. สัตว์เลี้ยง: ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงชนิดเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย
18. การลงทะเบียนล่วงหน้า: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนในศูนย์ออกกำลังกาย การใช้บริการเป็นไปตามหลักกรรมก่อนมีสิทธิ์ก่อน
19. การใช้บริการ: ใช้พื้นที่บริการด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้พักอาศัยต้องดูแลให้ลูกหลานและผู้รับใช้ของท่านก่อกวนผู้อื่นและความสงบเรียบร้อยของผู้อื่น
20. ผู้ได้รับสิทธิใช้ห้อง: เจ้าของร่วม ผู้เช่า และแขกของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ศูนย์ออกกำลังกายแขกอื่น ๆ ไม่สามารถให้ผู้อื่นยืมห้องพักได้ เว้นแต่ติดต่อตามมากับผู้พักอาศัย ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนแขกหากมีผู้ใช้พื้นที่บริการจำนวนมาก
21. ปฏิบัติตามกฎหมาย: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ศูนย์ออกกำลังกายของฝ่ายจัดการอาคารฯ
22. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงลำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ใช้อุปกรณ์ภายในศูนย์ออกกำลังกายโดยไม่ได้รับการควบคุม ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องอยู่กับเด็กหากเด็กต้องการใช้ศูนย์ออกกำลังกาย ทั้งนี้ท่านต้องแจ้งให้ผู้รับใช้หรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงสามารถช่วยเหลือเด็กได้ในกรณีฉุกเฉินจำนวนมาก
23. ห้ามบริโภค: ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในศูนย์ออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
24. ห้ามสิ่งของมีค่า: ห้ามนำทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไปและขึ้นครุฑเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย
25. ดูแลสิ่งของมีค่า: ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย
26. รักษาความสะอาด: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องรักษาความสะอาดในศูนย์ออกกำลังกายอยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเศษขยะอื่นๆ ออกเมื่อออกจากพื้นที่
27. เข้าใจอุปกรณ์: ก่อนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ท่านต้องแน่ใจว่าท่านได้ศึกษาและเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างสมบูรณ์ ต้องนำที่ยกน้ำหนักกลับมาไว้ที่ชั้นวางหลังเล็กให้
28. ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย: ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในพื้นที่บริการที่เกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พักอาศัย
29. ความเสียหาย: เนื่องจากไม่มีการควบคุมในศูนย์ออกกำลังกาย ดังนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ในการออกกำลังกายของท่านเองโดยที่ท่านควรรักษาพื้นที่ก่อนเริ่มไม่พบบนออกกำลังกาย



JONES LANG
LASALLE

28

หนังสือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุดอสังหาริมทรัพย์
© Jones Lang LaSalle Management Limited - May 2012



ระเบียบข้อปฏิบัติ

1. เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ฝ่ายจัดการอาคารฯ ของวงสวัสดิการในกิจการกำหนดเวลาเปิด-ปิด และแจ้งปิดล้อมบ้านที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุง
2. วัตถุประสงค์: สิ่งนี้มีไว้สำหรับท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย และแขกของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้พนักงานบริษัทและพนักงานส่วนร่วม/ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย อยู่หรือมีบ้านในไป
3. สัตว์เลี้ยง: ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในล๊อบบี้
4. รักษาความสงบ: ใช้พื้นที่บริการด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้พักอาศัยต้องดูแลไม่ให้เกิดความรำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
5. แยก: แยกส่วนการซ่อม/ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่บริเวณล๊อบบี้ได้ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนแขกหากมีผู้ใช้บริการล๊อบบี้เป็นจำนวนมาก
6. ไม่ให้เด็กให้ห้องเพียงลำพัง: อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้ล๊อบบี้ได้หากติดตามากกว่า 10 ปี ที่สามารถดูแลและควบคุมเด็กได้
7. ห้ามบริโภค: ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณล๊อบบี้โดยเด็ดขาด
8. ปฏิบัติตามกฎหมาย: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
9. รักษาความสะอาด: ผู้ใช้ล๊อบบี้ทุกท่านต้องรักษาความสะอาดในบริเวณล๊อบบี้อยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเศษขยะอื่นๆ ออกเมื่อออกจากพื้นที่
10. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย: ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ประดับตกแต่ง ซึ่งเกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พัก

ระเบียบห้องจอดรถ

1. ห้องจอดรถอยู่ในบริเวณล๊อบบี้ของแต่ละตึก
2. ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะรับผิดชอบและใส่ลงในผู้จำหน่ายทุกวัน
3. หักลดหรือจดหมายที่ไม่สามารถใส่ลงในผู้จำหน่ายได้จะถูกเก็บไว้สำนักงานฝ่ายจัดการอาคารฯ ย่อยในแต่ละตึก
4. การตัดล๊อคจะระบุรายละเอียดใส่ลงในผู้จำหน่ายเพื่อแจ้งว่าพัสดุถูกส่งมาถึงท่าน ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยสามารถรับพัสดุนั้นได้เมื่อแสดงการพัสดุกับพนักงานต้อนรับ
5. ฝ่ายจัดการอาคารฯ จะรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายต่อพัสดุหรือจดหมาย



JONES LANG
LASALLE

29

หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุดคอนโดฯ ไทเวท เซลล์แมน
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



ระเบียบห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (รวมห้องอาบน้ำและห้องงอโยน้ำ)

1. เวลาทำการ: วันอาทิตย์ วันพฤหัสบดีเปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 22.00 น. วันศุกร์-วันเสาร์เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 23.00 น.
2. การประหยัลดพลังงาน: ตั้งอุณหภูมิห้องที่ 25 องศาเซลเซียสเท่านั้น ปิดอุปกรณ์ในห้องอาบน้ำและห้องงอโยน้ำ ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่คนใช้ห้องหรือเมื่อออกจากห้อง
3. สัตว์เลี้ยง: ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
4. การลงทะเบียนล่วงหน้า: ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนใช้ห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าล่วงหน้า การใช้บริการเป็นไปตามหลักการมาก่อนสิทธิ์ก่อน ผู้พักอาศัยต้องดูแลให้มีลูกหลานและผู้เข้าพักก่อนล่วงหน้าก่อนและสร้างความกังวลแก่ผู้อื่น
5. ผู้ได้รับสิทธิใช้ห้อง: เจ้าของร่วม ผู้เช่า และแขกของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ไม่สามารถให้ห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ เว้นแต่ติดตามากกว่า 10 ปี ด้วยฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนแขกที่มีผู้ใช้บริการห้องจำนวนมาก
6. อุณหภูมิของน้ำ: ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าเข้ามาในห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
7. ไม่ให้เด็กใช้ห้องเพียงลำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้บริการภายในห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กหากเด็กต้องการใช้ห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้งที่นั่นต้องแน่ใจว่าผู้รับใช้หรือบุคคลที่อยู่กับเด็กสามารถช่วยเหลือเด็กในการไม่มีเหตุฉุกเฉิน
8. ห้ามบริโภค: ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเด็ดขาด
9. ห้ามสิ่งของที่ไม่ได้ใช้: ห้ามนำพาขยะหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้และขยะเข้ามาในห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
10. ปฏิบัติตามกฎหมาย: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของฝ่ายจัดการอาคารฯ
11. รักษาความสะอาด: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องรักษาความสะอาดในห้องลิฟต์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเศษขยะอื่นๆ ออกเมื่อออกจากพื้นที่
12. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย: ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายในพื้นที่ให้บริการที่เกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พักอาศัย



JONES LANG
LASALLE

30

หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุดคอนโดฯ ไทเวท เซลล์แมน
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012



ระเบียบห้องประชุม

1. เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 21:00 น.
2. การประหยัดพลังงาน: ดับคอมพิวเตอร์ที่ 25 องศาเซลเซียสเท่านั้น ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่คนในห้อง หรือเมื่อออกจากห้อง
3. สัตว์เลี้ยง: ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องประชุม
4. การลงทะเบียนล่วงหน้า: กรณีการจัดงานส่วนที่จะต้องจองที่สำนักงานฝ่ายจัดการอาคารล่วงหน้า
5. รักษาความสงบ: ใช้พื้นที่บริการด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ผู้พักอาศัยต้องดูแลไม่ให้ลูกหลานและผู้รับใช้รบกวนท่านด้วยเสียงและความวุ่นวายของเสียงของบุคคลอื่น
6. ผู้ได้รับสิทธิใช้ห้อง: เจ้าของร่วม ผู้เช่า และแขกของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมแขกอื่นๆ ไม่สามารถนำผู้เข้าพักได้ เว้นแต่ติดต่อมาก่อนกับผู้พักอาศัย ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนแขกหากมีผู้ใช้พื้นที่บริการจำนวนมาก
7. ไม่ให้เด็กใช้ห้องพักผ่อน: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ใช้อุปกรณ์ภายในห้องประชุมโดยไม่ได้รับการควบคุม ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องอยู่กับเด็กหากเด็กต้องการใช้ห้องประชุม
8. ห้ามบริโภค: ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องประชุมโดยเด็ดขาด
9. ดูแลสิ่งของมีค่า: ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าเข้ามาในห้องประชุม
10. ปฏิบัติตามกฎ: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมของฝ่ายจัดการอาคารฯ
11. รักษาความสะอาด: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องรักษาความสะอาดในห้องประชุมอยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเศษขยะอื่นๆ ออกเมื่อออกจากห้องประชุม
12. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย: ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายในพื้นที่บริการที่เกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พักอาศัย



ระเบียบการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

1. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยสามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่คลับเฮ้าส์
2. ในกรณีที่จำนวนแขกผู้เข้าร่วมงานเกินกว่า 30 คน ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องแสดงความประสงค์ขอคณะกรรมการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากเสียงสองในสามเพื่อจัดงานเลี้ยงได้ และต้องแจ้งฝ่ายจัดการอาคารฯล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
3. ค่าบริการ 3,000 บาทต่อครั้ง
4. จัดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 21:00 น.
5. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องลงทะเบียนเมื่อแขกผู้เข้าร่วมงานทุกคน
6. ระหว่างการจัดเลี้ยง ฝ่ายจัดการอาคารฯ มีสิทธิ์ในการสั่งปิดไฟเพื่อรักษาสิ่งมีค่า เพื่อป้องกันความวุ่นวายและความไม่สะดวกที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยท่านอื่นหรือต่อพื้นที่ส่วนกลาง
7. หากผู้ร่วมงานต้องขอรถบริเวณด้านนอกอาคาร
8. แขกของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยอาจใช้พื้นที่บริการส่วนกลางได้เมื่อติดต่อกับท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย
9. ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายในพื้นที่ส่วนกลาง
10. ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย หรือแขกของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจัดเลี้ยงข้างต้น หรือประพฤติไม่เหมาะสม ในการเข้าห้องจัดเลี้ยงหรือพื้นที่บริการส่วนกลาง
11. ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องรักษาความสะอาดในห้องจัดเลี้ยงอยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือเศษขยะอื่นๆ ออกเมื่อออกจากพื้นที่
12. ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายในพื้นที่บริการที่เกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พักอาศัย



ระเบียบสละวายน้ำ

1. เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น.
1. ข้อควรระวัง: ไม่อนุญาตให้นำวัสดุหรือสิ่งของมาทิ้งหรือเข้ามาบริเวณข้างสละวายน้ำ
2. แอ่งกักเก็บน้ำ: กรุณาอย่าทิ้งขยะหรือสิ่งของลงในแอ่งกักเก็บน้ำ
3. รักษาความสะอาด: ใช้พื้นที่บริการด้วยความระมัดระวัง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้พักอาศัยต้องดูแลให้ถูกหลัก และผู้รับใช้ต้องทำความสะอาดเป็นประจำ
4. อวนน้ำก่อนลงสระและเช็ดตัวก่อนออกจากพื้นที่: จักรล้างตัวและเช็ดตัวก่อนลงสระวายน้ำหรืออ่างอาบน้ำ ทั้งนี้เพื่อรักษาความสะอาดของน้ำในแอ่งกักเก็บน้ำและเพื่อรักษาความสะอาดของระบบกรอง ตลอดจนเพื่อรักษาสิ่งของในอ่างของสมาชิกในแอ่งกักเก็บน้ำ กรุณาปิดก้นอ่างหลังเลิกใช้ และเช็ดตัวให้แห้งก่อนออกจากบริเวณสละวายน้ำ
5. ผู้ได้รับสิทธิให้ห้อง: เจ้าของร่วม ผู้เช่า และแขกของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สละวายน้ำ หากผู้อื่นไม่สามารถใช้สละวายน้ำได้ กรุณาติดต่อผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
6. ไม่ให้เด็กใช้สละวายน้ำเพียงลำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สละวายน้ำโดยไม่ได้รับการควบคุม ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องอยู่ใกล้เด็กหากเด็กต้องการใช้สละวายน้ำ ทั้งนี้ห้ามส่งเด็กไปใช้สละวายน้ำหากเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีฉุกเฉิน
7. ห้ามสิ่งของอื่นในอ่างหรือที่แตกได้: ห้ามนำวัสดุหรือของเล่นอื่นในอ่างมาเล่นในสละวายน้ำ และห้ามนำภาชนะบรรจุหรือสิ่งของอื่นในอ่างมาใส่ในอ่าง
8. ห้ามบริโภค: ห้ามบริโภคที่เป็นโรคติดต่อให้สละวายน้ำหรือใช้จากอ่าง
9. ห้ามบริโภคและรักษาความสะอาด: ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสละวายน้ำโดยเด็ดขาด ผู้ใช้สละวายน้ำทุกท่านต้องรักษาความสะอาดในสละวายน้ำอยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช่หรือเศษขยะอื่นๆ ออกเมื่อออกจากพื้นที่
10. ดูแลสิ่งของมีค่า: ไม่ควรนำสิ่งของมีค่ามาทิ้งสละวายน้ำ
11. ปฏิบัติตามกฎ: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สละวายน้ำของฝ่ายจัดการอาคาร
12. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย: ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายในพื้นที่บริการที่เกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พักอาศัย
13. ความเสียหาย: เนื่องจากไม่มีการควบคุมการใช้สละวายน้ำโดยพนักงานช่วยชีวิต ดังนั้นความเสี่ยงในการใช้สละวายน้ำจึงเป็นของตนเอง



JONES LANG
LASALLE

33

หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารพวยศรี ไพรเวท เรสซิเดนซ์
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012

ระเบียบการใช้สนามบาสเกตบอล

เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.

1. ข้อควรระวัง: ไม่อนุญาตให้นำวัสดุหรือสิ่งของมาทิ้งหรือเข้ามาบริเวณสนามบาสเกตบอล
2. แอ่งกักเก็บน้ำ: กรุณาอย่าทิ้งขยะหรือสิ่งของลงในแอ่งกักเก็บน้ำ
3. รักษาความสะอาด: ใช้พื้นที่บริการด้วยความระมัดระวัง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้พักอาศัยต้องดูแลให้ถูกหลัก และผู้รับใช้ต้องทำความสะอาดเป็นประจำ
4. ผู้ได้รับสิทธิให้ห้อง: เจ้าของร่วม ผู้เช่า และแขกของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามบาสเกตบอล หากผู้อื่นไม่สามารถใช้สละวายน้ำได้ กรุณาติดต่อผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
5. ไม่ให้เด็กใช้สละวายน้ำเพียงลำพัง: ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สนามบาสเกตบอลโดยไม่ได้รับการควบคุม ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องอยู่ใกล้เด็กหากเด็กต้องการใช้สนามบาสเกตบอล ทั้งนี้ห้ามส่งเด็กไปใช้สละวายน้ำหากเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีฉุกเฉิน
6. ห้ามสิ่งของอื่นในอ่างหรือที่แตกได้: ห้ามนำวัสดุหรือของเล่นอื่นในอ่างมาเล่นในสนามบาสเกตบอล และห้ามนำภาชนะบรรจุหรือสิ่งของอื่นในอ่างมาใส่ในอ่าง
7. ห้ามบริโภคและรักษาความสะอาด: ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสนามบาสเกตบอล โดยเด็ดขาด ผู้ใช้สนามบาสเกตบอลทุกท่านต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ และต้องตรวจสอบว่าได้นำสิ่งของที่ไม่ใช่หรือเศษขยะอื่นๆ ออกเมื่อออกจากพื้นที่
8. ดูแลสิ่งของมีค่า: ไม่ควรนำสิ่งของมีค่ามาทิ้งสนามบาสเกตบอล
9. ปฏิบัติตามกฎ: ผู้ใช้ห้องทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สนามบาสเกตบอลของฝ่ายจัดการอาคาร
10. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย: ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายในพื้นที่บริการที่เกิดจากผู้พักอาศัย หรือแขกของผู้พักอาศัย พนักงานหรือผู้ติดตามของผู้พักอาศัย



JONES LANG
LASALLE

34

หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารพวยศรี ไพรเวท เรสซิเดนซ์
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012

ระเบียบเกี่ยวกับอัคคีภัย



ระบบชุดอัคคีภัย

อาคาร รีอับรี ไพรเวท เจริญนคร ให้ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยให้อย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการอาคารฯ ขอให้อำนาจร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดกับขั้นตอนการอพยพหนีไฟตามด้านล่าง

อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยประกอบด้วย:

- ระบบสัญญาณกระดิ่งเสียงเตือนภัยแบบดึงมือ
- ระบบตรวจรับความร้อนและตรวจจับควันอัตโนมัติ และระบบท่อฉีดน้ำ



ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

1. ผู้พบเพลิงไหม้ต้องแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย ณ จุดที่ใกล้ที่สุด หรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย โดยทันที
2. พยายามดับไฟที่เพิ่งจะเริ่มไหม้ด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี และจะต้องไม่ทำอันตรายถึงตัว
3. อย่าดับไฟด้วยน้ำหากต้นเพลิงมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
4. เมื่อได้ยินเสียงเตือนภัย ขอให้ผู้ที่อาศัยทุกท่านมีชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อหนีไฟของตนเองเสีย
5. นับจำนวนคนในครัวเรือนครบถ้วนแล้วอพยพออกจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบ หลังจากอพยพออกมาแล้ว นับจำนวนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
6. ผู้พักอาศัยและแขกต้องอพยพออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบไปยังบริเวณด้านหน้าอาคาร ทั้งนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ทำเส้นทางไปยังอาคารฝั่งตรงข้ามสำหรับรถฉุกเฉินตลอดเวลา
7. ขณะอพยพหนีไฟต้องไม่ประหลาดใจ ควรเดินลงหรือขึ้นบันไดหนีไฟไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดระหว่างจุดรวมพลชั้นหนึ่งหรือลานอพยพหนีไฟชั้นใต้ดิน (ถ้า) จุลรวมพลชั้นหนึ่งบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร ขอเชิญดูรูปที่ 20
8. ห้ามใช้ลิฟท์การหนีไฟนี้โดยเด็ดขาด
9. ในกรณีไม่สามารถเข้าถึงบันไดหนีไฟได้ ให้พยายามอพยพไปที่ระเบียงที่ใกล้ที่สุด
10. ห้ามกลับเข้าไปในอาคารโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง



JONES LANG
LASALLE

35

หนังสือคู่มือสำหรับผู้พักอาศัย
อาคารชุดรีอับรี ไพรเวท เจริญนคร
© Jones Lang LaSalle Management Limited – May 2012

ตัวอย่างแบบบันทึก ท.ส.1 และท.ส. 2


หน้า ๒๖

ว แบบ ทศ. ๑

แบบบันทึกการเช็คข้อมูลและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ ๓๑ ซอย ๓๑
ถนน ๓๑ แขวงตำบล คลองเตยเหนือ เขตอำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2587010-12 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด หรือ โรงแรม เจริญวิทย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ภาคผนวก ค4 - 1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/07/2566	5.76	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี	-	ช่างอาคาร
02/07/2566	5.76	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
03/07/2566	5.76	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
04/07/2566	5.76	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
05/07/2566	5.76	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
06/07/2566	5.76	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
07/07/2566	5.76	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
08/07/2566	5.76	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
09/07/2566	5.76	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
10/07/2566	5.76	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
11/07/2566	5.76	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
12/07/2566	5.76	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
13/07/2566	5.76	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
14/07/2566	5.76	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
15/07/2566	5.76	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
16/07/2566	5.76	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร

ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเรียบร้อย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ ๓ ซอย 31 ถนน สุขุมวิท แขวงตำบล คลองเตยเหนือ เขตอำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2587010-12 โทรสาร มีนิติบุคคลอาทิสรร รอยซ์ ไพรวาท เจริญนิช เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย หมดอายุ
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/07/2566	5.76	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดำเนินการตามขั้นตอนเป็นครั้ง	-	ช่างอาคาร
18/07/2566	5.76	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
19/07/2566	5.76	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
20/07/2566	5.76	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
21/07/2566	5.76	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
22/07/2566	5.76	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
23/07/2566	5.76	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
24/07/2566	5.76	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
25/07/2566	5.76	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
26/07/2566	5.76	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
27/07/2566	5.76	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
28/07/2566	5.76	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
29/07/2566	5.76	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
30/07/2566	5.76	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
31/07/2566	5.76	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Royce private residences Juristic person

ที่อยู่ : หมู่ที่ : 31 (สวัสดี)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 61

เลข/ตำบล : คลองเตยเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

โทรศัพท์ : 022587010-12

โทรสาร : 022587010

มี : นิติบุคคลอาคารชุด รอยซ์ ไพรวะเว เรสซิเดนซ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณย่อย : ประมาณ ๗ ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 160

สังกัด : อื่นๆ

ออกให้โดย : นมตอายุ : ๖๖/๑๑/๒๒

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [Redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [Redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [Redacted] ออกให้โดย [Redacted]

ลงชื่อ [Redacted] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [Redacted] ออกให้โดย [Redacted]

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 113.91 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 113.91 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] เครื่องเติมอากาศ

[] เครื่องสูบลำโพง [] เครื่องผสมน้ำเสีย [] เครื่องเติมอากาศ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๕) วิธีการตรวจสอบที่กักเก็บน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบที่ถึงปีละครั้ง

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 178.56

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,531.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,824.8

(๔) การระบายน้ำที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาล

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใส่ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำโพง [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่พบปัญหา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ

เสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อยู่อ หรือไม่ทำตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำเกินกว่าที่กำหนดหรือแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/08/2566	5.76	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดำเนินการสูบน้ำตะกอนปีละครั้ง	-	ช่างอาคาร	
02/08/2566	5.76	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
03/08/2566	5.76	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
04/08/2566	5.76	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
05/08/2566	5.76	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
06/08/2566	5.76	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
07/08/2566	5.76	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
08/08/2566	5.76	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
09/08/2566	5.76	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
10/08/2566	5.76	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
11/08/2566	5.76	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
12/08/2566	5.76	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
13/08/2566	5.76	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
14/08/2566	5.76	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
15/08/2566	5.76	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	
16/08/2566	5.76	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/08/2566	5.76	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดำเนินการสูบตะกอนปีละครั้ง	-	ช่างอาคาร
18/08/2566	5.76	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
19/08/2566	5.76	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
20/08/2566	5.76	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
21/08/2566	5.76	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
22/08/2566	5.76	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
23/08/2566	5.76	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
24/08/2566	5.76	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
25/08/2566	5.76	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
26/08/2566	5.76	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
27/08/2566	5.76	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
28/08/2566	5.76	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
29/08/2566	5.76	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
30/08/2566	5.76	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
31/08/2566	5.76	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ ซอย ถนน
 ถนน แขวงตำบล คลองแขวงเมือง เขตอำเภอ จังหวัด
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร 02-2567010-12 โทรสาร
 นิติบุคคลอาคารชุด ร้อยซ์ ไพรวาท เจริญนิษฐ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม
 ไปอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุค
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค
 ออกให้โดย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค
 ออกให้โดย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค
 ออกให้โดย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 118.46 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมตะกอน
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 ๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
 (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 178.56
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,672.00
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,937.6
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขภัณฑ์
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารที่ควักภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่พบปัญหา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ
 เสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษ
 จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
 ข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
 จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Royce private residences Juristic person

ชื่อย : สุธนวิห 31 (สวัสดิ์)

หมู่ที่ :

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 61

ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองเตยเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 022587010-12

โทรศัพท์ : 022587010

มี : นิติบุคคลอาคารชุด รอยซ์ ไพรวาท เจริญสุข เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประมาณย่อย : ประมาณ ๗ ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 160

สิ่งกีด : อื่นๆ

หมดอายุ : วว/คค/ปปป

ออกให้โดย :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

(

ลงชื่อ [] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ [] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [] หมดอายุ []

ออกให้โดย []

ลงชื่อ [] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ [] หมดอายุ []

ออกให้โดย []

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับทั้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

118.46 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลอย

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้ง กทม

(5) วิธีจัดการขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด อุปกรณ์ผลิตปุ๋ยคอกโดยหน่วยงานราชการ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

178.560 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

3,672,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2,937,600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลอย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไข ไม่พบปัญหา

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจตนาละเมิด ขอบเขต หรือไม่ทำตามที่กำหนดหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำอันตรายหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ ซอย ถนนวิภา 31
 ถนน ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
 จังหวัด โทรศัพท์ 02 - 2587010-12 โทรสาร
 มี บัญชีเลขอากรอุตสาหกรรม หรือ ไร่/ไร่นา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อากรอุตสาหกรรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมออายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมออายุ
 ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน กันยายน ๒๕๖๖												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร ตก ค้าง (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/09/2566	5.76	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน	-	ช่างอาคาร
18/09/2566	5.76	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
19/09/2566	5.76	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
20/09/2566	5.76	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
21/09/2566	5.76	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
22/09/2566	5.76	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
23/09/2566	5.76	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
24/09/2566	5.76	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
25/09/2566	5.76	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
26/09/2566	5.76	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
27/09/2566	5.76	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
28/09/2566	5.76	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
29/09/2566	5.76	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
30/09/2566	5.76	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้ง กทม
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบดูดทิ้งปีละครั้งโดยหน่วยงานราชการ
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | |
|--|--|
| (1) ปริมาณการได้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 172.800 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดเสีย (ลบ.ม.) | 3,494.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 2,795.200 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) <u>วัน</u> |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัทธิภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| 1. | ปริมาณ | หน่วย |
| | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|------------------|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลูบกล | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่พบปัญหา

- คำเตือน
1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 2. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process
- ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 116.47 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
- ☐ เครื่องงานผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องงานผสมสารเคมี
- ☒ เครื่องสูบลูบกล ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรวมระบบบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้งปีละครั้ง

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 172.80
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดเสีย (ลบ.ม.) 3,494.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,795.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกวัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสัทธิภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องงานผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องงานผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลูบกล ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่พบปัญหา


- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

๑.แบบ กส.๑

แจ้งแก่ผู้ที่กรณจะยุติทางสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

หลังจากเกิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่	61	หมู่ที่	-	รอบ	สุขุมวิท 31
จำนวน	แจ้งวัฒนะ แขวงวัดป่าด	คลองเตยเหนือ เขตจตุจักร	-	วัดสนา	
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์	02 - 2587010-12	โทรสาร	-
มี	นิติบุคคลอาคารชุด ร้อยเซ่ไพโรจน์ บริษัทเนเรส	เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกานีมลพิษ	-	-	-
ประกอบกิจการประเภท	อาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม	-	-	-	-
ใบอนุญาตพลเทท์ (ถ้ามี)	-	ออกให้โดย	-	หน้าอายุ	-
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทางงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้	-	-	-	-	-



๒๕๕๕ ๕. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖													ผู้บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/10/2566	5.76	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดำเนินการสูบลบตะกอนปีละครั้ง	-	ช่างอาคาร
02/10/2566	5.76	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
03/10/2566	5.76	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
04/10/2566	5.76	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
05/10/2566	5.76	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
06/10/2566	5.76	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
07/10/2566	5.76	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
08/10/2566	5.76	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
09/10/2566	5.76	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
10/10/2566	5.76	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
11/10/2566	5.76	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
12/10/2566	5.76	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
13/10/2566	5.76	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
14/10/2566	5.76	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
15/10/2566	5.76	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
16/10/2566	5.76	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ ซอย ถนนสุขุมวิท 31
 ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2587010-12 โทรสาร
 มี นิติบุคคลอาคารชุด ร้อยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมอคณู
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมอคณู
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ หมอคณู
 ออกให้โดย

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/10/2566	5.76	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ดำเนินการสูบน้ำตะกอนไปกำจัด	-	ช่างอาคาร
18/10/2566	5.76	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
19/10/2566	5.76	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
20/10/2566	5.76	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
21/10/2566	5.76	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
22/10/2566	5.76	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
23/10/2566	5.76	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
24/10/2566	5.76	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
25/10/2566	5.76	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
26/10/2566	5.76	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
27/10/2566	5.76	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
28/10/2566	5.76	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
29/10/2566	5.76	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
30/10/2566	5.76	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร
31/10/2566	5.76	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-		-	ช่างอาคาร

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Royce private residences Juristic person
ที่อยู่ : หมู่ที่ : 61
เลขที่ : 31 (ทรัพย์สิน)
เลขที่ : เขตพัฒนา
ถนน : สุขุมวิท
เลขที่ : 022587010-12
โทรศัพท์ : 022587010
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มี : นิติบุคคลอาคารชุด รอยซ์ ไพรวาท เจริญดี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแค 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 160
สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ตด/ปปป
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [Redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____
ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทางเดิน (Activated Sludge Process) 109.71 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบละกอน
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..... Activated Sludge Process..... 109.71

ความสามารในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... 24 ชั่วโมง/วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย..... แบบต่อเนื่อง.....

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย..... เครื่องสูบน้ำ..... เครื่องเติมอากาศ.....

[] เครื่องกวนผสมน้ำเสีย [] เครื่องผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน [] อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... พารามระบบบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานคร.....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... สูงถึงร้อยละ.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 178.56

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,401.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,720.8

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... ระบบทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดฉีกที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

-ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องกวนผสมน้ำเสีย [] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องกวนผสมสารเคมี [] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ).....

-เครื่องสูบละกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ).....

-อื่นๆ..... [] ปกติ [] ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข..... ไม่พบปัญหา.....

ถ้าเดือน ๑. ถ้าหากหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือ ไม่ทำตามที่หรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดที่ฝ่าฝืนหรือละเลยโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- (4) แหล่งรองรับทั้ง (ระบุ) เพื่อระบายน้ำทั้ง กทม
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบปฏิบัติการทั้งปีละครั้งโดยหน่วยงานราชการ
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	178,560 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,401,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,720,800 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1.	0.000 กิโลกรัม

- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลอย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) บั้วหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่พบปัญหา

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ

Comment and Complain Form

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

Date (วันที่) : _____ Doc No.(เลขที่เอกสาร) : _____

Requestor Name (ผู้ร้องเรียน) : _____
 Unit No. (เลขที่ห้องชุด) : _____
 Phone (โทรศัพท์) : _____ Email (อีเมลล์) : _____
 Signature (ลงชื่อ) _____ Requestor name (ชื่อผู้แจ้ง)

Description (รายละเอียด)

☐ Suggest (แนะนำ) ☐ Comment (แสดงความคิดเห็น) ☐ Complaint (ร้องเรียน)

Signature (ลงชื่อ) _____ Receiver by (ผู้รับคำร้องเรียน)

Investigation's Result (ผลการพิจารณาคำร้องเรียนของลูกค้า)

Cause (สาเหตุ) : _____

Corrective Action

(การแก้ไข) : _____

Signature (ลงชื่อ) _____ Building Manager (ผู้จัดการอาคาร)

Revert back to Co-Owner (การแจ้งผลถึงลูกค้า)

☐ By phone (โทรศัพท์) Date (วันที่) _____ Time (เวลา) _____
☐ By Email (จดหมาย) Date (วันที่) _____ Refer Letter No. (อ้างอิงจดหมายเลขที่) _____

Signature (ลงชื่อ) _____ Building Manager (ผู้จัดการอาคาร)