



ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา TRANSFER PUMP



บริษัท อาร์พีพี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด  
RPP DEVELOPMENT CO.,LTD.

นิติบุคคลอาคารชุด..... S9 คอนโดมิเนียม  
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์..... Transfer Pump  
รหัสอุปกรณ์..... อาคาร A  
คาบเวลา PM ☒ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 13/02/68

1..... พวงศ ..... 2.....  
3..... ..... 4.....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพของใบพัด PUMP	✓			
3	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR	✓			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	✓			
6	ตรวจเช็คขั้วการป้อน ( ถ้ามี )	✓			
7	ตรวจเช็คดูยางล้อยึดจุดต่อเฟลา	✓			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	✓			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คแรงดันด้านส่ง .....๖0.....PSI.	✓			
12	ตรวจเช็ค FOOT VALVE	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE				
	ตู้ CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ MAIN BREAKER	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ RELAY	✓			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า .....-.....A	✓			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL AUTO / MANUAL	✓			
8	ตรวจเช็คไฟโซลิตสถานะหน้าตู้ CONTROL	✓			
9	แรงดัน R-S...401... S-T...396... R-T...395... VOLT.	✓			
10	กระแส R...2.6... S...2.4... T...2.8... AMP.	✓			
11	ตรวจเช็คการลatchingการทำงานของ LATCHING RELAY	✓			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	✓			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	✓			
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ		ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ .....