

ภาคผนวกที่ 10

แบบบันทึกการตรวจสอบลิฟต์

เล่มที่ 1316

เลขที่ 65772

L3

ชื่อลูกค้า

ชื่ออาคาร TRAVELODGE PHUKET

สายงานบริการ MOH 4002

วันเริ่มสัญญา

สิ้นสุด

หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 4002609... วันเข้าบริการ 7/8/63 (ครั้งที่ 1)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานของระบบขับเคลื่อน	✓					
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญาณ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ทดสอบการทำงานของแสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับเสมอน้ำในถังจากซิลิโคนประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับกบ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของแสงและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ที่ด้วยสายเคเบิล	✓					
16	ทดสอบความมั่นคงของโครงสร้างลิฟต์: สายเคเบิล-บันได เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code:						
18	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการเร่งด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Revelling	✓					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	✓					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน	✓					
25	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ มอเตอร์เบรก เสียงเบรก	✓					
26	ตรวจสอบสภาพของสายเคเบิลและโรเตอร์ที่ประตูนอก	✓					
27	ตรวจสอบความตึงของสายเคเบิล	✓					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันหัวลิฟต์ (± 3 mm)	✓					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30	ตรวจสอบระดับความตึงของสายเคเบิลและโรเตอร์ที่ประตูนอก	✓					
31	ตรวจสอบระยะห่างของสายเคเบิลและโรเตอร์ที่ประตูนอก	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ประตูนอก	✓					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันและสภาพที่หัวลิฟต์	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิฟต์ที่กันและสภาพที่กัน	✓					
35	ตรวจสอบระดับน้ำมันใน Governor และลิฟต์	✓					
36	ตรวจสอบสภาพน้ำมันไฮดรอลิก ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	✓					
37	ตรวจสอบสายลิฟต์ที่กันและแจ็คบอลล (jack bolts 7-8 mm)	✓					
38	ทำความสะอาดกันลิฟต์	✓					

ชุดประตูหน้าชั้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบเบรกประตูหน้าชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบบานประตูว่าติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง	✓					
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทกประตู	✓					
6	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรเตอร์	✓					
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรเตอร์	✓					
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายเคเบิล	✓					
9	ตรวจสอบสภาพของชุดขับเคลื่อนประตู	✓					
10	ตรวจสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อนประตู	✓					
11	ทดสอบการล็อกประตู (Landing Door Lock Rollers)	✓					
12	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทกของชุดขับเคลื่อน ประตู	✓					
13	ตรวจสอบสภาพและการทำงานของหน้าคอนแทกประตู	✓					
14	ตรวจสอบสภาพของชุดขับเคลื่อนประตู	✓					
15	ตรวจสอบการล็อกประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู	✓					
16	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของชุดขับเคลื่อน	✓					
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของชุดขับเคลื่อน	✓					
18	ตรวจสอบระบบเบรกประตูหน้าชั้นและโรเตอร์	✓					

ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการล็อกประตูใน กับวงกบประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพชุดขับเคลื่อน การยึดของชุดขับเคลื่อน	✓					
4	ตรวจสอบการล็อกประตูใน กับวงกบประตู	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อน ประตู	✓					
6	ตรวจสอบชุดขับเคลื่อน ประตู	✓					
7	ตรวจสอบความตึงและการล็อกของสายพาน	✓					
8	ตรวจสอบหน้าลิฟต์ของคอนแทกประตู	✓					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของบานประตูหรือลิฟต์	✓					
10	ตรวจสอบสายการขับเคลื่อน	✓					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรเตอร์	✓					
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรเตอร์	✓					
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายเคเบิล	✓					
15	ตรวจสอบสภาพของชุดขับเคลื่อนประตู	✓					
16	ตรวจสอบสภาพและระบบการเปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน	✓					

ชุดเครื่องขับเคลื่อนลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบสภาพของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
3	ตรวจสอบสภาพของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์	✓					
5	ตรวจสอบความตึงของสายเคเบิล	✓					
6	ตรวจสอบความหนาของสายเคเบิล	✓					
7	ทำการทดสอบเบรกที่ขึ้น (One Brake Test)	✓					
8	ตรวจสอบสายการขับเคลื่อนลิฟต์ (Tachometer, Encoder, Resolver)	✓					
9	ตรวจสอบน้ำมันลิฟต์ (MX32, MX40)	✓					
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันลิฟต์	✓					
11	ตรวจสอบลิฟต์มอเตอร์	✓					

ชุดขับเคลื่อนลิฟต์ (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบ Fault Code:	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
4	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
6	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
7	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
8	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
9	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
10	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					

ชุดขับเคลื่อนลิฟต์ (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการล็อกและการทำงานของชุดขับเคลื่อนลิฟต์	✓					

กระแสไฟฟ้า UP.....A DOWN.....A

Fault code :

Start counter :

สำหรับ บริษัท โคนี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ

02-2412136

เล่มที่ 559

เลขที่ 27928

สายงานบริการ 270 H1 002

ชื่อลูกค้า

ชื่ออาคาร TRAVELODGE PHUKET

หมายเลขงาน 858483140

วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002607 วันเข้าบริการ 4/9/68 (ครั้งที่ /)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2 ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	✓					
3 ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4 ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5 ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6 ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7 ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8 ทดสอบการทำงานของแสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9 ตรวจสอบระดับสัมผัสของลิฟต์จากจุดประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10 ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11 ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12 ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	✓					
13 ตรวจสอบประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก (Car sill)	✓					
14 ตรวจสอบการทำงานของแสงและสัญญาณต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16 ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ถ่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17 ตรวจสอบ Fault Code	✓					
18 ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19 ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	✓					
21 ทดสอบการทำงานของระบบ Rellevelling	✓					
22 ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	✓					
24 ตรวจสอบระดับน้ำมันภายในน้ำมัน	✓					
25 ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ น็อตเบรก เลี้ยงเบรก	✓					
26 ตรวจสอบสภาพของระบบกันเครื่องมอเตอร์	✓					
27 ตรวจสอบความตึงของสายลิฟต์	✓					
28 ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันน้ำหนัก (± 3 mm)	✓					
29 ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30 ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทกและการทำงานของประตูในนอก	✓					
31 ตรวจสอบระยะห่างของของเคลื่อนที่และโรเตอร์ประตูในนอก	✓					
32 ตรวจสอบสภาพของประตูในนอกและไกด์รูส์ที่ขึ้น	✓					
33 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่บ่อและสภาพทั่วไปของถังบ่อ	✓					
34 ตรวจสอบสภาพและระยะของอิมัลเซอร์ที่บนหลังคาบ่อ	✓					
35 ตรวจสอบระดับลูกถ้วย Governor และลิมิตสวิทช์	✓					
36 ตรวจสอบสภาพน้ำมันไฮดรอลิก ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันในไฮดรอลิก	✓					
37 ตรวจสอบสลักที่ต้องไม่ขันแน่น Jack bolts (7-8 mm)	✓					
38 ทำความสะอาดกับบ่อลิฟต์	✓					
ชุดปลอกลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสาย Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2 ตรวจสอบสวิทช์ Governor	✓					
3 ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)	✓					
4 ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรเตอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	✓					
5 ตรวจสอบสภาพของเอ็นเคเตอร์บนหลังคา (ถ้ามี)	✓					
6 ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนด้านบนและสายลาก (Travelling cable)	✓					
7 ตรวจสอบสลักลิฟต์ ลิฟต์ และสายลิฟต์	✓					
8 ตรวจสอบโครงสร้างลิฟต์ ลิฟต์ และสายลิฟต์	✓					
9 ตรวจสอบรูส์ หรือโรเตอร์ แกนเคอร์เวนทาง	✓					
10 ตรวจสอบโครงเคาะเตอร์เวย์ ลิฟท์ ก้อนแก้ว และสายลิฟต์	✓					
11 ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน	✓					
12 ตรวจสอบเบรกเกอร์ของเคาะเตอร์เวย์ (ถ้ามี)	✓					
13 ตรวจสอบระบบยกอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar, Oscillator, HIPO, Magnet)	✓					
14 ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนเบรกเกอร์หลังคา	✓					
15 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์และสายลิฟต์จากจุดยกเงินหลังคา	✓					
16 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่บ่อและสภาพทั่วไปของถังบ่อ	✓					
17 ตรวจสอบจุดยึดและสภาพของลิฟต์หรือคอมเพรสเซอร์	✓					
18 ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรเตอร์ ด้านล่างของลิฟต์	✓					
19 ตรวจสอบลิฟต์ด้านล่างลิฟต์และไกด์รูส์	✓					
20 ตรวจสอบสภาพน้ำมันไฮดรอลิก ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันในไฮดรอลิก	✓					
21 ตรวจสอบระยะ Run by CM	✓					
22 ตรวจสอบสลักที่ต้องไม่ขันแน่น Jack bolts (7-8 mm)	✓					
23 ทำความสะอาดกับบ่อลิฟต์	✓					

ชุดประตูหน้าขึ้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบการทำงานของระบบเปิดประตูหน้าขึ้น	✓					
2 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3 ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่ปิดสุด	✓					
4 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
5 ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของน้ำหนักบนแนวประตู	✓					
6 ตรวจสอบการล็อก และแนวการเคลื่อนที่ของโรเตอร์แองเกิ้ล	✓					
7 ตรวจสอบการล็อก ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ลิฟท์	✓					
8 ตรวจสอบสภาพและความตึงของลิฟต์หรือลิฟต์ประตู	✓					
9 ตรวจสอบสภาพของลู่วิ่งลิฟต์ประตู	✓					
10 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ประตู	✓					
11 ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อว่างด้วยมือ	✓					
12 ตรวจสอบโรเตอร์ล็อกประตู (Landing Door Lock Rollers)	✓					
13 ตรวจสอบแนวและน้ำหนักของเพดานล็อก ประตู กดไปประมาณ 3 mm	✓					
14 ตรวจสอบสภาพลิฟต์และการทำงานของน้ำหนักถ่วงลิฟต์ประตู	✓					
15 ตรวจสอบสภาพของลู่วิ่งลิฟต์น้ำหนักถ่วงประตู	✓					
16 ตรวจสอบการยึดของลิฟต์ประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู	✓					
17 ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์	✓					
18 ตรวจสอบระยะของแก๊สลิฟต์ประตูและลิฟต์	✓					
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2 ตรวจสอบการยึดของลิฟต์ประตูใน กับวงกบประตู	✓					
3 ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์	✓					
4 ตรวจสอบการยึดของน้ำหนักถ่วงลิฟต์	✓					
5 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ประตูเปิด เพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์	✓					
6 ตรวจสอบลู่วิ่งประตู	✓					
7 ตรวจสอบความตึงและการล็อกของสายพาน	✓					
8 ตรวจสอบน้ำหนักลิฟต์ของคอนแทกประตู	✓					
9 ตรวจสอบสายลิฟท์ การยึด การประกอบของน้ำหนักลิฟต์ประตู	✓					
10 ตรวจสอบสายลิฟท์ต่าง ๆ	✓					
11 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	✓					
12 ตรวจสอบการล็อกและแนวการเคลื่อนที่ของโรเตอร์แองเกิ้ล	✓					
13 ตรวจสอบการล็อก ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ลิฟท์	✓					
14 ตรวจสอบสภาพและความตึงของลิฟต์ประตู	✓					
15 ตรวจสอบสภาพของลู่วิ่งลิฟต์ประตู	✓					
16 ตรวจสอบลิฟต์และระบบการเปิดลิฟต์ประตูในกรณีฉุกเฉิน	✓					
ชุดเครื่องขับเคลื่อนลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบเสียงของอุปกรณ์มอเตอร์	✓					
2 ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ลิฟต์ต้องไม่มีน้ำมันหรือไขมัน	✓					
3 ตรวจสอบสเปกตรัมลิฟต์ สายพานและสายลิฟต์	✓					
4 ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอร์มินอล	✓					
5 ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ของลิฟต์เบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	✓					
6 ตรวจสอบความหนาของลิฟต์เบรก mm	✓					
7 ทำการทดสอบเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	✓					
8 ตรวจสอบสายลิฟต์ที่เทอร์มินอล (Tacho meter, Encoder, Resolver)	✓					
9 ตรวจสอบน้ำมันลิฟต์มอเตอร์ (MX32, MX40)	✓					
10 ตรวจสอบและเติมน้ำมันลิฟต์ลิฟต์	✓					
11 ตรวจสอบลิฟต์มอเตอร์	✓					
ชุดคู่มือลิฟต์ (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างของลิฟต์ คู่มือ Drive และคู่มือลิฟต์	✓					
2 ตรวจสอบ Fault Code	✓					
3 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ Door Zone	✓					
4 ตรวจสอบลิฟต์และการทำงานของลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	✓					
5 ตรวจสอบลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	✓					
6 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	✓					
7 ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	✓					
8 ตรวจสอบลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	✓					
9 ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	✓					
ชุดอุปกรณ์และสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบลิฟต์สัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2 ตรวจสอบลิฟต์สัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					

กระแสน้ำขึ้น UP.....A DOWN.....A

Fault code :

Start counter :

บันทึกการจะยึดเพิ่มเติม

แบบฟอร์ม 018

สำหรับ บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ

()

ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

KONE Public Company Limited



วันเริ่มสัญญา ถึง หมายเลขฉลาก (Equipment No.) ๗๙๐๐-๕๖๐๘ วันเข้าบริการ ๕/๙/๖๘ (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	ระบุวันที่	รวมเป็น
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม						
3	ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญาณ ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)						
8	ตรวจสอบการทำงานของหน้าต่าง, Photocell, Safety Edge	.					
9	ตรวจสอบระดับสัมผัสเซ็นเซอร์ลิฟต์จากซิลิโคนประตูในนอก ($\pm 5 \text{ mm}$)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	.					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงบ่อ (4-6 mm)						
12	ตรวจสอบสภาพประตูและไกด์รู้อุปกรณ์ในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูและความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงผลและเมนูต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวางสิ่งกีดขวางคานบนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code:	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการใช้งานด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Rellevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD						
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	/					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในถ้ำน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ น๊อตเบรก เสี่ยงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพภายนอกของแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความแข็งแรงของตลับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการยกของลิฟท์ที่ผ่านหัวสลิง ($\pm 3 \text{ mm}$)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซ็คชั่นแฮนด์และการทำงานของประตูปัดออก						
31	ตรวจสอบระยะห่างขององศาเข็มกับโรลเลอร์ประตูปัดออก						
32	ตรวจสอบสภาพของประตูปัดออกและไกด์รู้อยู่ทุกชั้น	/					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งในที่มืดและสถานที่ที่มีแสงสว่าง						
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิ้มิตส์หรือทั้งหมดที่ทั้งหมดยังไม่พบ						
35	ตรวจสอบระดับอุณหภูมิดำเนินการ Governor และลิ้มิตส์หรือ						
36	ตรวจสอบสภาพปั๊มเฟือง ลิ้มิตส์หรือ ระดับน้ำมันปั๊มเฟือง						
37	ตรวจสอบขาลงลิฟต์ต้องไม่มีน็อตแจ็ค bolts (7-8 mm)						
38	ทำความปลอดภัยก่อนลิฟต์						
	ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	ระบุวันที่	รวมเป็น
1	ตรวจสอบสวิตช์ Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิตช์ Governor	/					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิ้มิตส์หรือตัวล็อก (Final),						
4	ตรวจสอบไค้หรือลิ้มิตส์หรือตัวล็อก บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพของเอ็นเคเคเคเคเคเคเคเคเค (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนด้านบนและกลาย (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสวิตช์ลิฟต์ หัวสลึง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีพ และเสียงถูกบีบซีพ						
9	ตรวจสอบชุด หรือลิ้มิตส์ คานเคเคเคเคเค ต่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคเคเคเคเค ซีพ ก้อนเมท และเสียงถูกบีบซีพ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในถ้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซ็คชั่นเกี่ยวกับเคเคเคเคเค (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะของอุปกรณ์ลิฟต์ (Clear,Oscillator,HPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบส่วนที่สำคัญที่ได้ทำการเปลี่ยนแบบเดิมแล้ว						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของลิฟท์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งในที่มืดและสถานที่ที่มีแสงสว่าง						
17	ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนและสภาพลิ้นหรือลิ้นเคเคเคเคเค						
18	ตรวจสอบสภาพของไค้หรือลิ้มิตส์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีพด้านข้างตัวลิฟต์และการติดกันลิ้ง						
20	ตรวจสอบสภาพปั๊มเฟือง ลิ้มิตส์หรือ ระดับน้ำมันปั๊มเฟือง						
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM						
22	ตรวจสอบขาลงลิฟต์ต้องไม่มีน็อตแจ็ค bolts (7-8 mm)						
23	ทำความปลอดภัยก่อนลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าขึ้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรั้วในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพีพี						
8	ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของสลิงวีเอซีในประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูล์แรงของสลิงวีเอซีประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของบานของกลไกประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อก (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อก กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์แรงของสลิงวีเอซีน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโกล์ฟ	✓					
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กีบกับกบประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพโกล์ฟ การยึดของโกล์ฟ	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของหัวก้ามังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานของกลไกการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูล์ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแม่แรงของไฮดรอลิก						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพีพี						
14	ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของสลิงวีเอซีประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์แรงของสลิงวีเอซีประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลไกประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องจับลิฟต์ (M) หรือ เมเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนเมเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของเมเตอร์ ลิฟต์ต้องมีน้ำมันหรืออเนกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและขั้วของพูล์						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟเมเตอร์ แทคโค ลิฟท์ ท่อน้ำมัน						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	✓					
8	ตรวจสอบสายกวาดที่เมเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนเมเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับเคลื่อนลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมเมเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายเมเตอร์						
5	ตรวจสอบกวาด แทคโค เซ็นโคเดอร์ โหลด เมเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลิซี						
7	ตรวจสอบการทำงานของขั้วต่อใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะดวกของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบโบบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์ที่แต่ละหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					

กระแสมอเตอร์ UP A DOWN A

Falut code :

Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ๗๕๑๐ ๖๕๐ ๖๕๐๕

660567 25 BISA. 9/11/14 6500 BISA

สำหรับ บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย สมบรณ์ ทองแปด

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕/๑/๖๖

เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

คณบดี

.....

เบอริติดต่อ ๐๕๑ - ๒๐๖๓๑๓๖

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

KONE Public Company Limited



เล่มที่ 559

ชื่อลูกค้า

วันเริ่มสัญญาสิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002609 วันเข้าบริการ 4/9/68 (ครั้งที่ /

วันเริ่มสัญญาสิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002609 วันเข้าบริการ 4/9/68 (ครั้งที่ /

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)		OK	Not OK	N/A	ปรีกัฟ	รบกปรังค	รบกปรังค
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานของและสภาพของพัดลม	✓					
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่าง ๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มในแงเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ทดสอบการทำงานของแสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากกริลล์ประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับขอบ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและไกด์ความสะอาด (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในลิฟต์ที่เสียหาย						
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code:	✓					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบยกโดยการจ้งด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD		✓				
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ นิวตริค เบรก เบรกเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางของแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับเคลื่อน						
28	ตรวจสอบระดับการกัดของตลับที่กันหัวลิฟต์ (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอปและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของเคลื่อนที่และโรลเลอร์ประตูนอก	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ที่ขึ้น	✓					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ						
35	ตรวจสอบระดับของ Governor และลิมิตสวิทช์						
36	ตรวจสอบสภาพปั๊มเฟรเซอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันในปั๊มเฟรเซอร์						
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องใช้น้ำมันแจ็คโบลต์ Jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						
	ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรีกัฟ	รบกปรังค	รบกปรังค
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเคอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลไก (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับเคลื่อน ลิฟต์ และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบรูส์ หรือโรลเลอร์ คาเคอร์วบน ถ่าง						
10	ตรวจสอบโครงคาเคอร์ว ซีฟ กันบ่อ และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้คอปของคาเคอร์ว (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในปลั๊กลิฟต์ (Cicar, Oscillator, HIPO, Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนเบรกเกอร์หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานของและการ์ดลิฟต์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่ของเพนเชส						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างลิฟต์และการัดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพปั๊มเฟรเซอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันในปั๊มเฟรเซอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM	✓					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องใช้น้ำมันแจ็คโบลต์ Jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคะเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย นางสาว นกขนิฐ

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕/๑๑/๖๖

เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

12

(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ ๐๕๑ ๒๔ ๖๓๑๓๖

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

KONE Public Company Limited



เล่มที่ 009

เลขที่ 00435

สายงานบริการ

หมายเลขที่งาน

ซื้อลูกค้า

ชื่ออาคาร

หมายเหตุ

วันเข้าบริการ

(ครึ่งที่

OK

วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด

หมายเลขเลิฟต์ (Equipment No.)

วันเข้าบริการ

(ครึ่งที่

95

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของห้องลม	✓					
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่าง ๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ตรวจสอบการทำงานของแม่เหล็กแสง, PhotoCell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากวิธีระบุในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและท่าความปลอดภัย (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ลำดับ-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code:	✓					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Releveling	✓					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBO	✓					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และท่าความปลอดภัย	✓					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันภายในน้ำมัน	✓					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เขียงเบรก	✓					
26	ตรวจสอบสภาพยางรองบนเครื่องมือเบรก	✓					
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์	✓					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสลิงที่ก้านหัวสลิง (± 3 mm)	✓					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานประตูนอก	✓					
31	ตรวจสอบระยะห่างของแกล้มปัดและโรลเลอร์ประตูนอก	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกอัน	✓					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิคตวิฟท์ทั้งหมดที่กันบ่อ	✓					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ้วย Governor และลิคตวิฟท์	✓					
36	ตรวจสอบสภาพน้ำมันไฮดรอลิก ลิคตวิฟท์ ระดับน้ำมันลิฟท์ไฮดรอลิก	✓					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีงบนเหล็กในสลัก jack bolts (7-8 mm)	✓					
38	ท่าความปลอดภัยกันบ่อลิฟต์	✓					
	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2	ตรวจสอบสวิตช์ Governor	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิคตวิฟท์ด้านบน (Final)	✓					
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบสภาพยางเข้าเคเบิลกับหลังคา (ถ้ามี)	✓					
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลไกบ่อ (Travelling cable)	✓					
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด	✓					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงถูกเป็นซีฟ	✓					
9	ตรวจสอบบูตส์ หรือโรลเลอร์ เคเบิลที่หวนบนล่าง	✓					
10	ตรวจสอบโครงเคเบิลที่หวน ซีฟ ถังลม และเสียงถูกเป็นซีฟ	✓					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันภายในน้ำมัน	✓					
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกี่ยวของเคเบิลที่หวน (ถ้ามี)	✓					
13	ตรวจสอบระยะของอุปกรณ์ในลิฟต์ (Cicar, Oscillator, HIPO, Magnet)	✓					
14	ตรวจสอบบันทึกข้อมูลที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเบรกเกอร์หลังคา	✓					
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของลิฟท์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	✓					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอนเทนเนอร์	✓					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์	✓					
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการยึดกันสลิง	✓					
20	ตรวจสอบสภาพลิฟท์ไฮดรอลิก ลิคตวิฟท์ ระดับน้ำมันลิฟท์ไฮดรอลิก	✓					
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM	✓					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีงบนเหล็กในสลัก jack bolts (7-8 mm)	✓					
23	ท่าความปลอดภัยกันบ่อลิฟต์	✓					

ชุดประตุน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบภาคใต้ประตุน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรั้วในด้านหนึ่งใดเปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกกร่อน และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
7	ตรวจสอบการสึกกร่อน ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ฮัฟฟิ						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อก (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อก กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน ถังวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของผ้ากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อติดตั้งปิดของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูล์ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกกร่อนสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไฟโฮว์						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกกร่อนและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
13	ตรวจสอบการสึกกร่อน ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ฮัฟฟิ						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องขับเคลื่อน (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูล์						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ซีฟน้ำมันล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของครีมน้ำมัน ทาตามเวลาสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรกที่จะเข้า (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันหล่อลื่นซิลลิค						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเนม สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการกวาด แทคโค เอ็นโคเดอร์ โพลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของเมนคิกและออกซิลลารี						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะดวกของห้องเครื่อง						
ชุดปั๊มเครื่องและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟหน้าสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพปั๊มภาคในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น						

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code :

```
Start counter : *****
```

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินกำรโดย

แล้วเสร็จเมื่อวัน

เวลาเริ่ม

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

คงมี

2/10/68

เบอริลิดต่อ

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาดีฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

KONE Public Company Limited



ชื่อลูกค้า

ชื่ออาคาร

หมายเลขงาน

วันเริ่มสัญญาสิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 4400000 วันเข้าบริการ (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปีต่อไป	รอบเดือน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	☒					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	☒					
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์, ข้อแนะนำต่างๆ)	☒					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail	☒					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	☒					
6	ทดสอบปุ่มสั่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	☒					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	☒					
8	ทดสอบการทำงานของน้ำหนัแสง, Photocell, Safety Edge	☒					
9	ตรวจสอบระดับสัมผัสขึ้นของลิฟต์จากซิลิโคนประตูในนอก (± 5 mm)	☒					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	☒					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับขอบ (4-6 mm)	☒					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	☒					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและท่าความสะอาด (Car sill)	☒					
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงผลและปุ่มต่างๆ ในลิฟต์	☒					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ที่ด้วยสาย	☒					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ถ่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	☒					
17	ตรวจเช็ค Fault Code:	☒					
18	ทดสอบการทำงานระบบเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	☒					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	☒					
20	ทดสอบการทำงานระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	☒					
21	ทดสอบการทำงานระบบระดับ Releveling	☒					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	☒					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และท่าความสะอาดหลังคา	☒					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังน้ำมัน	☒					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น๊อตเบรก เสียงเบรก	☒					
26	ตรวจสอบสภาพยางรองพื้นเครื่องมอเตอร์	☒					
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงลิฟต์	☒					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กั้นหัวลิฟต์ (± 3 mm)	☒					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	☒					
30	ตรวจสอบเรลลีสถอนแท่งและกลไกการทำงานของประตูในนอก	☒					
31	ตรวจสอบระยะห่างของแกล้มปีและโรลเลอร์ประตูในนอก	☒					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูในและไกด์รูส์ทุกชั้น	☒					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กั้นบ่อและสภาพทั่วไปของกั้นบ่อ	☒					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิฟต์สวิทช์ทั้งหมดที่กั้นบ่อ	☒					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ้วย Governor และลิฟต์สวิทช์	☒					
36	ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าเฟส ลิฟต์สวิทช์ ระดับน้ำมันไฟฟ้าเฟส	☒					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ต้องใช้น้ำมันแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	☒					
38	ท่าความสะอาดกั้นบ่อลิฟต์	☒					
	สรุปข้อผิดพลาด (S)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปีต่อไป	รอบเดือน
1	ตรวจสอบลิฟต์ Governor และการขึ้นลิฟต์ Safety Gear	☒					
2	ตรวจสอบลิฟต์ Governor	☒					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์สวิทช์ด้านบน (Final)	☒					
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	☒					
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเตอร์บนหลังคา (ถ้ามี)	☒					
6	ตรวจสอบชุดยึดเคเบิลด้านบนและด้านล่าง (Travelling cable)	☒					
7	ตรวจสอบสลิงลิฟต์ ลิฟต์ และสลิง	☒					
8	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ และสลิงลิฟต์ลิฟต์	☒					
9	ตรวจสอบลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์	☒					
10	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
11	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
12	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
13	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
14	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
15	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
16	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
17	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
18	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
19	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
20	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
21	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
22	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					
23	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์	☒					

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

จำนวนประชากรโดย

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

Public Co., Ltd. 1 2 555 ၁၁၁ (၁၁၁၁၁) ၁၁၁ ၂

	ชุดประตูหน้าขึ้น (L)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปรับตั้ง	รอบเปิด
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Rolling Profile) และค่าความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนทกประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แบริ่ง						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์รีฟไฟท์						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของลึงหรือโซ่ประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของทุล่งของลึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของเคอร์ลิค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของเคอร์ลิค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพคลึงและการทำงานของน้ำหนักตัวประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของทุล่งของลึงคาน้ำหนักตัวประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโช้คบูตส์						
18	ตรวจสอบระยะของคาน้ำหนักประตูและโรลเลอร์						

[illegible]

1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรอกบนานะประตู					
2	ตรวจสอบการยึดของติ่งประตูใน กับวงกบประตู					
3	ตรวจสอบสภาพโด้ซูล์ การยึดของโด้ซูล์					
4	ตรวจสอบการยึดของฝัก้าก้างซึล					
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์					
6	ตรวจสอบขุ่ประตู					
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน					
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแผงแสงหรือไลต์เรย์					
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด					
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรเลเตอร์เชิงเกียร์					
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรเลเตอร์ซี่ฟัท					
14	ตรวจสอบสภาพและแนวตึงของลิ้งติ่งประตู					
15	ตรวจสอบสภาพของขุ่ประตูลิ้งติ่งประตู					
16	ตรวจสอบลิ้งติ่งและระบบการเปิดกลอบประตูในกรณีฉุกเฉิน					

บเสียงรองลูกปืนมอเตอร์						
------------------------	--	--	--	--	--	--

1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์			
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันหรือออกมา			
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ ถ่ายพานและยางทุเล่			
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไหมมอเตอร์ แทคโค ที่เพนนิบิล			
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของครีบบวก ท้าววนสะอาดถ้าจำเป็น			
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm			
7	ทำการทดสอบเบ็ดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)			
8	ตรวจสอบสายกราฟวี่ของมอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)			
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)			
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสังขัปลิฟต์			
11	ตรวจสอบปิดลมมอเตอร์			

างของผู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป					
--	--	--	--	--	--

1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป			
2	ตรวจสอบ Fault Code :			
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone			
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเคเบิล สายมอดอร์			
5	ตรวจสอบการวัด แคลคิ เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์			
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและฮอปวียลรี			
7	ตรวจสอบการทำงานของคัมม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive			
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive			
9	อุณหภูมิในท้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง			

ทดสอบให้บอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Start counter :

CONFIDENTIAL

(.....) ประทับตรา (ตาม)

For community 10000 Call Center 31 ext. 03 055 3333

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคนเน จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited



เลขที่ 009

เลขที่ 00437

รายงานบริการ 230111002

ชื่อลูกค้า

ชื่ออาคาร PRUELODGE Phuket LG

หมายเลขงาน 36035419

วันเริ่มสัญญา

หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002604

วันเข้าบริการ 21/10/68

(ครั้งที่ /)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์						
2 ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม						
3 ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)						
4 ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail						
5 ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)						
6 ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)						
7 ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)						
8 ทดสอบการทำงานของหม้อแปลง, Photocell, Safety Edge						
9 ตรวจสอบระดับเส้นศูนย์สูตรลิฟต์จากซีลประตูในนอก (± 5 mm)						
10 ตรวจสอบช่องว่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)						
11 ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)						
12 ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก						
13 ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)						
14 ตรวจสอบการทำงานของแสงแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์						
15 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ด้วยสายตา						
16 ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ทางสุด-บนสุด เพื่อสังเกตผิดปกติ						
17 ตรวจสอบ Fault Code:						
18 ทดสอบการทำงานของระบบกราวด์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19 ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจำลองด้วยมือ						
21 ทดสอบการทำงานของระบบ Rollovering						
22 ตรวจสอบการทำงานของ EBD						
23 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24 ตรวจสอบระดับน้ำมันในภาคน้ำมัน						
25 ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เลี้ยงเบรก						
26 ตรวจสอบสภาพทางของเพลาเครื่องมอเตอร์						
27 ตรวจสอบความตึงของสลิงขับเคลื่อน						
28 ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันหัวสลิง (± 3 mm)						
29 ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30 ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทกและการทำงานของประตูนอก						
31 ตรวจสอบระยะห่างของของแกล้มกับและโรลเลอร์ประตูนอก						
32 ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ที่ขึ้น						
33 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันมือและสภาพทั่วไปของกันมือ						
34 ตรวจสอบสภาพและระยะของลิคส์ที่กันมือที่กันมือ						
35 ตรวจสอบระดับบูตต่าง Governor และลิคส์ลิฟท์						
36 ตรวจสอบสภาพน้ำมันไฮดรอลิก ลิคส์ลิฟท์ ระบบน้ำมันไฮดรอลิก						
37 ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีน้ำมันแจ็คในสลิง jack bolts (7-8 mm)						
38 ทำความสะอาดกันมือลิฟต์						
ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบปล่อง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2 ตรวจสอบลิคส์ลิฟท์ Governor						
3 ตรวจสอบการทำงานของลิคส์ลิฟท์ด้านบน (Final)						
4 ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5 ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6 ตรวจสอบชุดยึดเคเบิลด้านบนและสายเคเบิล (Travelling cable)						
7 ตรวจสอบปล่องลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8 ตรวจสอบปล่องลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9 ตรวจสอบรูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10 ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก่อนบน และเสียงลูกปืนซีฟ						
11 ตรวจสอบระดับน้ำมันในภาคน้ำมัน						
12 ตรวจสอบเซฟตี้ลิคส์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13 ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในลิฟต์ (Cicar, Oscillator, HIPO, Magnet)						
14 ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนเบตเตอร์หลังจาก						
15 ตรวจสอบการทำงานของการ์ดลิคส์ของลิฟท์ทางออกฉุกเฉินหลังคา						
16 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันมือและสภาพทั่วไปของกันมือ						
17 ตรวจสอบชุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่ของเพนเชล						
18 ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19 ตรวจสอบซีฟด้านล่างลิฟต์และการ์ดลิคส์						
20 ตรวจสอบสภาพน้ำมันไฮดรอลิก ลิคส์ลิฟท์ ระบบน้ำมันไฮดรอลิก						
21 ตรวจสอบระยะ Run by _____ CM						
22 ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีน้ำมันแจ็คในสลิง jack bolts (7-8 mm)						
23 ทำความสะอาดกันมือลิฟต์						

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคนเน จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย สมชาย หงษ์ทอง
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21/10/68
เวลาเริ่ม _____ เวลาเสร็จ _____

ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3 ตรวจสอบบานประตูว่าต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5 ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทกประตู						
6 ตรวจสอบการล็อก และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ของเบอร์						
7 ตรวจสอบการล็อก ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ซีฟ						
8 ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงไฮดรอลิกประตู						
9 ตรวจสอบสภาพของรูส์ของลิคส์ประตู						
10 ตรวจสอบการทำงานของบานประตู						
11 ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12 ตรวจสอบโรลเลอร์ของคอร์ดล็อก (Landing Door Lock Rollers)						
13 ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทกของคอร์ดล็อก กดไปประมาณ 3 mm						
14 ตรวจสอบสภาพลิคส์และการทำงานของน้ำหนักรถบังคับประตู						
15 ตรวจสอบสภาพของรูส์ของลิคส์ด้านหน้ารถบังคับประตู						
16 ตรวจสอบการยึดของลิคส์ประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17 ตรวจสอบสภาพ การประกบ การยึดของไกด์รูส์						
18 ตรวจสอบระยะของแก๊สกับประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2 ตรวจสอบการยึดของลิคส์ประตูใน กับวงกบประตู						
3 ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์						
4 ตรวจสอบการยึดของฝาไกด์รูส์						
5 ตรวจสอบการทำงานของบานเปิด เพื่อสังเกตผิดปกติของอุปกรณ์						
6 ตรวจสอบรูส์ประตู						
7 ตรวจสอบความตึงและการล็อกของสายพาน						
8 ตรวจสอบหน้าลิคส์ของคอนแทกประตู						
9 ตรวจสอบสายไฟ การ์ดลิคส์ การประกบของหม้อแปลงหรือลิคส์						
10 ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11 ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12 ตรวจสอบการล็อกและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ของเบอร์						
13 ตรวจสอบการล็อก ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ซีฟ						
14 ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงประตู						
15 ตรวจสอบสภาพของรูส์ของลิคส์ประตู						
16 ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบเสียงของอุปกรณ์มอเตอร์						
2 ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์, ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3 ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและสายพาน						
4 ตรวจสอบการเข้าสายของสายพานมอเตอร์ แทคโคมิเตอร์ ที่เพนเชล						
5 ตรวจสอบตัวลิคส์ของรีโมตเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6 ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____ mm						
7 ทำการทดสอบเบรกเบรกและข้าง (One Brake Test)						
8 ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9 ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10 ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงรับลิฟต์						
11 ตรวจสอบลิคส์มอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2 ตรวจสอบ Fault Code:						
3 ตรวจสอบการทำงานของโซนไฟ Door Zone						
4 ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5 ตรวจสอบการวัดแทคโคมิเตอร์ เ็นโคเดอร์ ไทลด์ มอเตอร์						
6 ตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์และออกซิเจนลิคส์						
7 ตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8 ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9 อุปกรณ์ในตู้คอนโทรล และความปลอดภัยของตู้คอนโทรล						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1 ตรวจสอบปุ่มกดสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น						
2 ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น						

กระแสนับลิฟต์ UP.....A DOWN.....A

Fault code :

Start counter :

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ สมชาย หงษ์ทอง (.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited



เลขที่ 701

ชื่อลูกค้า

วันเริ่มสัญญา

เลขที่ 35038

ชื่ออาคาร TRA VELODDE

หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 44002609

สายงานบริการ 2304H002

หมายเลขงาน 862896525

วันเข้าบริการ 6/11/68 (ครั้งที่ /)

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบให้ไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟฉุกเฉิน	✓					
3	ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญาณ ชื่อนั้นต่าง ๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มเปิดประตูตามารถ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ทดสอบการทำงานของแสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับสัมผัสของลิฟต์จากเซ็นเซอร์ในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและลิฟต์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความปลอดภัย (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของแสงและเสียงต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code:	✓					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Rellevelling	✓					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23	ตรวจสอบให้ไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความปลอดภัย	✓					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน	✓					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก	✓					
26	ตรวจสอบสภาพของแรงเหวี่ยงและมอเตอร์	✓					
27	ตรวจสอบความถี่ของลิฟต์	✓					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันล้อลิฟต์ (± 3 mm)	✓					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30	ตรวจสอบระดับของแรงเหวี่ยงและลิฟต์ทำงานของประตูใน	✓					
31	ตรวจสอบระยะห่างของแรงเหวี่ยงและลิฟต์ทำงานของประตูใน	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูในและลิฟต์ทำงาน	✓					
33	ตรวจสอบให้ไฟฟ้าแสงสว่างที่กันล้อและสภาพทั่วไปของลิฟต์	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
35	ตรวจสอบระดับของ Governor และลิฟต์ลิฟต์	✓					
36	ตรวจสอบสภาพลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
37	ตรวจสอบแรงลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
38	ทำความปลอดภัยลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบลิฟต์ Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2	ตรวจสอบลิฟต์ Governor	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
4	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
6	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
7	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
8	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
9	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
10	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
11	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
12	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
13	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
14	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
16	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
17	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
18	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
19	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
20	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
21	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
22	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
23	ทำความปลอดภัยลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					

ชุดประตูหน้าขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบลิฟต์ประตูหน้าขึ้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบบานประตูลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความปลอดภัย	✓					
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
6	ตรวจสอบการลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
7	ตรวจสอบการลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
8	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
9	ตรวจสอบสภาพของลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
10	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
11	ทดสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
12	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
13	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
14	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
16	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
17	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
18	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
3	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
4	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
6	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
7	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
8	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
9	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
10	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
11	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
12	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
13	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
14	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
16	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
ชุดเครื่องลิฟต์ลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
3	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
4	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
6	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
7	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
8	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
9	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
10	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
11	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
3	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
4	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
6	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
7	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
8	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
9	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
10	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
11	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
ชุดปุ่มกดลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์		OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓					

กระแสมอเตอร์ UP DOWN A

Fault code :
Start counter :

บันทึกการแก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคน จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย
แล้วเสร็จเมื่อวันที่
เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ
()
ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ

KONE

TLI_FO_SF24.R03
24.10.2023

เบอร์ดิคต์อ

เล่มที่ 701

เลขที่ 35040

สายงานบริการ 230 HH006
858 888 371

ชื่อลูกค้า ชื่ออาคาร หมายเลขงาน
วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขซีรี่ย์ (Equipment No.) วันเข้าบริการ (ครั้งที่)

วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขพิมพ์ (Equipment No.) 4400 260 0 วันเข้าบริการ 6/11/08 (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบแก้ไข
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์						
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของลิฟต์						
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญาณ, ข้อแนะนำต่าง ๆ)						
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail						
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)						
6	ทดสอบปุ่มเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)						
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)						
8	ตรวจสอบการทำงานของไฟแสง, Photocell, Safety Edge						
9	ตรวจสอบระดับแสงขึ้นของลิฟต์จากซิลประตูในนอก (± 5 mm)						
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)						
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)						
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและใต้สู่ประตูในนอก						
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)						
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา						
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟต์ ถ่างสุด-บนสุด เพื่อผู้สังเกต						
17	ตรวจสอบ Fault Code:						
18	ทดสอบการทำงานของการเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของการเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของการ Reflevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD						
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันภายในน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสี่ยงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพของแรงเหวี่ยงเครื่องเบรก						
27	ตรวจสอบความแข็งแรงของลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้านหัวลิฟต์ (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของการประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแกล้มและโรลเลอร์ประตูนอก						
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและใต้สู่ตู้ลิฟต์						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิฟต์ลิฟท์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ						
35	ตรวจสอบระดับถ่วง Governor และลิฟต์ลิฟท์						
36	ตรวจสอบสภาพบัพเฟียร์ ลิฟต์ลิฟท์ ระดับน้ำมันบัพเฟียร์						
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ที่ตึงไม่แน่นจน jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						
	ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบแก้ไข
1	ตรวจสอบลิฟต์ Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบลิฟต์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟท์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไคด์รู หรือโรลเลอร์ลิฟต์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพของลิฟต์ลิฟต์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและถ่วงลิฟต์ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบปลั๊กลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ และการยึด						
8	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
9	ตรวจสอบลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
10	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
11	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
12	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
13	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
14	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
15	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
16	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
17	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
18	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
19	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
20	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
21	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
22	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						
23	ทำความสะอาดลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์						

	ชุดควบคุมหน้าขึ้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบยกใบประตูหน้าขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทกประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ยัฟท์						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ชิงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพร่องพู่หรือสลิงชิงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกล่องประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อว่างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์รอนด์ล้อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทกของรอนด์ล้อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพร่องพู่หรือสลิงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของชิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโบต์บู๊ท						
18	ตรวจสอบระยะของแค้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Net OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของชิลประตูใน ถังวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพโบต์บู๊ท การยึดของโบต์บู๊ท						
4	ตรวจสอบการยึดของฝักบัวซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อหลีกเลี่ยงปัดหรืออุปกรณ์						
6	ตรวจสอบทุ่นประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบน้ำหนักมีลของคอนแทกประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของผ่านแสงหรือโลหะเบรค						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ยัฟท์						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงชิงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพร่องพู่หรือสลิงชิงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Net OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ลิฟต์ต้องมีน้ำมันหล่อลื่นมาก						
3	ตรวจสอบแทคไดมิตอรี สายพานและยางพู่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคได ท่อน้ำมันล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมแรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก mm						
7	ทำการทดสอบเบรกดรัมครั้งแรก (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกวาดที่หิมเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันหล่อลื่นลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Net OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสดงแสงของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code:						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายบน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกวาด แทคได เอ็นโคเดอร์ โพล มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคนิกและออกซิลลาซี						
7	ตรวจสอบการทำงานของดีคัม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณพื้นหน้าขึ้น (Z)	OK	Net OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์แต่ละชั้นทั้งหมด						

Falut code :

Start counter :

กระแสนักเก็ต UP.....A DOWN.....A

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย: วิมลรัตน์ วิมลรัตน์

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖/๑๑/๖๓

1000000	1000000
---------	---------

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานให้เรียบร้อย

ลงชื่อ

(..... 26/11/68)

เบอร์ติดต่อ 02-2163-124

เล่มที่ 551

ชื่อลูกค้า

วันเริ่มสัญญา

เลขที่ 27524

พิจารณา

..... หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.)

สายงานบริการ 23044002

KONE Public Company Limited

865032985

2168 (10/1/19)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ซ่อมบำรุง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของห้องลม						
3	ตรวจสอบป้าย, เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญาณ ช้อบนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ตรวจสอบการทำงานของแผ่นแสง, Photozell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับสัมผัสขึ้นของลิฟต์จากชิลประตูในนอก ($\pm 5 \text{ mm}$)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับขอบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในปลั๊กไฟด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความมั่นคงโดยการวิ่งลิฟท์ ถ่างชุด-บนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code:	/					
18	ทดสอบการทำงานของการเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของการไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	/					
20	ทดสอบการทำงานของการระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของการระบบ Levelling	/					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	/					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน	/					
25	ตรวจสอบสภาพหม้อไอน้ำ น็อตเบรค เสียบบรค	/					
26	ตรวจสอบสภาพยางรองพื้นเครื่องมอเตอร์	/					
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงรับลิฟต์	/					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันหัวสลิง ($\pm 3 \text{ mm}$)	/					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	/					
30	ตรวจสอบรูปตัดคอนแทคและการทำงานของประตูนอก	/					
31	ตรวจสอบระยะห่างของเคเบิลกับโรเตอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกระนาบ	/					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันน้ำเฟือง	/					
37	ตรวจสอบวงลิฟท์ที่ต้องไม่ขันบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดที่กันบ่อลิฟต์	/					
	สรุปข้อผิดพลาด (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ซ่อมบำรุง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิตช์ Governor	/					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)	/					
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรเตอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	/					
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเคอร์บนหลังคา (ถ้ามี)	/					
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและถ่วงล้อ (Travelling cable)	/					
7	ตรวจสอบสลิงรับลิฟท์ หัวสลิง และการยึด	/					
8	ตรวจสอบโครงลิฟท์ ซีพ และเสียงถูกบีบลิฟท์	/					
9	ตรวจสอบบูธ หรือโรเตอร์ เคาเตอร์ววนล่าง	/					
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์ววน ซีพ ก้อนเวท และเสียงถูกบีบลิฟท์	/					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน	/					
12	ตรวจสอบเซฟตี้รีเลย์ของเคาเตอร์ววน (ถ้ามี)	/					
13	ตรวจสอบระบบลูกปืนในบ่อลิฟท์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)	/					
14	ตรวจสอบบันไดเลื่อนที่ได้ทำการเปลี่ยนแบบเคาเตอร์หลังคา	/					
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของลิฟท์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	/					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่ของเพนาล์	/					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรเตอร์ ด้านล่างของลิฟท์	/					
19	ตรวจสอบซีพด้านล่างตัวลิฟท์และการรัดกันสลิง	/					
20	ตรวจสอบสภาพน้ำเฟือง ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันน้ำเฟือง	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM	/					
22	ตรวจสอบวงลิฟท์ที่ต้องไม่ขันบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
23	ทำความสะอาดที่กันบ่อลิฟท์	/					

ชุดประตูลูกน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	ปรีเท็น	รอบปรับตั้ง	รอบเปิด
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูลูกน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดกันในด้านหนึ่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรบ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
7	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพท์						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลไกประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล๊อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล๊อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลึงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลึงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซี่ลวดประตู (Gills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโกล์ฟ	✓					
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลมีประตูและโรลเลอร์						
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	ปรีเท็น	รอบปรับตั้ง	รอบเปิด
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของซี่ลวดประตู กับวงกบประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพโกล์ฟ การยึดของโกล์ฟ	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของผ้ากำบังชิล						
5	ตรวจสอบการทำงานของบานโดยการเปิด ปิดเพื่อลิ้งค์มีคปิดของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูล์ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรบของสายพาน						
8	ตรวจสอบน้ำหนักลิ้งค์ของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของมาแรงหรือไดโพร						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรบและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แองเกิ้ล						
13	ตรวจสอบการสึกหรบ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพท์						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลึงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลึงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลึงและระบบการเปิดกลไกประตูในการมีฉุกเฉิน						
ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	ปรีเท็น	รอบปรับตั้ง	รอบเปิด
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ลิฟต์ต้องไม่มีน้ำมันหรือออกมา						
3	ตรวจสอบแทคไดมิตอร์ สายพานและยางพูล์						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคได ที่เทอร์มินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรกหนึ่งครั้ง (One Brake Test)	✓					
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำหนักลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลึงขับเคลื่อนลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
ชุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	ปรีเท็น	รอบปรับตั้ง	รอบเปิด
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code:						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายดิน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกวาด แทคได เอ็นโคเดอร์ โพล มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคนติคและออกซิเลอรี						
7	ตรวจสอบการทำงานของลิ้งค์ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	ปรีเท็น	รอบปรับตั้ง	รอบเปิด
1	ตรวจสอบโบบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					

กระแสเมตร/ลิฟต์ UP A DOWN

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย สม วัฒน ทองเป่า

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

สำหรับลูกค้า

555 รสา วัน (อาคารบี) ชั้น 26 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Call Center 24 ชม. 02-055-33333

TLI_FO_SF24.R03
24.10.2023

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ក្នុងរឿង

3/17/68

၁၂။ ရန်ကုန်မြို့

ประทีปเตชา (ด้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

เล่มที่ 551

ชื่อลูกค้า

วันเริ่มสัญญา

เลขที่

ชื่ออาคาร

..... หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.)

บริษัท โคน้ำ จำกัด (มหาชน)

KONE Public Company Limited

ผลงานบริการ

หมายเลขที่งาน

2168 (ครึ่งที่)

KON E

Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)		OK	Not OK	N/A	ปรับปรุง	รอปรับแต่ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม						
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ตรวจสอบการทำงานของแม่เหล็กแสง, PhotoCell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับสัมผัสขึ้นของลิฟต์จากอิฐประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและไกด์ความสะอาด (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของการแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16	ทดสอบความถี่แรงสั่นสะเทือนโดยการใช้ลิฟต์ ล้างชุด-บนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code:	✓					
18	ทดสอบการทำงานของการเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของการไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	✓					
20	ทดสอบการทำงานของการระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของการระบบ Levelling	✓					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	✓					
24	ตรวจสอบระดับน้ำน้ำมันในน้ำมัน	✓					
25	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ น้ำมันเบรก เสียงเบรก	✓					
26	ตรวจสอบสภาพของแรงดันของเครื่องเบรก	✓					
27	ตรวจสอบความถี่ของลิฟต์	✓					
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้านหัวลิฟต์ (± 3 mm)	✓					
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)	✓					
30	ตรวจสอบเซ็คชั่นแตกและกลไกการทำงานของประตูนอก	✓					
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแฉกกับและโรลเลอร์ประตูนอก	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกชั้น	✓					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิฟต์ลิฟท์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	✓					
35	ตรวจสอบระดับน้ำมัน Governor และลิฟต์ลิฟท์	✓					
36	ตรวจสอบสภาพน้ำมันไฮดรอลิก ลิฟต์ลิฟท์ ระดับน้ำมันลิฟท์	✓					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีน้ำมันแจ็คในสล็อต jack bolts (7-8 mm)	✓					
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	✓					
	ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับปรุง	รอปรับแต่ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบลิฟต์ Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2	ตรวจสอบลิฟต์ Governor	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟท์ด้านบน (Final)	✓					
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	✓					
5	ตรวจสอบสภาพยางขึ้นในเคเบิลลิฟท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)	✓					
7	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟต์ลิฟท์ และการยึด	✓					
8	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
9	ตรวจสอบลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
10	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
11	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
12	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
13	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
14	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
15	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
16	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
17	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
18	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
19	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
20	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
21	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
22	ตรวจสอบลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					
23	ทำความสะอาดลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์ ลิฟท์ลิฟท์	✓					

จุดประตุน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปีครั้ง	รอบเดือน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูน้ำขึ้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขึ้นในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และตำแหน่งสเกียด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหัวนอนแคปประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แรงกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพาทิ						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์สลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อวิ่งด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของเคอร์ลิค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแมทของเคอร์ลิค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลึงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์สลึงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซี่ประตู (Sills) เข้ากับกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโกลด์รูส	✓					
18	ตรวจสอบระยะของเคอร์ลิคประตูและโรลเลอร์						
จุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปีครั้ง	รอบเดือน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของซี่ประตูใน กิ่งบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพโกลด์รูส การยึดของโกลด์รูส	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของน้ำหนักถ่วง						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบบุผนังประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแคปประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของแผงแสงหรือโซ่ไฮดรอลิก						
10	ตรวจสอบสายกวาดต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และหัวบานสเกียด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แรงกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อีพาทิ						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลึงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของฟูลเลอร์สลึงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลึงและระบบการเปิดกลอนประตูในการเดินฉุกเฉิน						
จุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปีครั้ง	รอบเดือน
1	ตรวจสอบเสียงของอุปกรณ์มอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์, ลิฟต์ต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโอมิเตอร์ สายพานและยางชุด						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโอมิเตอร์						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของเคอร์ลิคกับหัวบานสเกียดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรค _____mm						
7	ทำการทดสอบเบรคเบรคที่ละข้าง (One Brake Test)	✓					
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเดินน้ำมันลิฟต์ลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
จุดตู้คอนโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปีครั้ง	รอบเดือน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเคเบิล สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการกวาด แทคโอมิเตอร์ ลิฟต์ มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคคานิคและออกซิเดลิ						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
จุดอุปกรณ์และสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบปีครั้ง	รอบเดือน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					

กระแสลมพัด

UP.....A
DOWN.....

กระแสมอเตอร์ UP A DOWN A

Falut code :

Start counter :

สำหรับ บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย วิไล วรรณ ของ ฟาก

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

คงริบ

(.....)

ประคับประคอง (ถ้ามี)

เบอริติดต่อ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

เล่มที่ 551

ชื่อลูกค้า

วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด

เลขที่

ข้ออาการ

.... หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.)

บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

KONE Public Company Limited

สายงานบริการ

หมายเลขที่งาน

2168 (ครั้งที่

KON E

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	พบปัญหา	พบข้อบกพร่อง
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของหัดลม						
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญลักษณ์ ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์, Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)						
8	ตรวจสอบการทำงานของผ้าแสง, Photocell, Safety Edge						
9	ตรวจสอบระดับสัมผัสขึ้นของลิฟต์จากจิสประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)						
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)						
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะดวก (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่างๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในลิฟต์ด้วยสายตา						
16	ทดสอบความมั่นคงของโครงสร้างลิฟต์ ลำตัว-บันได เพื่อผลิตปิดกั้น	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code:						
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการดึงด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD		✓				
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น๊อตเบรก เสี่ยงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับเคลื่อน						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสลิงที่ก้านตัวลิฟต์ (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบระบบเตือนภัยและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแกล้มบีและโรเตอร์ประตูนอก						
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ที่ขึ้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ						
35	ตรวจสอบระดับบูตต่าง Governor และลิมิตสวิทช์						
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกับลิฟต์						
	ชุดปลั๊กลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	พบปัญหา	พบข้อบกพร่อง
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	✓					
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรเตอร์ไกด์ บนหลังรางของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเส้นในเคเบิลบนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบชุดยึดเคเบิลด้านบนและกลาย (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับเคลื่อน ลิฟต์ ตัวลิฟต์ และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงถูกบีบซีฟ						
9	ตรวจสอบบูต หรือโรเตอร์ คาเตอร์เฟรมล่าง						
10	ตรวจสอบโครงคาเตอร์เฟรม ซีฟ ก้นบ่อ และเสียงถูกบีบซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในน้ำมัน						
12	ตรวจสอบระบบเตือนภัยของคาเตอร์เฟรม (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์						
15	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์และกลไกที่ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบชุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่ของเพนโรด						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรเตอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการยึดกับสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by CM	✓					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่มีบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกับลิฟต์						

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ๗๕๑๕๐๐๓๐๕

สำหรับ บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย

แล้วเสร็จเมื่อวันที่

เวลาเริ่ม

สำหรับลูกค้า

555 รสา วัน (อาคารบี) ชั้น 26 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Call Center 24 ชม. 02-055-33333

TLI_FO_SF24.R03
24.10.2023

ชุดประตุน้ำขึ้น (L)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตุน้ำขึ้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด	✓					
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท้าวบานสะอาด	✓					
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู	✓					
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ไฮทซ์	✓					
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ไฮทซ์	✓					
8	ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของสลิงหิ้วโซ่ประตู	✓					
9	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงหิ้วประตู	✓					
10	ตรวจสอบการทำงานของกลไกประตู	✓					
11	ทดสอบประตูต้องล็อกเมื่อใช้งานด้วยมือ	✓					
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของรถลิฟต์ (Landing Door Lock Rollers)	✓					
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของรถลิฟต์ กดไม่ประมาณ 3 mm	✓					
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักรถลิฟต์ประตู	✓					
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงหิ้วน้ำหนักรถลิฟต์ประตู	✓					
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับรางประตู	✓					
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโกล์ฟ	✓					
18	ตรวจสอบระยะของเคเบิลประตูและโรลเลอร์	✓					
ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	✓					
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กิ่งบานประตู	✓					
3	ตรวจสอบสภาพโกล์ฟ การยึดของโกล์ฟ	✓					
4	ตรวจสอบการยึดของหน้าปิด	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของบานเปิด ปิดเพื่อจึงมีปิดของอุปกรณ์	✓					
6	ตรวจสอบพูล์ประตู	✓					
7	ตรวจสอบความแข็งแรงและการสึกหรอของสายพาน	✓					
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู	✓					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของบานและโรลเลอร์	✓					
10	ตรวจสอบสายกวาดที่ต่าง ๆ	✓					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และท้าวบานสะอาด	✓					
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ไฮทซ์	✓					
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ไฮทซ์	✓					
14	ตรวจสอบสภาพและความแข็งแรงของสลิงหิ้วประตู	✓					
15	ตรวจสอบสภาพของพูล์ของสลิงหิ้วประตู	✓					
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลไกประตูในกรณีฉุกเฉิน	✓					
ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของอุปกรณ์มอเตอร์	✓					
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟี่ต้องมีน้ำมันหล่อลื่น	✓					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและบางพูล์	✓					
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เหมาะสม	✓					
5	ตรวจสอบตัวสัมผัสของรีเลย์เบรก ท้าความสะอาดถ้าจำเป็น	✓					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก mm	✓					
7	ทำการทดสอบเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	✓					
8	ตรวจสอบสายกวาดที่มอเตอร์ (Tacho meter, Encoder, Resolver)	✓					
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)	✓					
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับเคลื่อน	✓					
11	ตรวจสอบคิลลิ่งมอเตอร์	✓					
ชุดคู่มือโทรล (C)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป	✓					
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____	✓					
3	ตรวจสอบการทำงานของ Door Zone	✓					
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์	✓					
5	ตรวจสอบกวาด แทคโค เอ็นโคเดอร์ โพลล มอเตอร์	✓					
6	ตรวจสอบการทำงานของแมกเนติกและฮอลล์	✓					
7	ตรวจสอบการทำงานของคิลลิ่ง ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive	✓					
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive	✓					
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง	✓					
ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าขึ้น (Z)		OK	Not OK	N/A	บันทึก	รอบบันทึก	รอบเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าขึ้นทุกชั้น	✓					

กระแสนอร์เทอ UP A DOWN A

Falut code :

Start counter :

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานให้เรียบร้อย

၈၄၅၁

3/12/68

ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอริลติดต่อ